

Vattenskyddad radio

Vannbeskyttet radio

Roisketiivis radio

Modell/Malli: CQA187

Nr/Nro: 30-9310

SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, **Internet:** www.clasohlson.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk. Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDETJENESTE: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 09
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, **INTERNETT:** www.clasohlson.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON

Vattenskyddad radio

Artikelnummer: 30-9310, modell: CQA187

Användning

1. Sätt i batterierna: Skruva loss de två skruvarna på baksidan och ta bort batterilocket, sätt i batterierna (3x R03) (ingår ej) enligt märkning i batterifackets botten. Montera batterilocket.
2. Vrid på strömbrytaren/volymkontrollen medurs för att slå på radion.
3. Tryck på SCAN för att starta stationssökning med början från 87.5 MHz och uppåt på FM-bandet.
4. Sökningen stoppar automatiskt när en station hittas, tryck in SCAN för att fortsätta stationssökningen till nästa radiostation, sökningen fortsätter till 108 MHz.
5. Tryck på RESET för att starta ny stationssökning med början från 87.5 MHz.
6. Reglera volymen med strömbrytaren/volymkontrollen, öka medurs och minska moturs.
7. Häng upp radion i upphängningskroken.
8. Vrid på strömbrytaren/volymkontrollen moturs för att stänga av radion.

Obs!

Radion är spolsäker och tål stänk men tål inte att vara under vattenytan längre tid.

Batterier: 3x R03

FM-bandet: 87.5 MHz - 108 MHz

Vannbeskyttet radio

Artikkelnummer: 30-9310, Modell: CQA187

Bruk

1. Sett i batteriene: Skru løs de to skruene på baksiden og fjern batterilokket. Sett i batteriene (3xR03)(Inngår ikke) som vist i bunnen av batteriluken. Monter batterilokket.
2. Vri strømbryteren/volumkontrollen med urviseren for å slå på radioen.
3. Trykk på SCAN for å begynne og søke på stasjoner. Søket starter på 87,5 MHz og det går oppover på FM-båndet.
4. Søkingen stopper automatisk når en stasjon blir funnet. Trykk inn SCAN for å fortsette søket til neste stasjon. Søkingen fortsetter til 108 MHz.
5. Trykk på RESET for å starte ett nytt søk på 87,5 MHz.
6. Reguler volum med strømbryteren/volumkontrollen. For høyere lyd vri med urviseren. For lavere lyd vri mot urviseren.
7. Heng opp radioen i opphengskroken.
8. Vri strømbryteren/volumkontrollen mot utviseren for å skru av radioen.

Obs! Radioen er spyletett og tåler sprut, men den tåler ikke å være under vann over tid.

Batterier: 3 x R03

FM-båndet: 87,5 MHz – 108 MHz

Roisketiivis radio

Tuotenumero: 30-9310, malli: CQA187

Käyttö

1. Aseta paristot: Avaa takapuolen kaksi ruuvia ja irrota paristolokeron kansi, aseta paristot (3 kpl R03) (eivät sisälly) paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Laita paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.
2. Käynnistä radio virtakytkin-/äänenvoimakkuusnupista.
3. Aloita FM-kanavahaku kohdasta 87.5 MHz painamalla SCAN-painiketta.
4. Radio keskeyttää haun ensimmäisen löydetyn kanavan kohdalla. Jos haluat jatkaa kanavanhakua, paina uudelleen SCAN. Kanavahaku jatkuu aina 108 MHz:iin asti.
5. Aloita kanavahaku alusta (87,5 MHz) painamalla RESET.
6. Säädä äänenvoimakkuutta virtakytkin/äänenvoimakkuus-nupilla.
7. Voit ripustaa radion ripustuskoukulla.
8. Sammuta radio virtakytkin-nupista.

Huom! Radio on roisketiivis, mutta sitä ei voi pitää veden alla pitkiä aikoja.

Paristot: 3 kpl R03

FM-alue: 87.5 MHz - 108 MHz