

- Alarm med snoozefunktion (5 min)
- Digital visning av veckodag och datum
- Innetemperatur visning med °C eller °F
- 12/24 timmars visning

Specifikationer

Termometer mätområde: 0°C ~50°C (32°F ~122°F)

Lämpligt projektoravstånd: 2~3 m

Strömförsörjning: Batteri 2x R03 (1,5V)

Batterieliminators 3V (+ till centrum) (medföljer ej)

Ställ in datum och tid

1. Tryck på [**△ 12/24**] för 24 timmars visning.
2. Håll in [**TIME SET**] i två sekunder, årtalet börjar blinka, stega fram till rätt år med [**△ 12/24**], bekräfta genom att trycka kort på [**TIME SET**]. (Tryck på [**△ 12/24**] för stega framåt och [**▽ °C/°F**] för att stega bakåt)
3. Gör sedan inställning av Månad – Datum – Timme – Minuter på samma sätt.
4. Tryck in [**RESET**] om du vill börja om med inställningarna.

Om du inte har tryckt på någon av knapparna under 30 sekunder återgår klockan till normal visning!




Ställ in alarmtid

Alarmer kan ställas in för väckning dagligen eller en speciell tidpunkt, ställ INTE in månad och datum om du vill ha väckning dagligen.

1. Håll in [Alm Set] i två sekunder, månadens siffror börjar blinka, stega fram till rätt månad med [**△ 12/24**], bekräfta genom att trycka kort på [**ALM SET**]. (Tryck på [**△ 12/24**] för stega framåt och [**▽ °C/°F**] för att stega bakåt)
2. Gör sedan inställning av Datum – Timme – Minuter på samma sätt.

Aktivera/stäng av alarm

Aktivera eller stäng av alarmer genom att trycka på [**ALM ON/OFF**].

1. Tryck på [**ALM ON/OFF**] en gång för att aktivera alarmer, en -symbol visas på displayen när alarmer är aktiverat.
2. Tryck på [**ALM ON/OFF**] två gånger för att aktivera alarmer och snooze-funktionen, en -symbol och en -symbol visas på displayen när alarmer med snooze är aktiverat.
3. Tryck på [**ALM ON/OFF**] tre gånger för att stänga av alarmer, eller tryck på [**SNOOZE-LIGHT**] för att stänga av alarmer tillfälligt och sova 5 minuter till (när snooze-funktionen är aktiverad)

- Vid batteridrift projiceras tiden i två sekunder när du trycker på [**SNOOZE-LIGHT**].
- Vid användning av batterieliminators projiceras tiden kontinuerligt, lämplig batterieliminators är 32-8699 (medföljer ej).
- Ta ur batterierna om inte klockan ska användas på ett tag.
- Placera inte klockan nära elektromagnetiska fält som t.ex. TV-apparat.

Projektorikello Tuotenumero: 31-2936

Ver. 001-200407

- Herätys ja torkkutoiminto (5 min)
- Päiväyksen ja viikonpäivän digitaalinäyttö
- Sisälämpötilan näyttö °C tai °F
- Näyttötavan valinta, 12 tai 24 tuntia

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue:	0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Sopiva heijastusetaisyys:	2~3 m
Virtalähde:	Paristo 2x R03 (1,5V) Muuntaja 3 V (+ keskellä) (ei sisälly)

Kellonajan ja päivämäärän asetus

1. Paina [**△ 12/24**] valitaksesi 24 tunnin näytön.
2. Paina [**TIME SET**]-painiketta kahden sekunnin ajan, vuosiluku vilkkuu, valitse oikea vuosi painamalla [**△ 12/24**], vahvista painamalla nopeasti [**TIME SET**]. (Siirry eteenpäin painamalla [**△ 12/24**] tai taaksepäin painamalla [**▽°C/°F**])
3. Säädä myös kuukaudet – päivämäärä – tunnit ja minuutit samalla tavalla.
4. Paina [**RESET**] jos haluat suorittaa asetukset uudelleen.

Mikäli mitään painikkeista ei paineta 30 sekunnin aikana, kello palaa normaaliin näyttöön!




Herätysajan asetus

Herätys voidaan asettaa hälyttämään päivittäin tai tietynä ajankohtana, ÄLÄ säädä kuukautta ja päivämäärää, mikäli haluat päivittäisen herätyksen.

1. Paina [**ALM SET**]-painiketta kahden sekunnin ajan, kuukausinumero vilkkuu, valitse oikea kuukausi painamalla [**△ 12/24**], vahvista painamalla nopeasti [**ALM SET**]. (Siirry eteenpäin painamalla [**△ 12/24**] tai taaksepäin painamalla [**▽°C/°F**])
2. Säädä myös päivämäärä – tunnit ja minuutit samalla tavalla.

Herätyksen aktivoiminen/sammuttaminen

Aktivoi tai sammuta herätys painamalla [**ALM ON/OFF**].

1. Paina [**ALM ON/OFF**] kerran aktivoiaksesi herätyksen, näytöllä näkyy  -symboli kun herätys on aktivoitu.
2. Paina [**ALM ON/OFF**] kaksi kertaa aktivoiaksesi herätyksen ja torkkutoiminnon, näytöllä näkyy  -symboli ja torkkusymboli  kun herätys torkkutoiminnolla on aktivoitu.
3. Paina [**ALM ON/OFF**] kolme kertaa sammuttaaksesi herätyksen, tai paina [**SNOOZE-LIGHT**], jolloin herätys sammuu ja voit nukkua vielä viisi minuuttia kunnes herätys herättää uudelleen (torkkutoiminnon ollessa aktivoituna).

- Paristoja käytettäessä aika heijastuu kun [**SNOOZE- LIGHT**]-painiketta painetaan kahden sekunnin ajan.
- Muuntajaa käytettäessä kellonaika heijastuu jatkuvasti, sopiva muuntaja 32-8699 (ei sisälly).
- Poista paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä.
- Älä sijoita kelloa sähkömagneettisten kenttien, kuten television läheisyyteen.

CLAS OHLSON

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

KÄYTTÖOHJE

