

Radiokontrollerad väckarklocka Artnr: 31-3246

Radiokontrollerad väckarklocka med digital visning av datum, veckodag och alarm. Repetitionsväckning, dubbla alarmtider, stegrande alarm och sommartidsindikator.



Sätt i/byt batteri

1. Tryck in fliken i pilens riktning för att lossa batterilocket på baksidan.
2. Sätt i ett LR6 batteri enligt märkningen i batterifacket.
3. När batteriet sitter i visas **D 1** (datum), **M 1** (månad) och **WE** (veckodag) och tiden 0:00, alarmtiden ställs till 07.00.
4. Klockan söker automatiskt efter den tidsstyrande radiosignalen*.
5. När klockan har hittat radiosignalen visas datum och tid automatiskt, och symbolen för radiosändning visas ovanför sekundvisningen (om inte klockan hittar radiosignalen visas inte symbolen.)

* Den styrande radiosignalen sänds från Tyskland och har som all radioöverföring begränsad räckvidd och kan störas av omgivande bebyggelse, berg, kraftledning etc. Prova annan placering om klockan inte hittar radiosignalen.

Obs! Det kan dröja över natten innan klockan ställer in sig, då signalen är kraftigast när det är mörkt ute.

Knappfunktioner

[MODE]

- Visa alarmtid 1 eller alarmtid 2.
- Ställ in tiden manuellt.
- Ställ in den utländska tiden manuellt.

[▲]

- Öka inställningen för timme, minuter, datum och månad vid tidsinställning.
- Växla mellan 12 och 24 timmars visning.
- Växla mellan lokal och utländsk tid.

[▼]

- Minska inställningen för timme, minuter, datum och månad vid tidsinställning.
- Välj språk för visningen av veckodag.

[SET] (liten)

- Ställ in dagligt alarm1.
- Aktivera eller stäng av alarm1.

[SET] (stor)

- Ställ in dagligt alarm2.
- Aktivera eller stäng av alarm2.

[LIGHT/SNOOZE]

- Tänd bakgrundsbelysning.
- Aktivera "Snooze" funktion (om alarm är aktiverat)

Manuell tidsinställning

(endast möjligt om inte ikonerna för radiostyrning visas!)

1. Tryck in [MODE] i tre sekunder, timsiffrorna börjar blinka, ställ in rätt timme genom att trycka på [▲] eller [▼].
2. Tryck kort på [MODE] för att bekräfta inställning, minutsiffrorna börjar blinka.
3. Gör lika för att ställa in minuter, år, månad och datum.
4. Tryck kort på [MODE] för att bekräfta inställningarna.

Obs! Växla mellan 12/24 -timmars visning (i visningsläge) genom att trycka på [▲]. Om ingen knapp blir intryckt på 30 sekunder återgår visningen automatiskt till tidvisning.

Ställ in daglig alarmtid (Alarm1)

1. Tryck på den stora [SET] -knappen i tre sekunder för att gå till inställning av Alarm1.
2. Timsiffrorna börjar blinka, ställ in rätt timme genom att trycka på [▲] eller [▼] tryck kort på [SET] för att bekräfta inställning.
3. Ställ in minuterna på samma sätt.
4. Repetitionstiden för väckning (Snooze) börjar blinka, tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in önskad repetitionstid (1-59 min), tryck sedan kort på [SET] för att bekräfta inställning.

Ställ in Alarm2

Tryck på den lilla [SET] -knappen i tre sekunder och gör lika som vid inställning av Alarm1.

Aktivera/stäng av alarm

Tryck på [SET] -knappen för respektive Alarm1 och Alarm2 för att aktivera eller stänga av alarm, tryck en gång för att aktivera alarm (klock-ikon visas), tryck en gång till för att stänga av alarmet i 24 timmar.

Snooze-funktion

Tryck på [LIGHT/SNOOZE] på översidan för att aktivera snooze- funktion när alarmet ljuder: Ringsignalen kommer att repeteras om 4 minuter (eller den tid du har ställt in).

Byt kalenderspråk

Tryck på [▼] i tre sekunder för att öppna inställningen, fortsätt att hålla in [▼], displayen visar språken följande ordning: EN (engelska), GE (tyska), IT (italienska) FR (franska), SP (spanska) och börjar sedan om igen. Släpp knappen när önskat språk visas.

Visning/inställning av utländsk tid

(annan tidszon)

Tryck på [▲] i tre sekunder för att visa en utländsk tid, **F** visas på displayen, tryck på [▲] i tre sekunder för att återgå till normal visning.

Tryck in [MODE] för att öppna inställningsläget, välj önskad tidszon med [▲] eller [▼], tryck kort på [MODE] för att bekräfta inställningen.

Bakgrundsbelysning

Tryck på [LIGHT/SNOOZE] på översidan för att aktivera bakgrundsbelysningen, den stängs av automatiskt efter 5 sekunder.

Mått BxDxH 120x45x70 mm.
Batterityp R6.

Radio-ohjattu herätyskello Tuotenumero: 31-3246

Radio-ohjattu herätyskello, jossa päiväyksen, viikonpäivän ja herätyksen digitaalinen näyttö. Torkkutoiminto, 2 herätysaikaa, voimistuva herätys ja kesäajan osoitin.



Pariston asennus/vaihto

1. Avaa takapuolella oleva paristolokero painamalla kielekettä nuolen suuntaan.
2. Laita lokeroon LR6-paristo paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
3. Kun paristo on asetettu, näytöllä näkyy **D 1** (päivämäärä), **M 1** (kuukausi) ja **WE** (viikonpäivä) ja aika 0:00, herätys asetettu kello 07.00.
4. Kello hakee automaattisesti aikaa ohjaavan radiosignaalin*.
5. Kellon löydettyä radiosignaalin, näkyy päivämäärä ja kellonaika automaattisesti ja radiolähteyksen symboli näkyy sekuntinäytön yläpuolella (mikäli kello ei löydä radiolähetystä, ei symboli näy näytöllä).

* Aikaa ohjaavaa radiosignaalia lähetetään Saksasta, ja sen kantama on kaiken radiolähteyksen tapaan rajallinen. Kantamaan vaikuttaa ympäröivä asutus, vuoret, voimallinjat ym. Kokeile kellon sijoittamista toiseen paikkaan, mikäli se ei löydä radiosignaalia. Huom.! Kellon ajan säätäminen saattaa kestää yön yli, sillä signaali on vahvimmillaan pimeällä.

Painikkeiden toiminnot

[MODE]

- Näyttää herätysajan 1 tai herätysajan 2.
- Säädä herätysaika manuaalisesti
- Säädä toisten aikavyöhykkeiden aika manuaalisesti

[▲]

- Tunti-, minuutti-, päivämäärä- ja kuukausinäytön asetus aika-asetuksessa.
- Vaihda 12- ja 24-tunnin näytön välillä.
- Vaihda oman ja muiden aikavyöhykkeiden välillä.

[▼]

- Tunti-, minuutti-, päivämäärä- ja kuukausinäytön asetus aika-asetuksessa.
- Valitse viikonpäivänäytön kieli.

[SET] (pieni)

- Aseta päivittäinen herätys 1.
- Aktivoi tai sammuta herätys 1.

[SET] (iso)

- Aseta päivittäinen herätys 2.
- Aktivoi tai sammuta herätys 2.

[LIGHT/SNOOZE]

- Sytytä taustavalo.
- Aktivoi torkkutoiminto (Snooze) herätyksen ollessa aktivoituna.

Kellonajan asetus käsin

Mahdollinen vain, jos radio-ohjauksen symboli ei ole näytöllä!

1. Paina [MODE]-painiketta kolmen sekunnin ajan, tuntinumerot vilkkuvat, aseta oikeat tunnit painikkeilla [▲] ja [▼].
2. Vahvasta asetus painamalla [MODE]-painiketta, minuuttinumerot vilkkuvat.
3. Toista sama minuuttien, vuoden, kuukauden ja päivämäärän kohdalla.
4. Vahvasta asetukset painamalla [MODE]-painiketta.

Huom.! Vaihda 12/24 –tunnin näytön välillä (näyttötilassa) painamalla [▲]. Mikäli mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana, palautuu kello automaattisesti aikänäyttöön.

Päivittäisen herätysajan asetus (Herätys 1)

1. Paina suurta [SET] –painiketta kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi Herätys 1:n asetukseen.
2. Tuntinumerot vilkkuvat, aseta oikeat tunnit painikkeilla [▲] tai [▼], vahvasta asetus painamalla lyhyesti [SET].
3. Aseta minuutit samalla tavalla.
4. Torkkutoiminto (Snooze) alkaa vilkkua, paina [▲] tai [▼] asettaaksesi halutun torkkuajan (1-59 min), vahvasta asetus painamalla [SET].

Herätys 2:n asetus

Paina pientä [SET] –painiketta kolmen sekunnin ajan ja aseta aika kuten herätys 1:n kohdalla.

Hälytyksen aktivoiminen/sammuttaminen

Paina [SET]-painiketta herätys 1:n tai 2:n kohdalla aktivoidaksesi tai sammuttaaksesi herätyksen, paina kerran aktivoidaksesi herätyksen (kellosymboli näkyy näytöllä), paina kerran sammuttaaksesi herätyksen 24 tunnin ajaksi.

Torkkutoiminto (Snooze)

Paina [LIGHT/SNOOZE] kellon ylälaudassa aktivoidaksesi torkkutoiminnon kellon herättäessä: Kello herättää uudelleen 4 minuutin (tai asettamasi ajan) kuluttua.

Kalenterin kielen vaihto

Avaa asetus painamalla [▼] kolmen sekunnin ajan, pidä [▼] alas painettuna, näytöllä näkyvät kielet seuraavassa järjestyksessä: EN (englanti), GE (saksa), IT (italia) FR (ranska), SP (espanja) ja aloita taas uudelleen. Päästä painike halutun kielen kohdalla.

Vieraan maan ajan näyttö/asetus

(toinen aikavyöhyke)

Paina [▲] kolmen sekunnin ajan valitaksesi vieraan ajan näytön, näytöllä näkyy F, paina [▲] kolmen sekunnin ajan palataksesi normaaliin näyttöön.

Paina [MODE] avataksesi asetustilan, valitse haluttu aikavyöhyke painikkeilla [▲] tai [▼], vahvasta asetus painamalla lyhyesti [MODE].

Taustavalo

Aktivoi taustavalo viideksi sekunniksi painamalla painiketta kellon ylälaudassa olevaa [SNOOZE/LIGHT]-painiketta.

Mitat LxSxK 120x45x70 mm.
Paristo R6.