

Wall Clock Sweeping LCD

Art. no. 31-4163

Product Description

Wall clock with silver coloured plastic frame

- Sweeping second hand, i.e. the hand sweeps forward in one movement.
- LCD display with calendar and indoor temperature.
- Diameter 25 cm.

Safety

- Always remove the batteries when the clock is not being used for a longer period of time. It prevents damage to the clock if the battery would start to leak.
- Use only recommended battery types.

Installation

Inserting the battery

The clockwork

Insert one AA/R6 battery in the upper battery compartment on the back of the clock. Make sure to place the poles correctly by following the markings in the battery compartment.

Digital clockwork

Insert one AAA/LR03 battery in the lower battery compartment. Make sure to place the poles correctly by following the markings in the battery compartment.

Use

Setting date & time – Digital clock

Date and time is set with the 3 buttons **SET**, **UP** and **DOWN** on the back of the clock.

1. Press **SET** once, the year starts blinking in the display.
2. Change the year by pressing **UP** and **DOWN** repeatedly.
3. Confirm with **SET**, the month blinks.

4. Change by pressing **UP** and **DOWN** repeatedly.
5. Confirm with **SET**, the date blinks.
6. Change the date by pressing **UP** and **DOWN** repeatedly.
7. Repeat step 5 and 6 to set the hours and minutes.

Setting the time – Analogue Clock

- Set the time with the knob on the back of the clockwork.

Change temperature unit

- Press **UP** to switch between Celsius and Fahrenheit.

Resetting the date and time

- Press with a thin object in the small hole marked **RESET**. Date and time will be reset to zero.

Care and Maintenance

Use a soft damp cloth to wipe the product. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Battery type – analogue clockwork:
1x AA/R6 (not included)

Battery type – digital clockwork:
1x AAA/LR3 (not included)

Väggklocka svepande LCD

Artnr: 31-4163

Produktbeskrivning

Väggklocka med silverfärgad plastram.

- Svepande sekundvisare, d.v.s. den flyter fram i en rörelse.
- LCD-display med kalender och innetemp.
- Diam. 25 cm.

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna när klockan inte används under längre perioder för att förhindra skada på urverket om batteriet skulle börja att läcka.
- Använd endast rekommenderade batterityper.

Installation

Att sätta i batteriet

Urverket

Sätt i ett AA/R6-batteri i det övre batterifacket på klockans baksida. Se till att du placerar polerna åt rätt håll genom att följa markeringarna i batterifacket.

Digitalt urverk

Sätt i ett AAA/LR03-batteri i det undre batterifacket. Se till att du placerar polerna åt rätt håll genom att följa markeringarna i batterifacket.

Användning

Ställa in datum & tid – Digital klocka

Datum och tid ställs in med de 3 knapparna SET, UP samt DOWN på klockans baksida.

1. Tryck en gång på SET, året blinkar i displayen.
2. Ändra året genom upprepade tryck på knapparna UP och DOWN.
3. Bekräfta med SET, månadsangivelsen blinkar.

4. Ändra genom upprepade tryck på knapparna UP och DOWN.
5. Bekräfta med SET, datumangivelsen blinkar.
6. Ändra datum genom upprepade tryck på knapparna UP och DOWN.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att ställa timmar och minuter.

Ställa in tiden – Analog klocka

- Ställ in tiden med vredet på urverkets baksida.

Ändra temperaturenhet

- Tryck in knappen UP för att växla mellan Celsius eller Fahrenheit.

Återställa datum och tid

- Tryck med ett smalt föremål i hålet märkt RESET. Datum och tidsangivelsen nollställs.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterityp – analogt urverk: 1 st AA/R6 (ingår ej)

Batterityp – digitalt urverk: 1 st AAA/LR03 (ingår ej)

Veggur svevende LCD

Artnr: 31-4163

Produktbeskrivelse

Veggklokke med sølvfarget plastramme.

- Svevende sekundviser, d.v.s. viseren flyter fram i en bevegelse.
- Diameter = 25 cm.

Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriene når klokken ikke er i bruk, for å unngå skade på urverket ved lekkasje.
- Bruk kun batterityper som er anbefalt.

Installasjon

Å sette i batterier

Urverket

Sett et AA/R6-batteri i den øverste holderen på baksiden av klokken. Påse at det blir plassert riktig vei. Se merkingen i batteriholderen.

Digitalt urverk

Sett et AAA/LR03-batteri i den nederste holderen på baksiden av klokken. Følg merking i batteriholderen, for å få batteriet plassert riktig vei.

Bruk

Stille inn dato og tid – Digital klokke

Dato og tid stilles inn ved hjelp av de tre knappene **SET**, **UP** og **DOWN** på klokkens bakside.

1. Trykk en gang på **SET**, årstall blinker i displayet.
2. Årstall forandres ved å trykke gjentatte ganger på knappene **UP** og **DOWN**.
3. Bekreft med **SET**. Nå blinker månedsangivelsen.

4. Måneden forandres ved å trykke gjentatte ganger på knappene **UP** og **DOWN**.
5. Bekreft med **SET**. Nå blinker datoangivelsen.
6. Dato forandres ved å trykke gjentatte ganger på knappene **UP** og **DOWN**.
7. Gjenta trinn 5 og 6 for å få stilt inn timer og minutter.

Stille inn tiden – Analog klokke

- Still inn tiden ved hjelp av vrideren på baksiden av klokken.

Forandre temperaturenhet

- Trykk inn knappen **UP** for å skifte mellom Celsius og Fahrenheit.

Endre dato og tid

- Trykk i hullet, merket **RESET**, med en tynn gjenstand. Dato og tidsangivelse blir nullstilt.

Vedlikehold

Tørk av med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

Spesifikasjoner

Batteritype – analogt urverk: 1 stk. AA/R6

Batteritype – digitalt urverk: 1 stk. AAA/LR03

Obs! Batteriene følger ikke med her.

Seinäkello portaaton LCD

Tuotenro: 31-4163

Tuotekuvaus

Seinäkello, jossa hopeanvärinen muovikehyks.

- Sekuntiviisari liikkuu portaattomasti.
- LCD-näytöllä kalenteri ja sisälämpötila.
- Halkaisija 25 cm.

Turvallisuus

- Poista paristot aina, kun kello on pidempään käyttämättä. Kelloon jätetyt paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa kelloa.
- Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja.

Asennus

Pariston asennus

Kello

Aseta AA/R6-paristo kellon takana olevaan ylempään paristolokeroon. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.

Digitaalikello

Aseta AAA/LR03-paristo alempaan paristolokeroon. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.

Käyttö

Päivämäärän ja ajan asettaminen – Digitaalinen kello

Päiväys ja kellonaika asetetaan kellon takana olevilla **SET**, **UP** ja **DOWN**-painikkeilla.

1. Paina kerran **SET**, vuosi vilkkuu näytöllä.
2. Muuta vuotta **UP**- ja **DOWN**-painikkeilla.
3. Vahvasta painamalla **SET**, kuukaudet vilkkuvat.

4. Muuta kuukausia **UP**- ja **DOWN**-painikkeilla.
5. Vahvasta painamalla **SET**, päivät vilkkuvat.
6. Muuta päiviä **UP**- ja **DOWN**-painikkeilla.
7. Aseta tunnit ja minuutit toistamalla kohdat 5 ja 6.

Kellonajan asettaminen – Analoginen kello

- Aseta aika kellon takana olevalla nupilla.

Lämpötilan yksikön vaihtaminen

- Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet **UP**-painikkeella.

Päivämäärän ja kellonajan palauttaminen

- Paina **RESET**-reikää sopivalla esineellä. Päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuotimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

- Paristo – analoginen kello: 1 kpl AA/R6-paristo (ei sisälly)
- Paristo – digitaalinen kello: 1 kpl AAA/LR03 (ei sisälly)