

Kitchen Timer

Art.no 34-2360-1, -2, -3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions

- Turn clockwise to 60 minutes. **Note:** Do not turn further than to 60 minutes, doing so could damage the timer.
- Turn anticlockwise to the desired number of minutes.
- An alarm rings when the set time has elapsed.

Care and maintenance

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Timer

Art.nr 34-2360-1, -2, -3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

- Vrid medsols till 60 minuter. **Obs!** Vrid inte längre än till 60 minuter, det kan skada timern.
- Vrid tillbaka motsols till önskat antal minuter.
- En klocka ringer när den inställda tiden har räknats ner.

Skötsel och underhåll

Rengör timern med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Kjøkkentimer

Art. nr. 34-2360-1, -2, -3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

- Drei medsols til 60 minutter. **Obs!** Ikke drei lengre enn til 60 minutter da det kan skade timeren.
- Drei tilbake motsols til ønsket antall minutter.
- Klokken ringer når den innstilte tiden har telt ned.

Stell og vedlikehold

Rengjør timeren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Ajastin

Tuotenumero 34-2360-1, -2, -3

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti-tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

- Kierrä myötöpäivään 60 minuutin kohdalle. **Huom.!** Älä kierrä yli 60 minuutin. Se voi vahingoittaa ajastinta.
- Kierrä takaisin vastapäivään haluamasi minuuttimäärän kohdalle.
- Ajastin soi, kun säädetty aika on kulunut umpeen.

Huolto ja puhdistus

Puhdista ajastin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Timer

Art.Nr. 34-2360-1, -2, -3

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Betrieb

- Im Uhrzeigersinn bis zur Markierung für 60 Minuten drehen.
Hinweis: Nicht weiter als bis zur Markierung für 60 Minuten drehen, da dies den Timer beschädigen kann.
- Gegen den Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Zeit in Minuten drehen.
- Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Tonsignal zu hören.

Pflege und Wartung

Das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.