

Tekniset tiedot

POD 8K/SEL	
Suurin halkaisija/Leveys:	350 mm
Korkeus:	560 mm
Säiliön tilavuus:	4,8 litraa
Maksimiteho:	2100 W
Kulutus:	0,22 l/h
Nettopaino:	5,6 kg

POD 3K/SEL	
Suurin halkaisija/Leveys:	350 mm
Korkeus:	540 mm
Säiliön tilavuus:	2,2 litraa
Maksimiteho:	1300 W
Kulutus:	0,12 l/h
Nettopaino:	4,0 kg

Purkaminen pakkauksesta, asentaminen

Nosta lämmitin laatikosta ja poista kaikki pakkausmateriaalit. Pakkaus sisältää myös aluslevyn sekä sen kiinnikkeen ja ruuvin. Aluslevy asennetaan lämmittimen säiliön alle. Irrota kaatumisesteen (pieni "purkki" lämmittimen verkkopuolella) kuminauha.

Polttoaineen täyttö

- Älä **koskaan** täytä polttoainetta liekin palaessa tai kun lämmitin on kuuma!
- Käytä vain puhdasta valopetrolia.
- Kierrä täyttökansi auki ja kaada säiliöön petrolia. Vältä roiskeet käyttämällä suppiloa.
- Täytä petrolia, kunnes tasomittari on vihreän merkinnän kohdalla (kuva 1.)
- Älä täytä säiliötä liian täyteen! Muista, että kylmä petroli laajenee lämmitessään.
- Kierrä täyttökorkki kiinni.



Kuva 1

Lämmittimen sytytys

1. Anna sydämen imeä petrolia vähintään 15 minuutin ajan, ennen kuin sytytät lämmittimen.
2. Vedä korin (lämmittimen verkkoyläosa) lukitusnappi ulos, ja kallista koria sivuun.
3. Tarkasta, että liekintasaaja (pyöreä, reunasta rei'itetty kansi) on painettu kunnolla paikalleen.
4. Kierrä sydän kokonaan ylös. Sytytä sydän tulitikulla tai sytyttimellä kahdesta tai kolmesta kohdasta. Varmista, että liekki leviää tasaisesti sydämen joka puolelle.
5. Kierrä sydäntä alas, kunnes näet liekintasaajassa kolme (3) reikäriiviä.
6. Jännitä kaatumisesteen (pieni "purkki" lämmittimen verkkopuolella) vipua painamalla sitä sormella. Nosta kori samalla varovasti paikalleen. Varmista, että lukitusnappi tarttuu kiinnikkeeseensä. Paina kaatumisesteen päällä oleva lukituslevy alas.
7. Säädä liekkiä säätimellä, kunnes liekki palaa **kirkkaan sinisenä** ilman pieniä keltaisia leimahduksia.
8. Liekki tasaantuu noin 15 minuutin kuluessa. Tarkasta sen vuoksi liekin palaminen hetkisen kuluttua ja säädä sitä tarvittaessa. HUOM! Liekin on oltava kirkkaan sininen! Siinä ei saa näkyä keltaisia kärkiä eikä leimahduksia! Keltainen liekki saattaa aiheuttaa hajua ja/tai nokeentumista.

Lämmittimen sammutus

Käännä säädin OFF-asentoon. Varmista, että liekki on sammunut kiertämällä sydän ylös.

Lämmittimessä oleva kaatumiseste sammuttaa liekin, jos lämmittimeen kohdistuu isku tai se kaatuu. ÄLÄ käytä kaatumisestettä lämmittimen normaaliin sammutukseen. Jos kaatumiseste on lauennut, käännä säädin aina OFF-asentoon ja tarkasta, että liekki on sammunut.

Savupiipun ja säiliön purkaminen osiin (vain POD 3K/SEL)

1. Kallista kori sivuun.
2. Työnnä lukkohaka vasemmalle ja anna sen liukua uraansa pitkin alas.
3. Irrota savupiippu nostamalla akseli ensin säiliön saranan urasta ja sen jälkeen saranan reiästä.

Savupiipun ja säiliön kokoaminen (vain POD 3K/SEL)

1. Kiinnitä savupiippu paikalleen työntämällä ensin akselin toinen pää saranan reikään ja sen jälkeen toinen pää saranan uraan.
2. Työnnä sen jälkeen lukkohaka paikalleen ja aseta savupiippu lopulta varovasti kohdalleen. Varmista, että lukitusnappi tarttuu kiinnikkeeseensä.

Sydämen puhdistus

Sydän puhdistetaan vain tarvittaessa. Lämmittimen on oltava tällöin kylmä.

- Kallista kori sivuun (ks. Lämmittimen sytytys, kohta 2).
- Nosta liekintasaaja (pyöreä, reunoista rei'itetty kansi) pois.
- Kierrä sydän kokonaan ylös.
- Poista hiiltyneet jäänteet liekin ympäriltä esim. saksilla tai partakoneen terällä.
- Tarkasta, ettei sydämessä ole irrallisia hiilihiukkasia tai lankoja.
- Kierrä sydän alas ja kokoa lämmitin uudelleen.

Sydämen vaihtaminen

Sydän on vaihdettava, kun se ei enää pala kirkkaan sinisenä eikä sen puhdistamisesta ole apua (ks. alla).

- Kallista kori sivuun (ks. Lämmittimen sytytys, kohta 2). (Mallissa POD 3K/SEL kori nostetaan kokonaan pois.)
- Nosta liekintasaaja (pyöreä, reunoista reitety kansi) pois. (Mallissa POD 3 myös savupiipun alaosa).
- Tartu polttimoon molemmin käsin, paina sitä kevyesti alas ja käännä vastapäivään. Se voi olla jumissa, mutta irtoaa lopulta. Nosta polttimo pois. (POD 3K/SEL: Irrota runkoa kiinnittävät 3 ruuvia ja nosta se pois paikaltaan).
- Kierrä sen jälkeen sydän mahdollisimman ylös ja irrota se vetämällä suoraan ylöspäin.
- Vaihda vanha sydän uuteen alkuperäiseen POD-sydämeen. Pyöritä ruuvitalttaa keskiputken ja sydämen sisäpuolen välissä. Sisäpuoli ei pääse näin tarttumaan kiinni ja hammaspyörä saa paremmin otteen metallikuoren rei'istä.
- Kierrä sydän varovasti alas.
- Asenna polttimo takaisin (POD 3K/SEL -mallissa runko) ja kierrä sen jälkeen myötäpäivään molemmin käsin. Aseta lopuksi liekintasaaja (POD 3 -mallissa myös savupiipun alaosa) takaisin paikalleen.

Säilytys

Jos lämmitin on käyttämättä pitempiä aikoja, suosittelemme, että

- sitä säilytetään kuivassa paikassa
- sen säiliöön kaadetaan hieman kaasutinspriitä.

Turvamääräykset

- Väärä polttoaine aiheuttaa **räjähdyksen** – älä **koskaan** käytä muuta kuin puhdasta valopetrolia. Älä käytä valopetrolin sijaan muita polttoaineita kuten öljyä, bensiiniä, dieseliä, denaturoitua alkoholia tai veden sekoituksia.
- Älä **koskaan** täytä polttoainetta lämmittimeen, jonka liekki palaa! **Rajun tulipalon vaara!**
- Täytä polttoainetta **aina** ulkona. **Valopetroli tahrii ja haisee.**
- Aluslevyn on oltava paikallaan lämmittimen ollessa käytössä! **Puhdista aluslevy** säännöllisesti!
- Lämmittintä saa käyttää vain tiloissa, joiden lämpötila ei yleensä nouse tavallista huonelämpötilaa korkeammalle. Valopetroli **haihtuu helposti** korkeissa lämpötiloissa ja saattaa aiheuttaa mm. hajua.
- Huolehdi **riittävästä ilmanvaihdosta** lämmittimen käyttötilassa. Palamisen kuluttaman hapen tilalle on saatava uutta happea. Jos rakennus on tiivis ja ilmanvaihto vähäinen, ovi tai ikkuna on avattava raolleen! Lämmittintä **ei saa käyttää palo- tai räjähdysalttiissa tiloissa!**
- Lämmittintä **ei saa koskaan peittää!** Sijoita lämmitin yli metrin päähän palavista materiaaleista, esim. verhoista. **Tulipalon vaara!**
- Älä anna **lasten** oleskella lämmittimen välittömässä läheisyydessä ilman valvontaa! Lämmittimen kuumat pinnat saattavat aiheuttaa palovammoja!
- Tarkasta** lämmittimen kunto joka kerta ennen sytyttämistä.
- Jos lämmitin ei toimi kunnolla – tarkasta että se on täytetty oikealla polttoaineella ja että liekintasaaja on paikoillaan. Tarkasta myös, että sydän ei ole liian ylhäällä. Liekintasaajassa on oltava näkyvissä kolme reikäriiviä. Jos lämmitin **ei** jostain syystä **toimi, soita** AB POD:lle numeroon +46-491-76 30 50 tai ota yhteys osoitteessa www.abpod.se
- Älä koskaan polta säiliössä olevaa **valopetrolia loppuun**. Täytä säiliö ennen kuin se tyhjenee! Sydän saattaa muussa tapauksessa hiiltä, jolloin huoneeseen leviää **nokea**.
- Kun lämmität ruokaa tai vettä, **nosta keittosuojan ritilä ylös** ja aseta kattila suoraan emaloidulle keittolevyille. Kattila kuumenee tällöin levyllä tehokkaasti ja pysyy turvallisesti paikallaan.

VAROITUS!

Älä koskaan jätä palavaa lämmitintä ilman valvontaa.
Älä myöskään koskaan jätä palavaa lämmitintä makuuhuoneeseen yöksi.
Varmista aina, että paikalla on hyvä ilmanvaihto.
Älä käytä kaatumisestettä lämmittimen sammuttamiseen.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.abpod.se

AB POD
Dalkroken 8
SE-570 91 KRISTDALA
SWEDEN
Puh: +46 491-76 30 50



AB POD
Dalkroken 8
SE-570 91 KRISTDALA
SWEDEN
Puh: +46 491-76 30 50