

Step Counter

Art.no. 34-7355

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Use

1. Attach the step counter to your belt or to another item of clothing at waistline height on the side of your body. For the step counter to function correctly, it is important that it is attached in a vertical position.
2. Hold in [RESET] for 3 seconds to reset the counter on display. The step counter is now ready to begin counting your steps.

Change of batteries

1. Screw off the battery cover.
2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

Disposal

Follow local ordinances when disposing this product. If you are unsure about how to dispose this product contact your municipality.

Specifications

Battery 1 × 1.5 V AG10/SR54 battery



Stegräknare

Art.nr 34-7355

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Fäst stegräknaren i bältet eller i annat klädesplagg i midjehöjd på sidan av kroppen. För att stegräknare ska fungera korrekt är det viktigt att den fästs i vertikalt läge.
2. Håll in [RESET] i 3 sekunder för att nollställa räkneverket i displayen. Stegräknaren är nu klar att börja räkna dina steg.

Byte av batteriet

1. Skruva ur batteriluckan.
2. Ersätt batteriet med ett nytt av typen AG10/SR54 och skruva tillbaka batteriluckan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 st. 1,5 V AG10/SR54-batteri



Skritteller

Art.nr. 34-7355

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Fest skrittelleren i beltet eller i et annet klesplagg i midjehøyde på siden av kroppen. For at skrittelleren skal fungere korrekt er det viktig at den festes vertikalt.
2. Hold [RESET] inne i 3 sekunder for å nullstille telleverket i displayet. Skrittelleren er nå klar til bruk.

Skifte av batteri

1. Skru av batterilokket.
2. Erstatt batteriet med et nytt av typen AG10/SR54 og skru lokket på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri 1 stk. 1,5 V AG10/SR54-batteri

Askelmittari

Tuotenumero 34-7355

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Kiinnitä askelmittari vyöhön tai muuhun vaatekappaleeseen vyötärön korkeudelle vartalon sivulle. Askelmittari toimii oikealla tavalla vain, jos se on asennettu pystysuuntaan.
2. Nollaa näytön laskuri painamalla [RESET] kolmen sekunnin ajan. Askelmittari on nyt valmis laskemaan askeleitasi.

Pariston vaihto

1. Ruuvaa paristoluukku auki.
2. Vaihda vanhan pariston tilalle uusi AG10/SR54-paristo, ja ruuvaa luukku kiinni.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristo 1,5 V:n AG10/SR54-paristo



Schrittzähler

Art.Nr. 34-7355

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Verwendung

1. Den Schrittzähler am Gürtel oder einem anderen Kleidungsstück auf Hüfthöhe seitlich am Körper befestigen. Damit der Schrittzähler ordnungsgemäß funktioniert, muss er vertikal ausgerichtet sein.
2. Die Taste [RESET] 3 Sekunden gedrückt halten, um den Zähler im Display zurückzusetzen. Nun ist der Schrittzähler betriebsbereit.

Batterie wechseln

1. Die Batterieabdeckung abschrauben.
2. Die alte Batterie durch eine neue Batterie des Typs AG10/SR54 austauschen und die Batterieabdeckung wieder festschrauben.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie 1 × 1,5 V AG10/SR54-Batterie

