

Pepper Mill

Art.no. 34-7714

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Inserting the batteries

1. Twist the selector on the bottom to the **BATTERIES** position.
2. Pull the battery holder out and insert 4 x LR6/AA batteries. Make sure to insert the batteries according to the polarity markings in the battery compartment.
3. Replace the battery holder and twist the selector on the bottom to the **OFF** position.

N.B.

- Never mix old and new batteries or alkaline and rechargeable batteries.

Filling with peppercorns

1. Set the selector on the bottom to the **OFF** position.
2. Remove the top by pulling it straight up.
3. Pour in the peppercorns (only fill to $\frac{3}{4}$ -capacity, not completely full).
4. Replace the top.

Operating instructions

1. Twist the selector on the bottom to the **ON** position.
2. Hold the pepper mill over your food and then invert it. As soon as the mill is upside down it will start milling.
3. Stop the mill by turning it back the right way up.

Adjusting the coarseness of the grounds

Turn the adjusting screw on the top of the mill to adjust the coarseness of the grounds. Experiment until you find the best setting.

Cleaning

Set the selector on the bottom to the **OFF** position before beginning to clean the product. Clean using a dry cloth. Never immerse or rinse the pepper mill in water. The pepper mill should not be washed in the dishwasher.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to dispose of the product, please contact your municipality.

Specifications

Battery size: 4 x LR6/AA

Pepparkvarn

Art.nr 34-7714

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Sätta i batterierna

1. Vrid reglaget i botten till läge **BATTERIES**.
2. Dra batterihållaren rakt utåt och sätt i 4 st. LR6/AA-batterier. Se till att vända batterierna med rätt polaritet (+ och -) enligt märkningarna i batterihållaren.
3. Sätt tillbaka batterihållaren och vrid reglaget till läge **OFF**.

Notera:

Blanda aldrig gamla och nya batterier eller alkaliska och laddningsbara batterier.

Påfyllning av pepparkorn

1. Sätt reglaget i botten i läge **OFF**.
2. Avlägsna toppdelen genom att dra den rakt upp.
3. Fyll med önskade pepparkorn (toppfyll inte, fyll endast till 3/4 av behållaren).
4. Sätt tillbaka toppdelen.

Användning

1. Vrid reglaget i botten till läge **ON**.
2. Vänd pepparkvarnen upp och ner över maten, malningen startar automatiskt när pepparkvarnen hålls upp och ner.
3. Stoppa malningen genom att vända tillbaka pepparkvarnen.

Inställning för finmalning & grovmalning

Vrid justerskruvén på kvarnens ovansida för att få en finare eller en grövre malning. Prova dig fram till önskat resultat.

Rengöring

Sätt reglaget i läge **OFF** innan rengöring. Rengör med en torr trasa. Sänk aldrig ned eller skölj pepparkvarnen i vatten. Pepparkvarnen får ej diskas i diskmaskin.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterityp: 4 x LR6/AA

Pepperkvern

Art.nr 34-7714

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sett i batteriene

1. Vri bryteren i bunnen til posisjonen **BATTERIES**.
2. Trekk batteriholderen rett opp og sett i 4 stk. LR6/AA-batterier. Påse at batteriene ligger riktig vei i følge merkingen i batteriholderen.
3. Sett holderen på plass igjen og vri bryteren til posisjon **OFF**.

NB!

Bland aldri gamle og nye batterier eller alkaliske og oppladbare batterier.

Påfylling av pepperkorn

1. Sett bryteren i bunnen i posisjon **OFF**.
2. Løsne toppdelen ved å trekke den rett opp.
3. Fyll på med ønsket mengde pepperkorn (ikke fyll helt opp, men til beholderen blir fylt ca. $\frac{3}{4}$).
4. Sett på toppdelen igjen.

Bruk

1. Vri bryteren i bunnen til posisjonen **ON**.
2. Snu pepperkvernen opp ned over maten. Malingen starter automatisk når kvernen holdes opp ned.
3. Stopp kverningen ved å snu kvernen tilbake igjen.

Innstilling av grovhet på pepperet

Vri justerskruen på kvernens overside for å stille inn på finere eller grøvre maling. Prøv deg fram til ønsket innstilling.

Rengjøring

Sett bryteren på **OFF** før rengjøring. Rengjør med en tørr klut. Pepperkvernen må ikke skylles eller senkes ned i vann. Kvernen må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteritype: 4 x LR6/AA-batterier

Pippurimylly

Tuotenumero 34-7714

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuva- virheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Paristojen asettaminen

1. Käännä pohjan valitsinta kohtaan **BATTERIES**.
2. Vedä paristopidike suoraan ulos ja aseta neljä LR6/AA-paristoa.
Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
3. Laita paristopidike takaisin paikoilleen ja käännä kytkin asentoon **OFF**.

Huom.!

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä alkaliparistoja ja ladattavia akkuja keskenään.

Säiliön täyttäminen pippurilla

1. Aseta pohjan kytkin asentoon **OFF**.
2. Poista yläosa vetämällä se suoraan ulos.
3. Lisää pippuria (älä ylitäytä, vaan täytä vain 3/4 säiliön tilavuudesta).
4. Aseta suodatin takaisin.

Käyttö

1. Käännä pohjan valitsin kohtaan **ON**.
2. Käännä pippurimylly ylösalaisin, niin mylly käynnistyy automaattisesti.
3. Sammuta mylly kääntämällä se takaisin oikein päin.

Hieno- ja karkeajauhatuksen valinta

Valitse hieno tai karkea jauhatus myllyn yläpuolella olevalla valitsimella.
Hae paras karkeus kokeilemalla.

Puhdistus

Aseta kytkin asentoon **OFF** ennen puhdistamista. Puhdista kuivalla liinalla. Älä upota pippurimyllyä veteen äläkä huuhtele sitä vedellä. Ei saa pestä astianpesukoneessa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristotyyppi: 4 x LR6/AA