

## Indoor/Outdoor Thermometer, art.no. 36-2408

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

### Product Description

Indoor/Outdoor thermometer with alarm clock and timer.

### Inserting the battery

Remove the battery cover and insert the battery. Check that the poles are placed in the correct way by following the markings.

### Use

#### Max/Min temperature

- Press MAX/MIN/RESET once to show the max reading since the last resetting. Press once to display the min reading. Press once more to return to actual temperature.
- Hold MAX/MIN/RESET for 2 seconds to reset all readings.
- All readings will be reset to zero at change of battery.

### Set Time

By pressing MODE repeatedly you switch between normal time mode, date mode, alarm mode and timer mode. In normal time mode the " : " symbol blinks.

- Hold MODE for 2 seconds to get to the 12/24 hour display mode.
- Press SET to select 12 or 24 hour display.
- Press MODE to confirm.
- When the time display blinks press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.
- When the minute display blinks press SET to change the setting.

- Press MODE to confirm the setting.
- When the month display blinks press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.
- When the date display blinks press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.

When all settings are made and confirmed the thermometer returns to normal time display.

### Alarm

Press MODE repeatedly to get to the alarm setting mode. The " : " symbol stops blinking.

- Hold in MODE for 2 seconds to come to the alarm set mode.
- When the alarm hour setting blinks press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.
- When the alarm minute setting blinks press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.
- Press SET to activate the alarm. The alarm symbol is shown on the display.
- Press SET again to inactivate the alarm. The alarm symbol disappears from the display.


After a short while the display will automatically return from alarm mode to normal time mode.

### Timer

Max countdown time is 99 minutes and 59 seconds. Press MODE repeatedly to get to the timer mode.

- Hold in MODE for 2 seconds to get to the timer set mode. The timer minute setting will blink.

- When the minutes blink press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.
- When the seconds blink press SET to change the setting.
- Press MODE to confirm the setting.

Press SET to start the countdown. The  symbol blinks and an alarm signal will sound when the countdown is finished. Press any button to shut the signal off. Press MODE to return to normal time mode.

### Care and Maintenance

If needed dry off the thermometer with a damp cloth. Avoid strong detergents and solvents.

### Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

### Specifications

<b>Measurement Range</b>	-10 °C to 50 °C (indoor) -50 °C to 70 °C (outdoor)
<b>Battery</b>	1x 1.5 V LR6/AA battery

## Inne- och utetermometer, art.nr: 36-2408

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Produktbeskrivning

Inne- och utetermometer med alarmklocka och timer.

### Att sätta i batteriet

Tag bort batteriluckan och sätt i batteriet. Kontrollera att polerna placeras åt rätt håll genom att följa markeringen.

### Användning

#### Max- och mintemperatur

- Tryck på MAX/MIN/RESET-knappen en gång för att visa maxnoteringen sedan senaste nollställningen. Tryck en gång till för att visa minnoteringen. Tryck en gång till för att återgå till aktuell temperatur.
- Håll in MAX/MIN/RESET-knappen i 2 sekunder för att nollställa alla noteringar.
- Alla noteringar nollställs vid batteribyte.

### Tidsinställning

Genom att trycka på MODE-knappen upprepade gånger växlar du mellan normaltidsläge, datumläge, alarmläge och timerläge. I normaltidsläge blinkar ":"-tecknet.

- Håll in MODE-knappen i två sekunder för att komma till läget för att kunna växla mellan 12/24-timmarsformat.
- Tryck på SET-knappen för att välja 12- eller 24-timmarsformat.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta.
- När timangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- När minutangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.

- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- När månadsangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- När datumangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.

När du har gjort alla inställningar och bekräftat dessa återgår termometern till normaltidsläge.

### Alarm

Tryck på MODE-knappen upprepade gånger för att komma till alarmläget. ":"-tecknet slutar blinka.

- Håll in MODE-knappen i 2 sekunder för att komma till inställningsläget för alarmet.
- När alarmets timangivelse blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- När alarmets minutangivelse blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- Tryck på SET-knappen för att aktivera alarmet. Alarmsymbolen visas på displayen.
- Tryck igen på SET-knappen för att avaktivera alarmet. Alarmsymbolen försvinner från displayen.

Efter en kort stund återgår displayen automatiskt från alarmläge till normaltidsläge.

### Timer

Max nedräkningstid för timern är 99 minuter och 59 sekunder. Tryck på MODE-knappen upprepade gånger för att komma till timerläget.

- Håll in MODE-knappen i två sekunder för att komma till läge för inställning av timern. Timerns minutangivelse blinkar.

- När minutangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.
- När sekundangivelsen blinkar, tryck på SET-knappen för att ändra inställningen.
- Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen.

Tryck på SET-knappen för att starta nedräkningen. ⏳-symbolen blinkar och en alarmsignal ljuder när nedräkningen är klar. Tryck då på valfri knapp för att stänga av signalen. Tryck på MODE-knappen för att återgå till normaltidsläge.

### Skötsel och underhåll

Torka vid behov av termometern med en fuktig trasa. Undvik slipande rengöringsmedel och lösningsmedel.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

### Specifikationer

<b>Mätområde:</b>	-10 °C till 50 °C (inomhus) -50 °C till 70 °C (utomhus)
<b>Batteri:</b>	1 st 1,5 V-batteri av typ LR6/AA

**Artikkelnummer: 36-2408****Benevning: Inne- og ute-termometer**

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer oss fra ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste (se adresseopplysninger på baksiden).

**Produktbeskrivelse**

Inne- og ute-termometer med alarmklokke og timer.

**Å sette i batteriet**

Fjern batterilokket og sett inn batteriet. Sjekk at polene plasseres riktig vei, som angitt med markering i holderen.

**Bruk****Maks.- og min.-temperatur**

- Trykk på MAX/MIN/RESET-knappen en gang, for å vise maks.-temperatur siden forrige nullstilling. Trykk en gang til for å vise min.-temperatur. Trykk en gang til for å gå tilbake til aktuell temperatur.
- Hold inne MAX/MIN/RESET-knappen i 2 sekunder, for å nullstille alle oppsparte data.
- Alle noteringer nullstilles ved skifting av batteri.

**Tidsinnstilling**

Ved å trykke på MODE-knappen gjentatte ganger, veksler du mellom normalposisjonen, dato, alarmposisjon og timeposisjon. I normaltidsposisjonen blinker ":"-symbolet.

- Hold inne MODE-knappen i to sekunder for å komme til posisjonen for å kunne skifte mellom 12/24-timersformat.
- Trykk på SET-knappen for å velge 12- eller 24-timersformat.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte.
- Når timeangiveren blinker, trykkes SET-knappen inn for å endre innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.

- Når minuttangivelsen blinker, trykk på SET-knappen for å forandre på innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Når månedsangivelsen blinker, trykk på SET-knappen for å endre innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Når datoangivelsen blinker, trykk på SET-knappen for å forandre på innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.

Når du har foretatt alle innstillinger og bekreftet disse, vil termometeret gå tilbake til normalinnstillingsposisjonen.

**Alarm**

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger for å komme til alarmposisjonen. ":"-symbolet slutter blinke.

- Hold inne MODE-knappen i 2 sekunder for å komme til innstillingsposisjonen for alarm.
- Når alarmens timeangivelse blinker, trykk på SET-knappen for å forandre innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Når alarmens minuttangivelse blinker, trykk på SET-knappen for å forandre innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Trykk på SET-knappen for å aktivere alarmen. Alarmsymbolet vises på displayet.
- Trykk igjen på SET-knappen for å deaktivere alarmen. Alarmsymbolet forsvinner fra displayet.

Etter en kort stund vil normalinnstillingsposisjonen komme opp i displayet.

**Timer**

Maks. nedtellingstid for timer er 99 minutter og 59 sekunder. Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger for å komme til timerposisjonen.

- Hold inne MODE-knappen i to sekunder for å komme til posisjonen for innstilling av timeren. Timerens minuttangivelse blinker.
- Når minuttangivelsen blinker, trykk på SET-knappen for å forandre på innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Når sekundangivelsen blinker, trykk på SET-knappen for å endre innstillingen.
- Trykk på MODE-knappen for å bekrefte innstillingen.

Trykk på SET-knappen for å starte nedtellingen. ⏳-symbolet blinker og et alarmsignal låter når nedtellingen er klar. Trykk da på valgfri knapp for å skru av signalet. Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

**Vedlikehold**

Tørk av termometeret ved behov med en lett fuktet fille/klut. Unngå slipende vaskemidler.

**Avfallshåndtering**

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

**Spesifikasjoner**

<b>Måleområde</b>	-10 °C til 50 °C (innendørs) -50 °C till 70 °C (utendørs)
<b>Batteri</b>	1 stk. 1,5 V-batteri av type LR6/AA

## Sisä- ja ulkolämpömittari, tuotenro: 36-2408

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### Tuotekuvaus

Sisä- ja ulkolämpömittari, jossa herätyskello ja ajastin.

### Pariston asennus

Irrota paristolokeron kansi ja aseta lokeroon paristo. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.

### Käyttö

#### Ylin ja alin lämpötila

- Katso viimeisimmän nollauksen jälkeinen ylin lämpötila painamalla MAX/MIN/RESET-painiketta kerran. Katso alin lämpötila painamalla painiketta uudelleen. Paina painiketta vielä kerran, niin näet ajankohtaisen lämpötilan.
- Nollaa ylimmän ja alimman lämpötilan muisti pitämällä MAX/MIN/RESET-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan.
- Muisti nollautuu myös pariston vaihdon yhteydessä.

### Ajan asetus

Siirry seuraavien tilojen välillä painamalla MODE-painiketta: normaaliaika, päivämäärä, hälytys, ajastin. Normaaliaikatilassa vilkkuu ”:”-merkki.

- Pidä MODE-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan, niin että voit vaihtaa 12 ja 24 tunnin ajannäytön välillä.
- Valitse 12:n tai 24 tunnin näyttötapa SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Kun tunnit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.

- Kun minuutit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Kun kuukaudet vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Kun päivämäärä vilkkuu, voit muuttaa sitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.

Kun olet tehnyt kaikki asetukset ja vahvistanut ne, lämpömittari palaa normaaliaikatilaan.

### Hälytys

Siirry hälytystilaan painamalla MODE-painiketta useita kertoja. ”:”-merkki lopettaa vilkkumisen.

- Siirry hälytysajan asetustilaan pitämällä MODE-painiketta pohjassa noin 2 sekunnin ajan.
- Kun tunnit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Kun minuutit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Aktivoi hälytys SET-painikkeella. Näytöllä näkyy hälytyksen kuvake.
- Sammuta hälytys SET-painikkeella. Hälytyksen kuvake häviää näytöltä.


Hetken kuluttua näyttö palaa automaattisesti hälytystilasta normaaliaikatilaan.

### Ajastin

Ajastimen pisin asetettava aika on 99 minuuttia ja 59 sekuntia. Paina MODE-painiketta useita kertoja, niin lämpömittari siirtyy ajastintilaan.

- Siirry ajastimen asetustilaan pitämällä MODE-painiketta pohjassa noin 2 sekunnin ajan. Minuutit vilkkuvat.

- Kun minuutit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.
- Kun sekunnit vilkkuvat, voit muuttaa niitä SET-painikkeella.
- Vahvista valinta MODE-painikkeella.

Käynnistä lähtölaskenta painamalla SET-painiketta. -kuvake vilkkuu ja hälytysääni hälyttää, kun lähtölaskenta saavuttaa nollan. Sammuta hälytys millä tahansa painikkeella. Palaa normaaliaikatilaan painamalla MODE-painiketta.

### Huolto ja ylläpito

Puhdista lämpömittari ulkopuolelta tarvittaessa kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

### Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

### Tekniset tiedot

**Mittausalue:** -10 °C ... 50 °C (sisätiloissa)  
-50 °C ... 70 °C (ulkotiloissa)

**Paristo:** 1 kpl 1,5 V LR6/AA-paristo