

String Lights

Art.no	36-5350	Model	XYLB-40L
	36-5351		XYLB-80L
	36-5352		XYLB-120L

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Never mix old and new batteries.
- Use alkaline batteries only.
- Batteries should only be replaced by an adult.
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not leave discharged batteries inside the product.
- Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time.
- The batteries can leak or explode if used incorrectly.

Product description

Battery-Operated LED String Lights

Easy to set up. Not dependant on a power point. Automatic on/off. For indoor or outdoor use. IP44.

Inserting batteries

1. Open the battery compartment cover and insert 3 x AA/LR6 batteries. Observe the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the battery compartment cover, making sure it catches securely.

Operating instructions

1. Turn the lights on by pressing [ON]. The lights will come on for 6 hours and then automatically go off and the string lights will enter standby mode for 18 hours. After 18 hours, the lights will come on again automatically.
2. If you wish the lights to remain on after 6 hours, press [ON] again. The lights will then begin a new time cycle.
3. Press [OFF] to turn the lights off.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Ljusslinga

Art.nr	36-5350	Modell	XYLB-40L
	36-5351		XYLB-80L
	36-5352		XYLB-120L

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Observera batteriernas polaritet vid isättning.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Använd endast alkaliska batterier.
- Batterier bör enbart bytas av en vuxen person.
- Ladda aldrig icke uppladdningsbara batterier.
- Låt inte urladdade batterier sitta kvar i produkten.
- Ta alltid ut batterierna ur produkten om den inte ska användas under en längre period.
- Batterierna kan läcka eller explodera vid fel användning.

Produktbeskrivning

Batteridriven diodslinga

Lättplacerad, då du inte behöver tänka på att dra el till slingan. Tänds och släcks automatiskt. För inom- och utomhusbruk. IP44.

Sätta i batterier

1. Öppna batterihållarens lock och sätt i 3 × AA/LR6-batterier. Observera märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Stäng locket, se till att snäpplåsen låser fast ordentligt.

Användning

1. Tryck på [ON] för att slå på belysningen. Den lyser då i 6 timmar och stängs sedan av automatiskt och går in i standbyläge i 18 timmar. Efter 18 timmar tänds belysningen automatiskt igen.
2. Om du vill att belysningen ska vara på efter 6 timmar, tryck på [ON] igen. Belysningen startar då en ny tidscykel.
3. Tryck på [OFF] för att stänga av.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Lysslynge

Art. nr.	36-5350	Modell	XYLB-40L
	36-5351		XYLB-80L
	36-5352		XYLB-120L

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Vær oppmerksom på batterienes polaritet ved innsetting.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Bruk kun alkaliske batterier.
- Batterier bør kun skiftes av en voksen person.
- Lad aldri ikke-ladbare batterier.
- Ta alltid ut de gamle batteriene av produktet.
- Ta alltid ut batteriene når produktet skal oppbevares over tid.
- Batteriene kan lekkke eller eksplodere ved feilbruk.

Produktbeskrivelse

Batteridrevet diodeslynge

Enkel å plassere, da den ikke trenger nettstrøm i nærheten. Tennes og slukkes automatisk. For både innendørs- og utendørsbruk. IP44.

Sette i batteriene

1. Åpne lokket til batteriholderen og sett inn 3 × AA/LR6-batterier i holderen. Påse at batterienes poler vender riktig vei.
2. Steng lokket, pass på at lokket låser ordentlig.

Bruk

1. Trykk på [ON] for å slå på belysningen. Den vil da lyse i 6 timer for så å slukkes automatisk og gå over til standbymodus i 18 timer. Etter 18 timer tennes belysningen automatisk igjen.
2. Hvis du ønsker at belysningen skal lyse lengre enn 6 timer trykkes [ON] inn når tiden er gått ut. Belysningen vil da være tent i ytterligere 6 timer fra det tidspunktet du trykkes på [ON].
3. Trykk på [OFF] for å stenge.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Valosarja

Tuotenro	36-5350	Malli	XYLB-40L
	36-5351		XYLB-80L
	36-5352		XYLB-120L

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista, että asennat paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Käytä ainoastaan alkaliparistoja.
- Paristot saa vaihtaa vain aikuinen.
- Älä lataa paristoja, jotka eivät ole ladattavia.
- Älä jätä tyhjiä paristoja valosarjaan.
- Poista paristot, jos valosarja on pitkään käyttämättä.
- Paristot voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käytetään väärin.

Tuotekuvaus

Paristokäyttöinen valosarja

Helppo sijoittaa, sillä pistorasiaa ei tarvita. Syttyy ja sammuu automaattisesti. Sisä- ja ulkokäyttöön. IP44.

Paristojen laittaminen paikalleen

1. Avaa paristolokeron kansi ja aseta kolme AA/LR6-paristoa. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.
2. Sulje kansi. Varmista, että se lukittuu kunnolla.

Käyttö

1. Sytytä valosarja painamalla [ON]. Valosarja palaa kuuden tunnin ajan, sammuu sitten automaattisesti ja menee valmiustilaan 18 tunniksi. Valosarja syttyy jälleen 18 tunnin kuluttua automaattisesti.
2. Jos haluat, että valosarja palaa vielä kuuden tunnin palamisen jälkeen, paina uudestaan [ON]. Valosarjan valaisukierto alkaa alusta.
3. Sammuta valosarja painamalla [OFF].

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Lichterkette

Art.Nr.	36-5350	Modell	XYLB-40L
	36-5351		XYLB-80L
	36-5352		XYLB-120L

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Beim Einsetzen der Batterien die Polarität beachten.
- Niemals Batterien unterschiedlichen Alters kombinieren.
- Nur alkalische Batterien verwenden.
- Batterien nur von erwachsenen Personen wechseln lassen.
- Niemals nicht aufladbare Batterien laden.
- Entladene Batterien nicht im Gerät belassen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.
- Bei falschem Gebrauch können die Batterien auslaufen oder explodieren.

Produktbeschreibung

Batteriebetriebene Diodenkette

Einfach überall zu platzieren, da keine Kabel nötig sind. Automatische An- und Ausschaltung. Für Innen- und Außenbereich. IP44.

Batterien einlegen

1. Den Deckel der Batteriehalterung öffnen und 3 x AA/LR6-Batterien einsetzen. Die Markierung in der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
2. Den Deckel schließen und sicherstellen, dass er einrastet.

Bedienung

1. Auf [ON] drücken um die Beleuchtung einzuschalten. Die Kette leuchtet 6 Stunden lang, schaltet dann automatisch ab und stellt sich für 18 Stunden auf Standby. Nach 18 Stunden schaltet die Beleuchtung automatisch wieder ein.
2. Soll die Beleuchtung bereits nach 6 Stunden wieder anschalten, auf [ON] drücken. Die Beleuchtung beginnt dann einen neuen Zyklus.
3. Auf [OFF] drücken um auszuschalten.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.