

Projection Clock

Art.no 36-5513 Model 920450 white

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions

Inserting batteries

Remove the battery cover on the bottom and insert 2 × AAA/LR03 batteries (sold separately) observing the polarity markings in the battery compartment. Refit the cover.

Functions

- Press [MODE] to toggle between normal time and alarm time.
- Press [▲] to select either a 12- or 24-hour clock display (the default setting is 12-hour).
- Press [▼] to toggle between displaying temperature in degrees Celsius or Fahrenheit.

Setting the time and date

1. Hold in [SET] for about 3 seconds.
2. The hour display will begin to flash. Adjust the hour setting by pressing [▲] until the desired hour is displayed.
3. Press [SET] to confirm and continue in the same way to set the minutes – year – month – date – language and days of the week*.

* **EN** = English – **GE** = German – **FR** = French – **IT** = Italian – **NE** = Dutch – **ES** = Spanish – **DA** = Danish.

Once the settings have been set, the clock will resume normal time display mode.

Backlight and projection

Temporary display

Press down on the top of the clock to temporarily activate the backlight and projection of time and temperature for a duration of about 3 seconds.


Continuous display

The projection of the time and temperature can only be activated for continuous display if the projection clock is powered by a mains adaptor.


Set the [24H PROJECTION] selector to **ON** to activate the display. Set the selector to **OFF** to deactivate the display.

Compatible mains adaptors are sold separately. The mains adaptor output should be 3 V DC and the connector plug should be centre-positive. Clas Ohlson article number 36-4447 is recommended.

Alarm

1. Press and hold down [] for 3 seconds to enter the alarm settings mode.
2. The hour display will start to flash. Set the desired hour using [▼] or [▲], and then press [SET] to confirm. Continue with the minutes; press [SET] to confirm.
3. "SNOOZE" will begin flashing on the display. Press [SET] to confirm that you want to activate the snooze function. "SNOOZE" will appear on the display.

Activate/deactivate the alarm

The alarm is activated or deactivated by pressing []. The ((••)) symbol is shown on the display when the alarm is activated.

Snooze function

When the alarm sounds, it can be temporarily stopped by pressing down on the top of the clock. The alarm will sound again after 5 minutes. Push any button to turn off the alarm. The snooze function can be used up to 10 times in succession.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, dry cloth.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Size 140 × 90 × 45 mm.

Batteries 2 × AAA/LR03 (sold separately).

Projektorklocka

Art.nr 36-5513

Modell 920450 white

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Sätt i batterier

Öppna batterilocket på undersidan och sätt i 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat) enligt märkning i batterifacket. Sätt tillbaka locket.

Funktioner

- Tryck på [MODE] för att växla mellan vanlig tid och alarmtid.
- Tryck på [▲] för att välja 12- eller 24-timmarsvisning (fabriksinställning 12-timmarsvisning).
- Tryck på [▼] för att växla mellan temperaturvisning i Celsius och Fahrenheit.

Ställ in tid och kalender

- Tryck och håll ned [SET] i ca 3 sekunder.
- Timangivelsen börjar blinka i displayen. Öka värdet genom att trycka på [▲] tills rätt timme visas.
- Tryck på [SET] för att bekräfta och gå vidare på samma sätt för att ställa in minuter – år – månad – datum – visningsspråk för veckodagar.*

* EN = engelska – GE = tyska – FR = franska – IT = italienska – NE = nederländska – ES = spanska – DA = danska.

När inställningarna är klara återgår klockan till normal visning av tiden.

Bakgrundsbelysning och projektion

Tillfällig visning

Tryck ned klockans översida mot underlaget för att tända bakgrundsbelysningen och projektion av tid och temperatur tillfälligt i ca 3 sekunder.


Kontinuerlig visning

Projektion av tid och temperatur kan endast aktiveras för kontinuerlig visning om en batteri-eliminators är ansluten till projektorklockan.

Ställ omkopplaren [24H PROJECTION] i läge **ON** för att aktivera visning. Ställ omkopplaren i läge **OFF** för att stänga av visningen.

Batterieliminators säljs separat. Batterieliminators ska lämna 3 V DC med + (plus) i mitten på anslutningskontakten. Vårt artikelnummer 36-4447 rekommenderas.

Alarm

- Tryck och håll ned [] i ca 3 sekunder för att öppna inställning av alarmtid.
- Timangivelsen blinkar. Ställ in önskad timme med [▼] eller [▲] och tryck på [SET] för att bekräfta. Fortsätt med minuter, tryck på [SET] för att bekräfta alarmtiden.
- "SNOOZE" blinkar i displayen. Tryck på [SET] för att bekräfta att du vill aktivera snooze-funktionen. "SNOOZE" visas på displayen.

Aktivera/stäng av alarm

Aktivera/stäng av alarmet genom att trycka på []. Symbolen ((●)) visas på displayen när alarmet är aktiverat.

Snoozefunktion

När alarmet ljuder kan det stoppas tillfälligt genom att man trycker ned klockans översida mot underlaget. Alarmet ljuder då igen efter 5 minuter. Tryck på någon av knapparna för att stänga av alarmet. Snoozefunktionen kan användas upp till 10 gånger i följd.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr, mjuk trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått 140 × 90 × 45 mm

Batterityp 2 x AAA/LR03 (säljs separat)

Projektorklokke

Art. nr. 36-5513 Modell 920450 white

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Sette i batterier

Åpne batterilokket på undersiden av klokken og sett i 2 stk. AAA/LR03-batterier (selges separat). Følg merkingen i batteriholderen. Sett lokket på plass igjen.

Funksjoner

- Trykk inn [MODE] for å skifte mellom normal tid og alarmtid.
- Trykk på [▲] for å skifte mellom 12- eller 24-timersvisning. Det er 12-timersvisningen som er innstilt fra fabrikk.
- Trykk på [▼] for å skifte mellom Celsius og Fahrenheit.

Still inn tid og kalender

1. Trykk og hold [SET] inne i ca. 3 sekunder.
2. Tidsanvisningen begynner å blinke i displayet. Verdien økes ved å trykke på [▲].
3. Trykk på [SET] for å bekrefte og gå videre for å stille inn minutter – år – måned – dato – språk på ukedager*.

* **EN** = engelsk – **GE** = tysk – **FR** = fransk – **IT** = italiensk – **NE** = hollandsk – **ES** = spansk – **DA** = dansk.

Når innstillingen er fullført går klokken tilbake til visning av klokkeslett.

Bakgrunnsbelysning og projeksjon

Midlertidig visning

Trykk på oversiden av klokken. Bakgrunnsbelysningen tennes og projeksjon av tid og temperatur lyser i ca. 3 sekunder.

Kontinuerlig visning

Projeksjon av tid og temperatur kan kun aktiveres for kontinuerlig visning hvis man kobler en batterieliminatortil projektorklokken.

Still omkobleren [24H PROJECTION] på **ON** for å aktivere visning. Still omkobleren på **OFF** for å skru av visningen.

Batterieliminatort selges separat. Batterieliminatoren må gi 3 V DC med + (pluss) i midten. Vi anbefaler batterieliminatoren med vårt artikkelnummer 36-4447.

Alarm

1. Trykk og hold inne [🔔] i ca. 3 sekunder for å stille inn alarmtiden.
2. Timeangivelsen blinker. Still inn ønsket time med [▼] eller [▲] og trykk inn [SET] for å bekrefte. Fortsett på samme måte for å stille inn minutter. Trykk på [SET] for å bekrefte alarmtiden.
3. «SNOOZE» blinker i displayet. Trykk på [SET] for å bekrefte at du ønsker å aktivere snoozefunksjonen. «SNOOZE» vises i displayet.

Aktiver/deaktiver alarmen

Aktiver/deaktiver alarmen ved å trykke på [🔔]. Symbolet ((●)) vises på displayet når alarmen er aktivert.

Snoozefunksjonen

Når alarmen varsler kan den stoppes midlertidig ved at man trykker ned på klokkenes overside. Alarmen vil da varsle igjen etter 5 minutter. Trykk på en tilfeldig valgt knapp for å skru av alarmen. Snoozefunksjonen kan brukes inntil 10 ganger på rad.

Stell og vedlikehold

Klokken rengjøres utvendig med en tørr, myk klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål 140 × 90 × 45 mm

Batteritype 2 × AAA/LR03-batterier (selges separat)

Projektorikello

Tuotenumro 36-5513 Malli 920450 white

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttäminen

Paristojen asettaminen

Avaa kellon alapuolella oleva paristolokero ja aseta kaksi AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen) paristolokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Laita kansi takaisin paikalleen.

Toiminnot

- Vaihda kellonajan ja herätysajan välillä painamalla [MODE].
- Vaihda 12 ja 24 tunnin näyttötavan välillä painamalla [▲] (tehdasasetuksena 12 tunnin näyttö).
- Valitse Celsius tai Fahrenheit painamalla [▼].

Ajan ja kalenterin asetus

- Paina [SET] noin kolmen sekunnin ajan.
- Tunnit alkavat vilkkua näytöllä. Lisää arvoa painamalla [▲].
- Vahvista painamalla [SET] ja aseta samalla tavalla minuutit, vuodet, päivämäärä ja viikonpäivien kieli*.

* **EN** = englantia – **GE** = saksa – **FR** = ranska – **IT** = italia – **NE** = hollanti – **ES** = espanja – **DA** = tanska.

Kun asetukset ovat valmiit, kello palaa takaisin kellonajan näyttöön.

Taustavalo ja kellonajan heijastaminen

Hetkellinen näyttö

Sytytä taustavalo ja kellonajan heijastaminen kolmen sekunnin ajaksi painamalla kelloa yläpuolelta kohti alustaa.

Jatkuva näyttö

Kellonajan ja lämpötilan jatkuva heijastaminen voidaan aktivoida vain, kun projektorikelloon on liitetty muuntaja.

Aktivoi näyttö asettamalla kytkin [24H PROJECTION] asentoon **ON**. Sammuuta näyttö asettamalla kytkin asentoon **OFF**.

Muuntaja myydään erikseen. Muuntajan antovirran tulee olla 3 V DC ja siinä tulee olla positiivinen keskijohdin (plus keskellä). Suosittelemme Clas Ohlsonin tuotenumeroa 36-4447.

Herätys

- Avaa herätysajan asetustila painamalla [🔔] noin kolmen sekunnin ajan.
- Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit painamalla [▼] tai [▲], vahvista painamalla [SET]. Jatka asettamalla minuutit, vahvista herätysaika painamalla [SET].
- Näytöllä vilkkuu "SNOOZE". Vahvista torkkutoiminnon aktivoiminen painamalla [SET]. Näytöllä lukee "SNOOZE".

Herätyksen aktivoiminen/sammuuttaminen

Aktivoi/sammuuta herätys painamalla [🔔]. Näytöllä näkyy (((●))) kun herätys on aktivoitu.

Torkkutoiminto

Sammuuta herätys tilapäisesti painamalla kellon yläpuolta kohti alustaa. Kello herättää uudelleen 5 minuutin kuluttua. Sammuta herätys painamalla joiain painiketta. Torkkutoimintoa voidaan käyttää 10 kertaa peräkkäin.

Puhdistaminen

Pyyhi projektorikello tarvittaessa pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat 140 × 90 × 45 mm

Paristot 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)

Projektionswecker

Art.Nr. 36-5513 Modell 920450 white

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.

Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Anwendung

Einsetzen der Batterien

Die Batterieabdeckung an der Unterseite abnehmen und 2 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) entsprechend den Markierungen einlegen. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Funktionen

- Auf [MODE] drücken, um zwischen Normalzeit und Weckzeit zu wechseln.
- Auf [▲] drücken um zwischen 12- oder 24 Stunden-Anzeige zu wechseln (Werkseinstellung ist 12-Stunden-Einstellung).
- Auf [▼] drücken um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

Einstellung von Uhrzeit und Kalender

1. Auf [SET] drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Die Stundenanzeige auf dem Display beginnt zu blinken. Auf [▲] drücken um den Wert zu erhöhen bis die korrekte Stunde angezeigt wird.
3. Auf [SET] drücken um die Auswahl zu bestätigen und dann den Vorgang für Minuten – Jahr – Monat – Datum – Anzeigesprache für Wochentage* wiederholen.

* **EN** (Englisch), **GE** (Deutsch), **FR** (Französisch), **IT** (Italienisch), **NE** (Niederländisch), **SP** (Spanisch), **DA** (Dänisch).

Nach Abschluss der Einstellungen geht die Uhr zur normalen Zeitanzeige zurück.

Hintergrundbeleuchtung und Projektion

Kurzzeitige Anzeige

Die Oberseite des Weckers gegen die Unterlage drücken um die Hintergrundbeleuchtung und Projektion von Uhrzeit und Temperatur für ca. 3 Sek. einzuschalten.


Daueranzeige

Projektion von Zeit und Temperatur als Daueranzeige kann nur bei Benutzung eines Netzteils aktiviert werden.



Den Umschalter [24H PROJECTION] in Position **ON** versetzen um die Anzeige zu aktivieren. Den Umschalter auf Position **OFF** stellen, um die Anzeige auszuschalten.

Netzteil separat erhältlich. Die Ausgangsspannung des Netzteils muss 3 V DC betragen, mit + (plus) mittig auf dem Anschlussstecker. Wir empfehlen unsere Artikelnummer 36-4447.

Alarm

1. Auf  drücken und ca. 3 Sek. gedrückt halten um die Einstellung der Weckzeit zu öffnen.
2. Die Stundenanzeige blinkt. Die gewünschte Stunde mit [▼] oder [▲] einstellen und zum Bestätigen [SET] drücken. Danach die Minuten einstellen und mit [SET] bestätigen.
3. Auf dem Display blinkt „SNOOZE“. Auf [SET] drücken, um die Aktivierung der Snooze-Funktion zu bestätigen. Auf dem Display wird „SNOOZE“ angezeigt.

Den Wecker ein-/ausschalten

Um das Wecksignal ein-/auszuschalten auf  drücken. Es wird das Symbol  auf dem Display angezeigt, wenn der Wecker aktiviert ist.

Snooze-Funktion.

Klingelt der Wecker, die Oberseite der Uhr gegen die Unterlage drücken um das Wecksignal kurzfristig zu unterbrechen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Auf irgendeine der Tasten drücken, um den Wecker auszuschalten. Die Snooze-Funktion kann bis zu 10 Mal hintereinander aktiviert werden.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Maße 140 × 90 × 45 mm

Batterietyp 2 × AAA/LR03 (separat erhältlich)

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

**clas
ohlson**