

Laddningsbar ficklampa

Artikelnummer: 36-1817 • Modell: CJ-2000E

Laddningsbar ficklampa med blinkfunktion. Hållaren sätts direkt i 230V uttaget och ficklampan laddas induktivt då den ställs i hållaren. Vid strömavbrott tänds lampan automatiskt så du lätt kan hitta den.

1. Sätt i hållaren i ett eluttag, ställ ficklampan i hållaren.
2. Låt ficklampan sitta i hållaren och laddas i 48 timmar innan den börjar användas som ficklampa. Tryck en gång på strömbrytaren för att tända lampan, tryck en gång till för blinkande ljus, tryck en gång till för att släcka ficklampan.
3. Ficklampan lyser ca 4 timmar om den är fullt uppladdad, sätt i den på laddning när den börjar lysa svagare, låt inte batteriet bli helt tomt då blir det förstört. Stäng av ficklampan innan den läggs i hållaren för att laddas upp.
4. Ficklampan med hållare kan vara ansluten till ett eluttag hela tiden, den överladdas inte. Ficklampan tänds automatiskt vid strömavbrott eller när lampan tas ur hållaren (om den sitter i hållaren i ett eluttag).
5. Om ficklampan används separat utan hållare bör den laddas upp en gång i veckan för att förlänga batteriernas livslängd.

Märkspänning: 230 VAC, 50 Hz

Märkström: 0,1 A

Lystid: Ca 4 timmar (fullt uppladdad)

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

CLAS OHLSON

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

Ladattava taskulamppu

Tuotenumero: 36-1817 • Malli: CJ-2000E

Ladattava taskulamppu, jossa vilkkutoiminto. Pidike laitetaan suoraan 230 V:n pistorasiaan, jolloin taskulamppu latautuu induktiivisesti kun se asetetaan pidikkeeseen. Sähkökatkon aikana lamppu syttyy automaattisesti, joten se on helppo löytää.

1. Laita pidike pistorasiaan, aseta lamppu pidikkeeseen.
2. Anna taskulampun latautua pidikkeessä 48 tuntia ennen käyttöönottoa. Paina kerran virtakytkintä sytyttääksesi lampun, paina kerran uudelleen, niin lamppu vilkkuu, paina vielä kerran, niin lamppu sammuu.
3. Taskulamppu palaa yhdellä latauksella noin 4 tuntia. Laita lamppu lataukseen, kun valo heikkenee. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan, sillä silloin se tuhoutuu. Sammuta lamppu ennen kuin asetat sen lataukseen.
4. Laturi ja taskulamppu voivat olla jatkuvasti liitettynä sähköpistorasiaan – ylilatautumisen vaaraa ei ole. Taskulamppu syttyy automaattisesti sähkökatkon sattuessa tai kun se otetaan ulos pidikkeessä (mikäli se on liitetty pistorasiaan).
5. Mikäli taskulamppua käytetään erikseen ilman pidikettä, se tulee ladata täyteen kerran viikossa, jotta akun elinikä ei lyhene.

Nimellisjännite: 230 VAC, 50 Hz

Nimellisvirta: 0,1 A

Paloaika: Noin 4 tuntia (täysin ladattuna)

CLAS OHLSON

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi