



CLAS OHLSON

Vi reserverar oss för ev.text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.Vid tekniska problem eller andra frågor kan du kontakt oss.

Vi tar forbehold om tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data.Ved tekniske- eller øvrige spørsmål, vennligst kontakt oss.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti-ja ku kuavavirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SVERIGE KUNDTJÄNST
Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post:
kundtjanst@clasohlson.se
www.clasohlson.se

NORGE KUNDETJENSTE
Tel: 23 21 40 29
Fax: 23 21 40 80
E-Post:
kundetjenesten@clasohlson.no
www.clasohlson.no

SUOMIASIAKASPALVELU
Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi

Art Nr/ Toutenumero / Artikkelinummer:
36-2417



BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

ELE-WL-ST-1

ARBETSLAMPA 28W

Modell: ELE-WL-ST-1

SWEDISH

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Följ dessa säkerhetsanvisningar, för din och andras säkerhet. Läs alla instruktioner noggrant innan du börjar använda arbetslampan.

1. Dra ur stickproppen när arbetslampan inte används, vid lampbyte eller skall rengöras.
2. Använd aldrig arbetslampan om sladden, stickproppen eller någon annan del är skadad, eller inte fungerar på rätt sätt. Försök aldrig reparera själv utan lämna arbetslampantill en yrkesman.
3. Använd aldrig arbetslampan nära badkar eller annat kärl, så att det kan fall ned i vätskan.
4. Använd aldrig arbetslampan i lokaler där brandfarliga vätskor/ämnen eller gaser (bensin, lösningsmedel, gasol etc) förvaras eller används.
5. Använd endast arbetslampan på så sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Försök aldrig modifiera produkten på något vis.

BYTE AV LYSRÖR

OBS! Se till att stickproppen är utdragen och att armaturen är spänninglös innan demontering och byte av lysrör, underhåll eller reparation.

1. Lossa de 6 gummipropparna på baksidan med ett spetsigt föremål.
2. Använd en stjärnskruvmejsel för att lossa de sex skruvarna som håller skyddsglaset.
3. Lossa skyddsglaset och var försiktig med skyddslisten som tätar mellan skyddsglas och bakstycke.
4. Drag ut lysröret rakt ut och byt mot ett likvärdigt 28W, 2D lysrör, GR10q-4 stift.
5. Kontrollera att gummilisten sitter på sin plats och skruva åter fast skyddsglaset. Sätt tillbaka gummipropparna.

SPECIFIKATIONER

Spänning: 230V AC, 50Hz
Max effekt: Max 28W (2D typ lysrör , GR10q-4-stift socket)
Kapslingsklass: IP44
Anslutningsladd: 2 meter, H05RN-F 2G 1.5mm²



ARBEIDSLAMPE 28 W Modell: ELE-WL-ST-1

NORWEGIAN

SIKKERHETSANVISNINGER

Advarsel!

For din og andres sikkerhet, må du lese disse sikkerhetsanvisningene. Les dem grundig før du tar arbeidslampen i bruk.

1. Dra ut stikkontakten når arbeidslampen ikke er i bruk, ved skifting av pære og ved rengjøring.
2. Ikke bruk arbeidslampen dersom ledningen, stikkontakten eller andre deler på den er skadet eller ikke fungerer ordentlig. Overlat reparasjoner til godkjente fagpersoner.
3. Ikke bruk arbeidslampen i nærheten av badekar etc., slik at den kan falle ned i væske.
4. Ikke bruk arbeidslampen i rom hvor brannfarlige væsker/emner eller gasser (bensin, løsemidler, gasol etc.) blir oppbevart eller benyttes.
5. Arbeidslampen skal kun brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Den må ikke omarbeides eller forandres på.

SKIFTE LYSRØR

OBS! Påse at stikkontakten er draft ut, og armaturet spenningsløst, før demontering og skifte av lysrør, vedlikehold eller reparasjon.

1. Løsne de 6 gummiproppene på baksiden med en spiss gjenstand.
2. Bruk en stjernetrekker til å løsne de 6 skruene som holder beskyttelsesglasset på plass.
3. Løsne beskyttelsesglasset. Vær forsiktig med beskyttelseslisten som tetter mellom glasset og bakstykket.
4. Dra lysrøret rett ut og erstatt det med et rør av samme type: 28W, 2D-lysrør, GR10q-4 stift.
5. Påse at gummilisten blir satt riktig på plass igjen. Fest glasser med de seks skruene og sett i gummiproppene.

SPESIFIKASJONER

Spennin: 230V AC, 50 Hz
Maks. effekt: Maks. 28W (2D-lysrør, GR10q-4-stift)
Kapslingsklasse: IP44
Ledning: 2 meter, H05RN-F 2G 1,5 mm²



TYÖVALAISIN 28 W Malli: ELE-WL-ST-1

FINNISH

TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS!

Noudata näitä turvallisuusohjeita itsesi ja läheistesi turvallisuuden vuoksi! Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

1. Irrota pistoke valaisimen puhdistuksen ja lampun vaihdon ajaksi sekä silloin kun valaisinta ei käytetä.
2. Älä käytä valaisinta, jos sähköjohto, pistoke tai jokin muu osa on vaurioitunut, tai ei toimi normaalisti. Älä yrity korjata tätä laitetta itse, vaan jätä se ammattilaisen korjattavaksi.
3. Älä käytä valaisinta kosteissa tiloissa, ammeen tai uima-altaan läheisyydessä tai muussa paikassa, jossa on vaara, että se putoaisi veteen.
4. Älä koskaan käytä valaisinta tiloissa, joissa käsitellään tai säilytetään palonarkoja nesteitä tai kaasuja (bensiini, liuottimet, polttoöljy).
5. Käytä valaisinta vain käyttöohjeessa neuvotulla tavalla. Älä yrity muuttaa tuotetta millään tavalla.

Loisteputken vaihtaminen

HUOM.! Varmista ennen loisteputken vaihtoa, laitteen huoltoa tai korjausta, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja että valaisimessa ei ole virtaa.

1. Irrota takaojan 6 kumitulppaa teräväällä esineellä.
2. Irrota suojalasin 6 ruuvia ristipääruuvimeisselillä.
3. Irrota suojalasi. Varo suojalasin ja takaojan välissä olevaa tiivistelistaa.
4. Vedä loisteputki suoraan ulos ja vaihda se samanlaiseen loisteputkeen: 28W, 2D loisteputki, GR10q-4 piikkiä.
5. Varmista, että kumilista on paikoillaan ja ruuva suojalasi takaisin paikoilleen. Laita kumitulpat takaisin paikoilleen.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230V AC, 50Hz
Enimmäisteho: Maks. 28W (2D loisteputki, GR10q-4-nastainen kanta)
Kotelointiluokka: IP44
Liittäntäjohto: 2 metriä, H05RN-F 2G1.5mm²

