

18-8002

38-2080

AM/FM Radio

AM/FM-radio



Model: BS-320-UK/BS-320

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200802

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

AM/FM Radio

Art no. 18-8002/38-2080 • Model BS-320-UK/BS-320

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Product Description

- FM Radio in retro design
- For FM frequency 88 – 108 MHz
- AM (MW) 540 –1600 KHz
- Built-in speaker
- For 230 Volts operation

Safety

- Do not take the radio apart.
- Never expose the radio to moisture or humidity.
- Use only the included or recommended power cable.

Use

1. Connect the cable to the outlet on the back of the radio and then connect the plug to an outlet.
2. Pull out the telescopic antenna on the back of the radio.
3. Adjust the volume clockwise to turn the radio on. Adjust the volume to desired level. To turn off the radio, turn the volume control anti-clockwise.
4. Set desired frequency with the knob.

Care and Maintenance

Clean with a lightly moistened cloth.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Mains supply	230 V AC, 50 Hz
Frequency range FM	88 – 108 MHz
Frequency range AM (MW)	540 –1600 KHz
Dimensions (H x W x D)	130 x 240 x 120 mm

AM/FM-radio

Art nr. 18-8002/38-2080 • Modell BS-320-UK/BS-320

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

- FM-radio i retrodesign.
- För FM-bandet 88 – 108 MHz
- AM (MW) 540 – 1600 KHz
- Inbyggd högtalare.
- För 230 Volts drift.

Säkerhet

- Ta inte isär radion.
- Utsätt inte radion för fukt eller väta.
- Använd endast medföljande eller rekommenderad nätsladd.

Användning

1. Anslut nätsladden till uttaget på radions baksida och anslut sedan stickproppen till ett av apparaten avsett nätuttag.
2. Fäll ut och dra upp teleskopantennen på radions baksida.
3. Vrid volymreglaget medurs för att slå på radion. Justera volymen till önskad nivå. För att slå av radion, vrid volymreglaget moturs.
4. Ställ in önskad frekvens med frekvensratten.

Skötsel och underhåll

Rengör med lätt fuktad trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätspänning	230 V AC, 50 Hz
Frekvensområde FM	88 – 108 MHz
Frekvensområde AM (MW)	540 – 1600 KHz
Mått (h x b x d)	130 x 240 x 120 mm

AM/FM-radio

Art nr. 18-8002/38-2080 • Modell BS-320-UK/BS-320

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

- FM-radio i retrodesign
- For FM-bandet 88 – 108 MHz
- AM (MW) 540 – 1600 KHz
- Innebygd høyttaler
- For 230 Volts drift

Sikkerhet

- Radioen må ikke demonteres.
- Ikke utsett radioen for fuktighet.
- Bruk kun strømkabel som følger med eller som anbefalt av produsent.

Bruk

1. Strømkabelen kobles inn på radioens bakside og i et vegguttak som er beregnet for denne type kabel.
2. Dra ut teleskopantennen som er på radioens bakside.
3. Vri volumknappen med solen, for å slå på radioen. Juster volumet til ønsket nivå. Volumknappen skrur mot solen for å skru av radioen.
4. Still inn ønsket frekvens med frekvensrattet.

Vedlikehold

Rengjør med lett fuktet klut.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Nettspenning	230 V AC, 50 Hz
Frekvensområde FM	88 – 108 MHz
Frekvensområde AM (MW)	540 – 1600 KHz
Mål (h x b x d)	130 x 240 x 120 mm

AM/FM-radio

Nro. 18-8002/38-2080 • Malli BS-320-UK/BS-320

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

- FM-retroradio.
- FM-alue 88 – 108 MHz
- AM (MW) 540 – 1600 KHz
- Kaiutin.
- Verkkovirtakäyttöinen (230 V)

Turvallisuus

- Älä pura radiota.
- Älä altista radiota kosteudelle tai vedelle.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua virtajohtoa.

Käyttö

1. Liitä virtajohto radion takana olevaan liitäntään ja liitä pistoke sopivaan pistorasiaan.
2. Vedä ulos radion takana oleva teleskoopiantenni.
3. Käynnistä radio kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään. Säädä äänenvoimakkuus. Sammuta radio kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään.
4. Valitse radioasema taajuusvalitsimella.

Huolto ja ylläpito

Puhdista radio kevyesti kostutetulla liinalla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Verkkojännite	230 V AC, 50 Hz
Taajuusalue FM	88 – 108 MHz
Taajuusalue AM (MW)	540 – 1600 KHz
Mitat (k x l x s)	130 x 240 x 120 mm

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com