

Remote Control

Art.no 38-5327 Model D14

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Pairing

1. Hold in [●].
2. Select **ON**.
3. Release the buttons.
4. Within 3 seconds of releasing the camera's buttons, hold in the remote's buttons for 2 seconds.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Fjärrkontroll

Art.nr 38-5327 Modell D14

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Pairing

1. Håll in [●].
2. Välj **ON**.
3. Släpp knapparna.
4. Inom 3 sekunder: Håll in knapparna i 2 sekunder.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Fjernkontroll

Art.nr. 38-5327 Modell D14

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Pairing

1. Hold [●] inne.
2. Velg **ON**.
3. Slipp knappene.
4. Innen 3 sekunder: Hold knappene inne i 2 sekunder.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kaukosäädin

Tuotenro 38-5327 Malli D14

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Paritus

1. Paina [●] pohjaan.
2. Valitse **ON**.
3. Päästä painikkeet.
4. 3 sekunnin kuluessa: Paina painikkeita 2 sekunnin ajan.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäte-neuvonnasta.

Fernbedienung

Art.Nr. 38-5327 Modell D14

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Pairing

1. [●] gedrückt halten.
2. **ON** auswählen.
3. Die Knöpfe loslassen.
4. Innerhalb von 3 Sekunden: Die Tasten zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product:

Remote Control 38-5327 Model No. D14

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):
EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):
EN 301489-1
EN 301489-3
Article 3.2 (Radio):
EN 300220-1
EN 300220-2

Insjön, Sweden, October 2012

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

