

Cluster String Light

Art.no 36-7712
36-7712-1

Model WX-31VLED44-C-750WW-10-1
WX-31VLED44-C-2250WW-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Make sure that the product is not crushed or damaged by sharp corners or edges.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Use only the included mains adapter with the string light.
- Never try to open the product, repair, dismantle or modify it in any way.

Instructions for use

1. Connect the string light connector to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Hang the string light in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.
3. Press [PRESS] repeatedly on the control box to select between the 8 various light modes:

BREATHING	Sedate flashing
IN WAVES	Synchronous flashing
SEQUENTIAL	Sequential flashing
SLO GLO	Slow sequential flashing
CHASING/FLASH	Quick flashing/chasing
SLOW FADE	Slowly fading
TWINKLE/FLASH	Quickly flashing
STEADY ON	Shines steadily

Care and maintenance

Disconnect the mains adapter from the wall socket before cleaning the string light with a slightly moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




Specifications

36-7712

Mains adapter Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 31 V DC, 7.2 W
IP44


Bulb 750 × LED
Length



36-7712-1

Mains adapter Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 31 V DC, 12 W, 0.39 A
IP44

Bulb 2250 × LED
Length



Ver: 20240503

Ljusslinga cluster

Art.nr 36-7712
36-7712-1

Modell WX-31VLED44-C-750WW-10-1
WX-31VLED44-C-2250WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Se till att produkten inte kläms eller skadas av vassa hörn.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Använd endast för ljusslingan avsedd nätadapter.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

Användning

1. Anslut kontakten från ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast låsmuttern.
2. Placera ljusslingan på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.
3. Tryck [PRESS] upprepade gånger på kontrollboxen för att stega genom ljusslingans 8 olika ljuslägen:

BREATHING	Mjukt blinkande
IN WAVES	Synkront blinkande lampor
SEQUENTIAL	Lamporna blinkar sekventiellt efter varandra
SLO GLO	Lamporna blinkar långsamt sekventiellt
CHASING/FLASH	Snabbt blinkande
SLOW FADE	Mjukt tonande
TWINKLE/FLASH	Snabbt blinkande
STEADY ON	Fast sken

Skötsel och underhåll

Ta ut nätadaptern ur vägguttaget och rengör ljusslingan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Förvara ljusslingan torr och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer


36-7712
Nätadapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC, 7,2 W
IP44

Ljuskälla 750 st LED
Längd



36-7712-1
Nätadapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC, 12 W, 0.39 A
IP44

Ljuskälla 2250 st LED
Längd



Ver: 20240503

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Lysslynge cluster

Art.nr 36-7712
36-7712-1

Modell WX-31VLED44-C-750WW-10-1
WX-31VLED44-C-2250WW-10-1

Les gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Påse at produktet ikke kommer i klem eller skades av skarpe kanter.
- Bruk ikke batterieliminatoren hvis den er skadet.
- Bruk kun strømadapter som er beregnet til lysslyngen.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.

Bruk

1. Koble kontakten fra lysslyngen til strømadapteren (den passer bare på en måte), og dra til låsemutteren.
2. Plasser lysslyngen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.
3. Trykk på [PRESS] gjentatte ganger på kontrollboksen for å gå gjennom de 8 forskjellige lysinnstillingene til lysslyngen:

BREATHING	Mykt blinkende
IN WAVES	Synkront blinkende pærer
SEQUENTIAL	Pærene blinker fortløpende etter hverandre
SLO GLO	Pærene blinker langsomt etter hverandre
CHASING/FLASH	Raskt blinkende
SLOW FADE	Mykt tonet
TWINKLE/FLASH	Raskt blinkende
STEADY ON	Fast lys

Vedlikehold

Trekk støpselet til strømadapteren ut av strømuttaket og rengjør lysslyngen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utliggjelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Spesifikasjoner

36-7712

Nettadapter Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC, 7,2 W
IP44


Lyskilde 750 stk. LED
Lengde



36-7712-1

Nettadapter Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC, 12 W, 0,39 A
IP44

Lyskilde 2250 stk. LED
Lengde



NORGE • KUNDESENTER

tf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

north
LIGHT

Valoketju Cluster

Tuotenumro 36-7712 Malli WX-31 VLED44-C-750WW-10-1
36-7712-1 WX-31 VLED44-C-2250WW-10-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista, ettei tuote joudu puristuksiin tai vahingoitu terävistä kulmista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vioittunut.
- Käytä ainoastaan valoketjulle tarkoitettua muuntajaa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.

Käyttö

1. Liitä valoketjun liitin muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Valitse valoketjun 8 valaisutilasta mieleisesi painamalla useita kertoja painiketta [PRESS]:

BREATHING	Pehmeästi vilkkuva
IN WAVES	Synkronisesti vilkkuva
SEQUENTIAL	Peräkkäin vilkkuva
SLO GLO	Hitaasti peräkkäin vilkkuva
CHASING/FLASH	Nopeasti vilkkuva
SLOW FADE	Hitaasti himmentyvä
TWINKLE/FLASH	Nopeasti vilkkuva
STEADY ON	Kiinteä valo

Huolto ja ylläpito

Irrota muuntaja pistorasiasta ja puhdista valoketju kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Säilytä valoketjua kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

36-7712
Muuntaja Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 7,2 W
IP44
Lamput 750 kpl LED
Pituus

36-7712-1
Muuntaja Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 12 W, 0,39 A
IP44
Lamput 2250 kpl LED
Pituus



SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh.: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI