

Battery-Powered String Light

Art.no 36-6623, 36-6680, 36-6681, 36-6682

Modell WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1,
WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Batteries

1. Remove the battery cover by sliding it in the direction of the arrow. Refer to the arrow on the cover.
2. Insert 3 x AA/LR6 batteries (sold separately). Note the polarity markings on the bottom of the battery holder to ensure correct insertion. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Operating instructions

Note: The string light is intended for indoor use only.

The string light has 3 operating modes controlled by the switch on the battery holder:

- **OFF:** The string light is off all the time.
- **TIMER:** The string light will come on and light for 8 hours. After 8 hours the lights will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again, and so on in a continuous cycle.
- **ON:** The string light will remain lit all the time.

Care and maintenance

Whenever it is not to be used for an extended period, the batteries should be removed from the product and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 x AA/LR6 (sold separately)
IP rating IP20
Length 1,2 m

Batteridreven Ljusslinga

Art.nr 36-6623, 36-6680, 36-6681, 36-6682

Modell WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1,
WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Batterier

1. Öppna batterihållarens lock genom att skjuta det i pilens riktning. Se märkningen på locket.
2. Sätt i batterier, 3 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

Användning

Obs! Ljusslingan är endast avsedd för inomhusbruk.

Ljusslingan har 3 funktioner, ställ knappen på batterihållaren i önskat läge:

- **OFF:** Ljusslingan är släckt.
- **TIMER:** Ljusslingan tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
- **ON:** Ljusslingan lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara ljusslingan torr och utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 x AA/LR6 (säljs separat)
Skyddsklass IP20
Längd 1,2 m

Batteridrevet lysslyngge

Art.nr. 36-6623, 36-6680, 36-6681, 36-6682

Modell WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1,
WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Batterier

1. Åpne lokket til batteriholderen ved å skyve det i pilens retning. Se merkingen på lokket.
2. Plasser 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) i holderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.

Bruk

Obs! Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Lysslyngen har 3 funksjoner. Still knappen på batteriholderen på ønsket innstilling

- **OFF:** Lysslyngen er slukket.
- **TIMER:** Lysslyngen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
- **ON:** Lysslyngen lyser hele tiden.

Stell og vedlikehold

Når produktet ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utliggjelig for barn. Ta også ut batteriene når den ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri 3 x AA/LR6-batteri (selges separat)
Beskyttelsesklasse IP20
Lengde 1,2 m

Paristokäyttöinen valoketju

Tuotenumro 36-6623, 36-6680, 36-6681, 36-6682

Malli WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1,
WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Paristot

1. Avaa paristolokeron kansi työntämällä sitä nuolen suuntaan. Katso kannen napaisuusmerkinnät.
2. Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

Käyttö

Huom.! Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Valoketjussa on kolme asetusta, jotka valitaan paristolokerossa olevalla painikkeella.

- **OFF:** Valoketju on pois päältä.
- **TIMER:** Valoketju syttyy ja palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunniksi, minkä jälkeen se syttyy uudestaan 8 tunniksi jne.
- **ON:** Valoketju on päällä koko ajan.

Huolto ja puhdistaminen

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
Kotelointiluokka IP20
Pituus 1,2 m

Batteriebetriebene Lichterkette

Art.Nr. 36-6623, 36-6680, 36-6681, 36-6682

Modell WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1,
WX-C-LED44-10WW-1, WX-C-LED44-10WW-1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Batterien

1. Den Deckel des Batteriefachs durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen. Die Markierung am Deckel beachten.
2. 3 x AA/LR6-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.

Benutzung

Hinweis: Das Produkt ist nur für Innenräume vorgesehen.

Das Produkt hat 3 Funktionen, die mit der Taste an der Batteriehalterung ausgewählt werden:

- **OFF:** Das Produkt ist ausgeschaltet.
- **TIMER:** Das Produkt schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach schaltet es 16 Std. lang aus, schaltet dann wieder ein, um 8 Stunden zu leuchten usw.
- **ON:** Das Produkt leuchtet konstant.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Halterung nehmen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Vorschriften

Batterien 3 x AA/LR6 (separat erhältlich)
Schutzart IP20
Länge 1,2 m