

120 LED Battery-Powered String Light

Art.no 36-6328 Model XY-BL2-120BT8P

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Open the battery pack and insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery pack to ensure correct polarity.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Timer

1. The string light has 3 operating modes: **TIMER**, **ON** and **OFF**.
2. The **TIMER** mode is activated by pressing in the button on the lid of the battery pack. The string light will come on and light for 8 hours. After 8 hours the light will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again. This 8-/16-hour cycle will continue as long as the string light is set to **TIMER**.
3. Setting the switch to **ON** will cause the string light to remain on all the time. Setting the switch to **OFF** will cause the string light to remain off all the time.

Care and maintenance

Whenever it is not to be used for an extended period, the batteries should be removed from the product and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	2 × C/LR14 batteries (sold separately)
IP rating	IP44
Length	8.3 m

Batteridriven ljusslinga 120 LED

Art.nr 36-6328 Modell XY-BL2-120BT8P

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Öppna batterihållarens lock och sätt i 2 x C/LR14-batterier (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten bli rätt.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

Timer

1. Ljusslingan har 3 funktioner: **TIMER**, **ON** eller **OFF**.
2. Tryck in knappen på batterihållarens lock för att starta timerfunktionen. Ljusslingan tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen o.s.v.
3. Du kan även använda **ON**, då lyser ljusslingan hela tiden. Eller **OFF**, då är den helt avstängd.

Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara ljusslingan torrt och utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier	2 x C/LR14-batterier (säljs separat)
Skyddsklass	IP44
Längd	8,3 m

Batteridrevet LED-lysslynge 120 pærer

Art.nr. 36-6328 Modell XY-BL2-120BT8P

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Batterilokket åpnes og 2 × C/LR14-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merking for polaritet i batteriholderen.
- Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.

Timer

1. Lysslyngen har 3 innstillinger. **TIMER**, **ON** eller **OFF**.
2. Trykk inn knappen på batteriholderens lokk for å starte timerfunksjonen. Lysslyngen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukkes den og er slukket i 16 timer, før den igjen tennes, osv.
3. Man kan også bruke **ON**. Da vil lysslyngen lyse hele tiden. Når man stiller den inn på **OFF** vil den være stengt hele tiden.

Stell og vedlikehold

Når lysslyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når den ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som garanterer miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier	2 × C/LR14-batterier (selges separat)
Beskyttelsesklasse	IP44
Mål	8,3 m

Paristokäyttöinen valoketju 120 LED-valoa

Tuotenumro 36-6328 Malli XY-BL2-120BT8P

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Avaa paristolokero ja aseta lokeroon kaksi C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöitä.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä ladattavia akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

Ajastin

1. Valoketjussa on kolme toimintoa: **TIMER**, **ON** sekä **OFF**.
2. Paina paristolokeron kannessa olevaa painiketta käynnistääksesi ajastimen. Valoketju syttyy ja palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunniksi, minkä jälkeen se syttyy uudestaan.
3. Kun valittuna on toiminto **ON**, valoketju palaa yhtäjaksoisesti. **OFF**-toiminnosta valoketju sammuu kokonaan.

Huolto ja ylläpito

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Kotelointiluokka	IP44
Pituus	8,3 m

Batteriebetriebene Lichterkette mit 120 LED

Art.Nr. 36-6328 Modell XY-BL2-120BT8P

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Den Deckel der Batteriehalterung öffnen und 2 × C/LR14-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Abbildung in der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Akkus an.
- Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.

Timer

1. Die Lichterkette hat 3 Funktionen: **TIMER**, **ON** oder **OFF**.
2. Den Knopf am Deckel der Batteriehalterung drücken, um die Timerfunktion zu starten. Die Lichterkette schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach schaltet sie 16 Std. lang aus, schaltet dann wieder ein usw.
3. Wird der Knopf für **ON** betätigt, leuchtet die Lichterkette konstant. Mit **OFF** wird die Lichterkette ausgeschaltet und sie schaltet dann nicht automatisch wieder ein.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Halterung nehmen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien	2 × C/LR14-Batterien (separat erhältlich)
Schutzart	IP44
Abmessungen	8,3 m