

Mounting

1. Clean the surface where the suction cup (C) is to be mounted. Avoid mounting the suction cup over the joints between wall tiles.
2. Detach the suction cup (C) by twisting the outer cover (A) anticlockwise. Make sure that the vacuum seal (B) is attached to the outer cover (A).
3. Moisten the suction cup (C) and press it onto the wall. Refit the outer cover (A) by turning it clockwise.
4. Pull gently on the hook to make sure that it is firmly secured to the wall. If not, repeat the preceding steps again.
5. Detach the hook from the wall once per month to clean the surface and ensure a strong adhesion.

- A. Outer cover
- B. Vacuum lock
- C. Suction cup

Asennus

1. Puhdista pinta, johon aiot kiinnittää imukupin (C). Vältä kaakeleiden saumakohtia.
2. Irrota imukuppi (C) kääntämällä päällimmäistä kantta (A) vastapäivään. Varmista, että vakuumikansi (B) on kiinni päällimmäisessä kannessa (A).
3. Kostuta imukuppia (C) ja paina se seinään kiinni. Kiinnitä päällimmäinen kansi (A) kääntämällä sitä myötäpäivään.
4. Varmista, että kiinnitys on onnistunut vetämällä koukusta. Jos koukku irtoaa, toista yllä olevat kohdat.
5. Irrota ja puhdista koukku kerran kuukaudessa, jotta sen tartuntakyky pysyy hyvänä.

- A. Päällimmäinen kansi
- B. Vakuumikansi
- C. Imukuppi

Montering

1. Rengör ytan där sugkoppen (C) ska fästas. Undvik kakelfogar.
2. Ta loss sugkoppen (C) genom att vrida ytterlocket (A) moturs. Se till att vakuumlocket (B) sitter ihop med ytterlocket (A).
3. Fukta sugkoppen (C) och pressa den mot väggen. Sätt fast ytterlocket (A) genom att vrida det medurs.
4. Dra i kroken för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Om inte, upprepa ovanstående punkter.
5. Ta bort kroken en gång/månad för att rengöra så att vidhäftningen behålls.

- A. Ytterlock
- B. Vakuumlock
- C. Sugkopp

Montage

1. Stelle für die Montage des Saugnapfes (C) säubern. Fugen meiden.
2. Den Saugnapf (C) durch Drehen des Außenschlosses (A) gegen den Uhrzeigersinn abnehmen. Das Vakuumschloss (B) muss am Außenschloss (A) festsitzen.
3. Den Saugnapf (C) befeuchten und an die Wand drücken. Das Außenschloss (A) im Uhrzeigersinn festdrehen.
4. Zum Prüfen der Festigkeit am Haken ziehen. Bei zu geringer Festigkeit die Montage wiederholen.
5. Zum Beibehalten der Festigkeit einmal im Monat abnehmen und reinigen.

- A. Außenschloss
- B. Vakuumschloss
- C. Saugnapf

Montering

1. Rengjør flaten hvor sugekoppen (C) skal festes. Unngå flisefugene.
2. Løsne på sugekoppen (C) ved å dreie det utvendige lokket (A) moturs. Pass på at vakuumlokket (B) sitter festet til det utvendige lokket (A).
3. Fukt sugekoppen (C) og press den mot veggen. Fest ytterlokket (A) ved å dreie det medurs.
4. Dra i kroken for å sjekke at den sitter godt festet. Hvis ikke må man gjenta prosessen ovenfor.
5. Ta kroken ned fra veggen ca. en gang per måned for rengjøring slik at den beholder vedheften.

- A. Utvendig lokk
- B. Vakuumlukk
- C. Sugekopp

