

LED Rechargeable Front Bicycle Light

Art.no 31-5526

Model FF-240

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Do not look directly into the LED's light beam.
- Do not expose the product to high temperatures or extreme moisture.
- Recharge the product when the indicator light displays red.
- Never attempt to use the product while it is charging.

Product description

Energy efficient LED bike light with quick-release bracket. Steady or flashing beam modes.

Getting started

1. The product must be charged for 8 hours before using it for the first time.
2. Connect the included USB cable to a computer or similar device capable of charging.
3. If the battery is completely flat it will take at least 20 seconds for the charge indicator light to come on.
4. Recharges take approximately 4 hours (except for the initial 8-hour charge mentioned above).

NOTE: Do not charge for more than 15 hours in a row.

Operating instructions

- Press the beam selector once for min beam mode.
- Press the beam selector twice for medium beam mode.
- Press the beam selector again for max beam mode.
- Press the beam selector once again for flashing beam mode.
- Pressing the selector a fifth time turns the light off.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Battery	Lithium polymer, 3.7 V, 1,500 mAh
Charging time	Approx. 4 hours
Burn time	Approx 2½ hours on max beam



Cykelstrålkastare uppladdningsbar LED

Art.nr 31-5526

Modell FF-240

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Titta inte rakt in i lysdioderna.
- Utsätt inte produkten för hög värme eller extrem fukt.
- Ladda produkten när indikatorn börjar lysa rött.
- Använd aldrig produkten när den laddas.

Produktbeskrivning

LED-belysning med smidigt snabbfäste. Inställning för fast eller blinkande sken.

Att komma igång

1. Produkten måste laddas 8 timmar innan den används första gången.
2. Koppla den medföljande USB-kabeln till en dator eller liknande.
3. Om batteriet är helt tomt tar det ca 20 sekunder innan laddningsindikatorn tänds.
4. Vid återuppladdning tar det ca 4 timmar att ladda upp batteriet.

OBS! Ladda aldrig batteriet längre än 15 timmar i sträck.

Användning

- Tryck en gång på knappen för svagt fast sken.
- Tryck en gång till på knappen för medelstarkt fast sken.
- Tryck ännu en gång på knappen för starkt fast sken.
- Tryck en gång till på knappen för blinkande sken.
- Tryck ytterligare en gång för att stänga av.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en lätt fuktad trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri	litiumpolymer 3,7 V 1500 mAh
Laddtid	ca 4 tim
Brinntid	ca 2 tim 30 min i maxläge



Ladbar LED-sykkellykt

Art. nr. 31-5526

Modell FF-240

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Se aldri direkte inn på lysdiodene.
- Utsett ikke produktet for ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfuktighet.
- Når produktets indikator begynner å lyse rødt må det lades.
- Bruk aldri produktet mens det lades.

Produktbeskrivelse

LED-belysning med smart hurtigfeste. Innstilling for fast eller blinkende lys.

Kom i gang

1. Før første gangs bruk må produktet lades i 8 timer.
2. Den medfølgende USB-kabelen kobles til en datamaskin eller liknende.
3. Hvis batteriet er helt utladet vil det ta ca. 20 sekunder for ladeindikatoren tennes.
4. Det tar ca. 4 timer å lade batteriet (bortsett fra første gang det skal lades, se over.)

OBS! Lad aldri batteriet i mer enn 15 timer i strekk.

Bruk

- Trykk en gang på knappen for å få fast lysintensitet.
- Trykk en til gang på knappen for å få middels sterkt lys.
- Trykk enda en gang på knappen for å få sterkt lys.
- Trykk en gang på knappen for å få blinkende lys.
- Trykk ytterligere en gang for å skru av lykten.

Stell og vedlikehold

Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri	Litiumpolymer 3,7 V; 1500 mAh
Ladetid	ca. 4 timer
Brennetid	Ca. 2 h 30 min med maks lysintensitet



Ladattava polkupyörän LED-valaisin

Tuotenumero 31-5526

Malli FF-240

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä katso suoraan kohti ledejä.
- Älä altista valaisinta korkeille lämpötiloille tai korkealle ilmankosteudelle.
- Lataa valaisin, kun punainen merkkivalo syttyy.
- Älä käytä valaisinta latauksen aikana.

Tuotekuvaus

LED-valaisin, jossa kätevä pikakiinnitys. Kiinteä tai vilkkuva valo.

Käytön aloittaminen

1. Lataa valaisinta 8 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Liitä mukana tuleva USB-kaapeli tietokoneeseen tai vastaavaan.
3. Jos akku on täysin tyhjä, latauksen merkkivalo syttyy noin 20 sekunnin kuluttua latauksen aloittamisesta.
4. Normaalisti latauksessa kestää noin neljä tuntia.

Huom.! Älä lataa akkua yhtäjaksoisesti yli 15 tunnin ajan.

Käyttö

- Paina nappia kerran, niin valaisin valaisee heikosti.
- Paina nappia kaksi kertaa, niin valaisin valaisee voimakkaammin.
- Paina nappia kolme kertaa, niin valaisin valaisee erittäin voimakkaasti.
- Paina nappia neljä kertaa, niin valaisin vilkkuu.
- Paina nappia viisi kertaa, niin valaisin sammuu.

Puhdistaminen

Pyyhi tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Akku	3,7 V, 1500 mAh, litiumpolymeeri
Latausaika	Noin 4 tuntia
Paloaika	Noin 2,5 tuntia täydellä teholla



LED-Fahrradscheinwerfer, aufladbar

Art.Nr. 31-5526

Modell FF-240

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Nicht direkt in die Leuchtdioden blicken.
- Das Produkt nicht zu hoher Wärme oder extremer Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Produkt laden, wenn die Anzeigelampe rot leuchtet.
- Das Produkt niemals während des Ladevorgangs benutzen.

Produktbeschreibung

LED-Beleuchtung mit praktischem Schnellspanner. Einstellung für konstantes oder blinkendes Leuchten.

Inbetriebnahme

1. Das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch 8 Stunden lang geladen werden.
2. Das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC o. Ä. anschließen.
3. Ist der Akku völlig leer, dauert es ca. 20 Sekunden bevor die Ladeanzeige aufleuchtet.
4. Beim Wiederaufladen dauert es ca. 4 Stunden bis der Akku vollständig geladen ist.

Hinweis: Den Akku niemals mehr als 15 Stunden am Stück laden.

Bedienung

- Für schwaches, konstantes Leuchten einmal auf die Taste drücken.
- Für mittleres, konstantes Leuchten noch einmal auf die Taste drücken.
- Für starkes, konstantes Leuchten noch ein weiteres Mal auf die Taste drücken.
- Für blinkendes Leuchten ein weiteres Mal auf die Taste drücken.
- Ein weiteres Mal drücken um abzuschalten.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gerät mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie	Lithium-Polymer-Akku 3,7 V, 1500 mAh
Ladedauer	ca. 4 Stunden
Brenndauer	ca. 2h 30 min im Maximalmodus

