

Travel Alarm Clock Article number: 31-3725

Alarm Clock LCD with time, date and indoor temperature display. Blue background light and snooze alarm. Operates on 2 x R03 batteries (not included)

Inserting batteries

- Loosen the battery cover underneath the base and insert the batteries according to the marking.
- Reset: Reset before the clock is used for the first time: Push the "RESET" button on the back (or take out the batteries, wait until the display is turned off and insert the batteries). Also reset if the clock doesn't function properly.

Lighting

- When the alarm sounds the background light lights up for 5 seconds.
- Push [SNOOZE/LIGHT] to activate the background light. After 5 seconds it turns off.

Setting the Time

Note! Your current settings are saved if no other button has been touched for 10 seconds.

1. Push [TIME SET] for more than 2 seconds to begin setting the time. The hour digit blinks. Advance to the present hour using the [▲] [▼] buttons.
2. Push [TIME SET] to change to minutes. The minutes digits begin to blink.
3. Advance to the present minute using the [▲] [▼] buttons.
4. Push [TIME SET] to save the setting.
5. The year digit blinks. Advance to the present year using the [▲] [▼] buttons.
6. Do the same for the month and day.
7. Push [TIME SET] to save the setting.
8. Choose 12 or 24 hour display using [▼].

Setting the Alarm

1. Hold [ALARM SET] for more than 2 seconds to begin the setup. The hour digits will start blinking. Advance to the current hour using the [▲] [▼] buttons.
2. Push [ALARM SET] to change to minutes. The minute digits begin to blink.
3. Push [ALARM SET] to save the setting.
4. The alarm time you have just set is now shown in the lower corner of the display.

Activate/Deactivate the Alarm

1. Activate or shut off the alarm by pushing [ALARM ON/OFF]. An icon appears over the alarm time when the alarm is activated.
2. The alarm will sound for one minute at the set time (if the alarm is activated).
3. Push any of the buttons to shut the alarm off.
4. You can also push [SNOOZE - LIGHT] to repeat the alarm signal after 5 minutes. The SNOOZE- function can be repeated five times. Then it's time to get up!

Temperature Display

- The temperature is shown in the lower right corner of the display. Push [C/F] to change between °C and °F.

Helpful Suggestions

- Do not expose the clock to direct sunlight, high humidity or dust.
- Do not place the clock near a radiator, fluorescent light or TV.
- Your current settings are saved if no other button is touched for 10 seconds.

Reseväckarklocka Artikelnummer: 31-3725

Väckarklocka LCD med visning av tid, kalender och innetemperatur. Blå bakgrundsbelysning och alarm med repetition. Drivs av två batterier av typ R03 (medföljer ej).

Sätt i batterierna

- Lossa batterilocket på fotens undersida och sätt i batterier enligt märkningen.
- Reset (återställning): Gör en återställning första gången klockan används: Tryck in "RESET" -knappen på baksidan (eller ta ur batterierna, vänta till displayen är släckt och sätt i batterierna), gör också en återställning om klockan inte fungerar riktigt.

Belysning

- När alarmet ljuder lyser displayens bakgrundsbelysning i 5 sekunder.
- Tryck på [SNOOZE/LIGHT] för att aktivera bakgrundsbelysningen, den släcks efter 5 sekunder.

Inställning av tid

Obs! Dina aktuella inställningar sparas om ingen knapp har blivit rörd på 10 sekunder.

1. Håll in [TIME SET] i mer två sekunder för att börja inställningen, timsiffrorna blinkar, stega till rätt timme med [▲] [▼] knapparna.
2. Tryck på [TIME SET] för att växla till inställning av minuter, minutsiffrorna börjar blinka.
3. Stega till rätt minut med [▲] [▼] knapparna.
4. Tryck på [TIME SET] för att spara inställningen
5. Årtalsiffrorna blinkar, stega till rätt år med [▲] [▼] knapparna.
6. Gör lika för månad och dag.
7. Tryck på [TIME SET] för att spara inställningen.
8. Välj 12 eller 24 timmars visning med [▼].

Inställning av alarmtid

1. Håll in [ALARM SET] i mer två sekunder för att börja inställningen, timsiffrorna i den nedre kanten av displayen blinkar, stega till rätt timme med [▲] [▼] knapparna.
2. Tryck på [ALARM SET] för att växla till inställning av minuter, minutsiffrorna börjar blinka.
3. Tryck på [ALARM SET] en gång till för att spara inställningen.
4. Inställd alarmtid visas nu i den nedre kanten av displayen.

Aktivera – stäng av alarm

1. Aktivera eller stäng av alarm genom att trycka på [ALARM ON/OFF], en ikon visas över alarmtiden när alarmet är aktiverat.
2. Klockan kommer att ringa en minut vid inställd tid (om alarmet är aktiverat).
3. Tryck på vilken som helst av knapparna för att stänga av alarmet.
4. Du kan också trycka på [SNOOZE – LIGHT] för att repetera alarmsignalen efter 5 minuter, SNOOZE-funktionen går att använda fem gånger, sedan blir det bara att stiga upp!

Temperaturvisning

- Temperaturen visas i nedre högra hörnet på displayen, tryck på [C/F] för att växla mellan °C och °F visning.

Tänk på detta

- Utsätt inte klockan för direkt solljus, hög luftfuktighet eller damm.
- Placera inte klockan nära värmeelement, lysrör eller TV-apparat.
- Dina aktuella inställningar sparas om ingen knapp har blivit rörd på 10 sekunder.

Reisevekkerur, Artikkelnnummer: 31-3725

Vekkerur LCD med visning av tid, kalender og innetemperatur. Blå bakgrunnsbelysning og alarm med repetisjon. Drives av to batterier av type R03 (medfølger ikke).

Sett i batteriene

- Løsne batterilokket på fotens underside, og sett i batterier som vist på merkingen.
- Reset (tilbakestilling): Tilbakestill første gangen uret brukes: Trykk inn "RESET" - knappen på baksiden (eller ta ut batteriene, vent til displayet er slukket og sett i batteriene igjen). Tilbakestill også dersom klokken ikke fungerer korrekt.

Belysning

- Når alarmer ringer lyser displayets bakgrunnsbelysning i 5 sekunder.
- Trykk på [SNOOZE/LIGHT] for å aktivere bakgrunnsbelysningen. Den slukkes etter 5 sekunder.

Innstilling av tid

Obs! Dine aktuelle innstillinger lagres hvis du ikke rører en knapp på 10 sekunder.

1. Hold inne [TIME SET] i mer en to sekunder for å begynne innstillingen, timene blinker, gå til riktig time med [▲] [▼] knappene.
2. Trykk på [TIME SET] for å skifte til innstilling av minutter, minuttene begynner å blinke.
3. Gå til riktig minutt med [▲] [▼] knappene.
4. Trykk på [TIME SET] for å lagre innstillingen.
5. Årstallet blinker, gå til riktig år med [▲] [▼] knappene.
6. Gjør på samme måte for måned og dag.
7. Trykk på [TIME SET] for å lagre innstillingen.
8. Velg 12 eller 24 timers visning med [▼].

Innstilling av alarmtid

1. Hold inne [ALARM SET] i mer enn to sekunder for å begynne innstillingen, timene i nederste kant i displayet blinker, gå til riktig time med [▲] [▼] knappene.
2. Trykk på [ALARM SET] for å skifte til innstilling av minutter, minuttene begynner å blinke.
3. Trykk på [ALARM SET] en gang til for å lagre innstillingen.
4. Innstilt alarmtid vises nå nederst i displayet.

Aktiver - skru av alarm

1. Aktiver eller slå av alarm ved å trykke på [ALARM ON/OFF], et ikon vises over alarmtiden når alarmer er aktivert.
2. Klokken vil ringe i et minutt ved innstilt tid (dersom alarmer er aktivert).
3. Trykk på en tilfeldig valgt knapp for å skru av alarmer.
4. Du kan også trykke på [SNOOZE – LIGHT] for å repetere alarmsignalet etter 5 minutter. SNOOZE-funksjonen kan brukes fem ganger, deretter er det bare å stå opp!

Temperaturvisning

- Temperaturen vises i nedre høyre hjørne i displayet, trykk på [C/F] for å skifte mellom °C og °F visning.

Tenk på dette

- Utsett ikke klokken for direkte sollys, høy luftfuktighet eller støv.
- Plasser ikke klokken nær varmeelement, lysrør eller TV-apparat.
- Dine aktuelle innstillinger lagres hvis ingen knapp er blitt rørt på 10 sekunder.

Matkaherätyskello Tuotenumero: 31-3725

Herätyskello. LCD-näytöllä kellonaika, kalenteri ja sisälämpötila. Sininen taustavalaistus ja herätys torkkutoiminnolla. Virtalähteenä 2 kpl R03-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen).

Paristojen asennus

- Irrota jalustan alapuolella olevan paristolokeron kansi ja aseta paristot lokeroon merkintöjen mukaisesti.
- Reset (palautus): Palauta asetukset, kun kelloa käytetään ensimmäisen kerran: Paina takapuolella olevaa RESET-painiketta (tai irrota paristot ja näytön sammuttua aseta paristot takaisin). Palauta asetukset myös, mikäli kello ei toimi oikein.

Taustavalo

- Kun herätys menee päälle, näytön taustavalo palaa 5 sekunnin ajan.
- Aktivoi taustavalo viideksi sekunniksi painamalla painiketta [SNOOZE/LIGHT].

Kellonajan asetus

Huom! Tekemäsi asetukset tallentuvat 10 sekunnin kuluttua, ellei mitään painiketta paineta.

1. Aloita asetukset painamalla [TIME SET]-painiketta yli kahden sekunnin ajan, tunnit vilkkuvat, valitse oikeat tunnit painikkeilla [▲] [▼].
2. Siirry minuuttien asetukseen painamalla [TIME SET], minuutit vilkkuvat.
3. Siirry oikeisiin minuutteihin painikkeilla [▲] [▼].
4. Tallenna asetukset painamalla [TIME SET]-painiketta.
5. Vuodet vilkkuvat, valitse oikeat vuodet painikkeilla [▲] [▼].
6. Tee samoin kuukausien ja päivien kohdalla.
7. Tallenna asetukset painamalla [TIME SET]-painiketta.
8. Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla [▼].

Herätyksen asetus

1. Pidä [ALARM SET]-painiketta painettuna yli kahden sekunnin ajan aloittaaksesi asetuksen, tunnit vilkkuvat näytön alalaidassa, siirry oikeisiin tunteihin [▲] [▼]-painikkeilla.
2. Siirry minuuttien asetukseen painamalla [ALARM SET], minuutit vilkkuvat.
3. Tallenna asetus painamalla uudelleen [ALARM SET].
4. Asetettu herätysaika näkyy nyt näytön alalaidassa.

Hälytyksen aktivoiminen/sammuttaminen

1. Aktivoi tai sammuta herätys painamalla [ALARM ON/OFF], näytölle ilmestyy symboli herätyksen ollessa aktiivituna.
2. Kello soittaa minuutin ajan asetettuna aikana (mikäli herätys on aktiivitu).
3. Sammuta herätys millä tahansa painikkeella.
4. Paina [SNOOZE – LIGHT], kun haluat, että kello herättää uudelleen viiden minuutin kuluttua. Torkkutoimintoa (SNOOZE) voidaan käyttää viisi kertaa, sen jälkeen onkin jo noustava sängystä!

Lämpötilan näyttö

- Lämpötila näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Vaihda Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla [C/F].

Ota huomioon

- Älä altista kelloa suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä sijoita kelloa lämpöpattereiden, loisteputkien tai televisioiden läheisyyteen.
- Tekemäsi asetukset tallentuvat 10 sekunnin kuluttua, ellei mitään painiketta paineta.