

Klockradio 230 V

Artikelnnummer: 31-3738

Modell: CT-3888B



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.



Beskrivning

Klockradions reglage och delar

1. Strömbrytare
2. Inställningsknapp för timangivelse
3. Inställningsknapp för minutangivelse
4. Inställningsknapp för alarmet
5. Tidsinställningsknapp
6. Knapp för insomningsfunktion
7. Display
8. "Snooze"-knapp (Avstängningsknapp för alarmet med repetitionsfunktion)
9. Omkopplingsknapp för FM/AM
10. Frekvensväljare
11. Volym- /alarmkontroll
12. Batterifack
13. Dimmerknapp för displayen
14. Högtalare

Säkerhet

- Placera inte klockradion så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte klockradion för fukt, slag och stötar eller höga temperaturer.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.

Strömförsörjning

Nät drift

Anslut klockradion till ett 230 V vägguttag.

Batteribackup

Klockradion är nät driven, men den har även en batteri-backup som gör att den kommer ihåg tiden och alarminställningen även vid ett strömavbrott. Öppna batteriluckan och sätt i ett batteri, typ 6LR61 (9 V). Om klockradion används utan batteri måste tiden ställas in igen efter ett strömavbrott.

Inställning av displayen

Välj önskad ljusstyrka på displayen med dimmerknappen (13).

Inställning av tiden

Tryck och håll ned tidsinställningsknappen (5) och tryck samtidigt på inställningsknapparna för tim- och minutangivelse (2 och 3) för att ställa in rätt tid.

Att lyssna på radion

- Ställ strömbrytaren (1) i läge "ON".
- Välj AM- eller FM-bandet med omkopplingsknappen (9).
- Ställ in önskad station med frekvensväljaren (10).
- Justera volymen med volymkontrollen (11).

Insomningsautomatik

- Ställ strömbrytaren i läge "OFF" eller "AUTO".
- Tryck en gång på knappen för insomningsfunktion (6). Du får automatiskt 59 minuters drift på radion.
- För att ställa in antal minuter, håll in knappen för insomningsfunktion (6) och tryck samtidigt på inställningsknappen för minutangivelse (3). För att ställa in antal timmar, håll in knappen för insomningsfunktion (6) och tryck samtidigt på inställningsknappen för timangivelse (2).

- Om du vill stänga av radion innan den inställda tiden har förflutit, tryck på "Snooze"-knappen (8) en gång.
- Du kan både somna och vakna till radion om du väljer att använda insomningsautomatiken tillsammans med funktionen "Att vakna till alarmet" (se nedan).

Alarm

Att vakna till radion

- Välj först önskad station och justera ljudvolymen.
- Håll in inställningsknappen för alarmet (4) och tryck samtidigt på inställningsknapparna för tim- och minutangivelse (2 och 3) för att ställa in uppvakningstid.
- Ställ strömbrytaren (1) i läge "AUTO". Radion slås på automatiskt vid den inställda tidpunkten.

Att vakna till alarmet

- Håll in inställningsknappen för alarmet (4) och tryck samtidigt på inställningsknapparna för tim- och minutangivelse (2 och 3) för att ställa in väckningstiden.
- Ställ strömbrytaren (1) i läge "BUZZ ON". Alarmet ljuder vid den inställda tidpunkten.
- För att stänga av alarmet, tryck på inställningsknappen för alarmet (4) eller sätt strömbrytaren (1) i läge "OFF".

Repetitionsfunktion

När alarmet ljuder kan du stänga av det tillfälligt med "Snooze"-knappen (8). Alarmet repeteras då efter 9 minuter. Vill du stänga av det permanent sätter du strömbrytaren (1) i läge "OFF".

Skötsel och rengöring

Rengör klockradion med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov, undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Elavfall får inte kastas bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz

Batterityp: 6LR61

Mått BxDxH: 190x75x85

Klokkeradio 230 V

Artikkelnr.: 31-3738

Modell: CT-3888B



Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. text- og bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problem eller andre spørsmål ta kontakt oss.



Beskrivelse

Klokkeradioens brytere, knapper og deler:

1. Strömbryter
2. Knapp for innstilling av time
3. Knapp for innstilling av minutter
4. Knapp for innstilling av alarm
5. Knapp for innstilling av tid
6. Knapp for innsovningsfunksjon
7. Display
8. "Snooze"-knapp (stoppeknapp for alarmen med repetisjonsfunksjonen)
9. Knapp for innstilling av FM/AM
10. Frekvensvelger
11. Volum- /alarmkontroll
12. Batteriholder
13. Dimmeknapp for displayet
14. Høytaler

Sikkerhet

- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Utsett ikke klokkeradioen for fuktighet, slag eller støt, ei heller høye temperaturer.
- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.

Strømforsyning

Nett drift

Koble klokkeradioen til et 230 V vegguttak.

Batteribackup

Klokkeradioen er elektrisk og drives av nettstrømmen, men den har et batteri som gjør at den kan "huske" tiden og alarminnstillingen ved et ev. strømbrydd. Åpne batterilokket og sett inn et batteri av typen 6LR61 (9 V). Hvis klokkeradioen brukes uten batteri, må tiden stilles inn igjen etter et strømbrydd.

Innstilling av displayet

Velg ønsket lysstyrke på displayet med dimmeknappen (13).

Innstilling av tiden

Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (5) inne. Trykk samtidig på innstillingsknappen for time- og minuttangivelse (2 og 3) for å stille inn riktig tid.

Høre på radio

- Still strömbryteren (1) i posisjon "ON".
- Velg AM- eller FM-båndet med omkoblingsknappen (9).
- Still inn ønsket stasjon med frekvensvelgeren (10).
- Juster volumet med volumrattet (11).

Innsovningsfunksjonen

- Still strömbryteren i posisjon "OFF" eller "AUTO".
- Trykk en gang på knappen for innsovningsfunksjon (5). Du får da automatisk 59 minutters drift på radioen.
- For å stille inn antall minutter, hold knappen for innsovningsfunksjon (6) inne og trykk samtidig på knappen for innstilling av minutter (3). For å stille inn antall timer, hold knappen for innsovningsfunksjon (6) inne og trykk samtidig på knappen for innstilling av timer (2).

- Dersom du vil skru av radioen før den innstilte tiden er utløpt, trykker du på "Snooze"-knappen (8) en gang.
- Du kan både sovne og våkne til radioen hvis du velger å bruke innsøvningsfunksjonen sammen med funksjonen "Å våkne til alarmen" (se under).

Alarm

Å våkne til radioen

- Velg først ønsket stasjon og juster deretter lydvolumet.
- Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (4) inne. Trykk samtidig på innstillingsknappen for time- og minuttangivelse (2 og 3) for å stille inn riktig oppvåkningstid.
- Still strømbryteren (1) i posisjon "AUTO". Radioen slås på automatisk ved dette tidspunktet.

Å våkne til alarmen

- Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (4) inne. Trykk samtidig på innstillingsknappen for time- og minuttangivelse (2 og 3) for å stille inn riktig oppvåkningstid.
- Still strømbryteren (1) i posisjon "BUZZ ON". Alarmen vil da gå på det innstilte tidspunktet.
- For å skru av alarmen, trykk på innstillingsknappen for alarmen (4) eller sett strømbryteren (1) i posisjon "OFF".

Repetisjonsfunksjonen

Når alarmen går, kan du skru den av midlertidig med "Snooze"-knappen (8). Alarmen repeteres etter 9 minutter. Hvis du vil skru den av permanent setter du strømbryteren (1) i posisjon "OFF".

Vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov, unngå løsemiddel og slipende rengjøringsmiddel.

Avfallshåndtering

Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
Batteritype: 6LR61
Mål (B x D x H): 190 x 75 x 85 mm

Kelloradio 230 V

Tuotenumero: 31-3738

Malli: CT-3888B

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Kuvaus

Kelloradion painikkeet:

1. Virtakytkin
2. Tuntien asetus
3. Minuuttien asetus
4. Hälytyksen asetus
5. Ajan asetus
6. Uniajastin
7. Näyttö
8. Torkkutoiminnon sammutuspainike
9. FM/AM-valintapainike
10. Taajuuden valitsin
11. Äänenvoimakkuuden-/hälytyksensäätö
12. Paristolokero (takapuolella)
13. Näytön hämäräpainike
14. Kaiutin



Turvallisuus

- Älä sijoita kelloradiota sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista kelloradiota kosteudelle, iskuille, tärähdyksille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä avaa laitteen koteloa! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Virtalähde

Verkkovirtakäyttöinen.

Liitä pistoke seinäpistorasiaan (230 V).

Paristovarmennus

Kelloradio on verkkovirtakäyttöinen, mutta kellossa on myös paristovarmennus, jonka vuoksi kello muistaa kellonajan ja herätysajan myös sähkökatkoksen aikana. Avaa paristoluukku ja aseta paristo (6LR61, 9 V). Mikäli kelloradiossa ei käytetä paristoa, kellonaika tulee asettaa uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

Näytön säätö

Valitse haluamasi näytön kirkkaus hämäräpainikkeella (13).

Kellonajan asetus

Säädä aika pitämällä ajan asetuspainiketta (5) pohjassa ja valitsemalla herätysaika tunti- ja minuuttipainikkeilla (2 ja 3).

Radion kuuntelu

- Aseta virtakytkin (1) asentoon "ON".
- Valitse AM-/FM-valitsimella (9) haluamasi alue.
- Valitse radioasema taajuusvalitsimella (10).
- Säädä äänenvoimakkuus (11).

Uniajastin

- Aseta virtakytkin asentoon "OFF" tai "AUTO".
- Paina kerran uniajastinpainiketta (6). Radio on automaattisesti päällä 59 minuuttia.
- Jos haluat säätää aikaa, pidä uniajastinpainiketta (6) pohjassa ja paina samanaikaisesti minuuttipainiketta (3). Säädä tunnit pitämällä uniajastinpainiketta (6) pohjassa ja painamalla samanaikaisesti tuntipainiketta (2).

- Jos haluat sammuttaa radion ennen säädettyä aikaa, paina kerran torkkupainiketta (8).
- Voit sekä nukahtaa että herätä radion kuunteluun käyttämällä uniajastinta yhdessä radioherätyksen kanssa (katso alla).

Herätys

Radioherätys

- Valitse ensin radiokanava ja säädä äänenvoimakkuus.
- Säädä herätysaika pitämällä hälytyspainiketta (4) pohjassa ja valitsemalla herätysaika tunti- ja minuuttipainikkeilla (2 ja 3).
- Aseta virtakytkin (1) asentoon "AUTO". Radio kytkeytyy päälle automaattisesti säädettyä ajankohtana.

Hälytysherätys

- Säädä herätysaika pitämällä hälytyspainiketta (4) pohjassa ja valitsemalla herätysaika tunti- ja minuuttipainikkeilla (2 ja 3).
- Aseta virtakytkin (1) asentoon "BUZZ ON". Kello hälyttää säädettyä ajankohtana.
- Sammuta herätys painamalla herätyspainiketta (4) tai asettamalla virtakytkin (1) asentoon "OFF".

Torkkutoiminto

Kun kello herättää, voit sulkea herätyksen väliaikaisesti torkkupainikkeella (8). Kello herättää uudelleen 9 minuutin kuluttua. Sammuta herätys kokonaan asettamalla virtakytkin (1) asentoon "OFF".

Hoito ja puhdistus

Puhdista kelloradio pehmeällä kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja vältä voimakkaita ja hiovia pesuaineita.

Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotilousjätteiden sekaan. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde: 230 V, 50 Hz
Paristot: 6LR61
Mitat LxSxK: 190x75x85

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON