

Transducer bottom
 Cut and use for Fiberglass Hulls
 Cut and use for Aluminum Hulls

Hull (Båtskrov)

Place on bottom of hull
 (Placera mallen på undersidan av skrovet)

Align with transom.

Denna mall används för att få rätt vinkel på givaren. Klipp ut den efter den streckade linjen, beroende på om det är ett plastskrov eller metallskrov. Obs! Denna mall är ej skalbar, använd den medföljande.

Fiberglass

Aluminum

1 1/2"

Transducer Guide

2

1

(UPP)
TOP

Remove and use for Transducer Installation
 (Klipp ut denna bormall och använd den vid installation av givaren. Obs Den är ej skalbar, använd den medföljande.)

Use 5/32" drill bit
 (Använd en 4 mm Borr)

Drill

Fiberglass
 (Borra här om det är ett plastskrov.)

Drill

Aluminum
 (Borra här om det är ett metallskrov)

Level

15", 40cm from prop(s).

(Mallens pilar skall sitta i våg)
PLACE EITHER ARROW ON DEADRISE ANGLE

For use with bracket 404329-1 PN531104-1 r10822E