

Disposable BBQ

Art.no. 34-104 Model 2531

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Use

1. Remove all packaging and place the barbeque on the wire stand.
2. Position the barbeque on a non-flammable surface, not on one that can catch fire or be damaged.
3. The foil tray contains charcoal briquettes and a sheet of firelighter paper. All you need to do is light one corner of the firelighter paper. Do not use firelighter fluid or meths to help light or relight the barbeque.
4. Wait about 15–20 minutes or until the briquettes are glowing, before using the barbeque.

Things to consider

- The disposable barbeque will become very hot, do not move it when it is alight.
- This disposable barbeque is intended for one-time use only.
- Do not let children or pets close to the barbeque without adult supervision.
- Always defrost frozen food before grilling it.
- Make sure that the barbeque is completely extinguished after use. Water may be used to extinguish the barbeque.
- Do not use the barbeque indoors or in the vicinity of dangerous substances.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Engångsgrill

Art.nr 34-104 Modell 2531

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och placera grillen i trådställningen.
2. Placera grillen på ett eldfast underlag, inte på brännbara ytor eller ytor som riskerar att skadas.
3. Grillen innehåller briketter och tändpapper. Tänd i ena hörnet på tändpapperet. Använd inte sprit eller liknande vätskor för tändning eller återantändning.
4. Vänta cirka 15–20 minuter tills en glödbädd har bildats eller fått askbildning.

Tänk på detta

- Engångsgrillen blir mycket varm, flytta den inte vid användning.
- Denna grill är endast avsedd för engångsanvändning.
- Låt inte barn eller husdjur vistas nära grillen utan tillsyn.
- Tina alltid fryst mat innan grillning.
- Försäkra dig om att grillen är helt släckt efter användning. Använd eventuellt vatten för att släcka.
- Använd inte grillen inomhus eller vid områden som innehåller farliga ämnen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Engangsg Grill

Art.nr. 34-104 Modell 2531

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Fjern alt forpackningsmateriale og plasser grillen i stativet.
2. Plasser grillen på et ildfast underlag. Den må ikke plasseres på brennbare flater eller flater som kan ta skade.
3. Grillen inneholder briketter og tennpapir. Tenn på i tennpapirets ene hjørne. Bruk ikke sprit eller andre tennvæsker ved påtenning.
4. Vent i ca. 15–20 minutter fra grillen tennes til grillingen startes.

Husk følgende

- Engangsg grillen blir svært varm. Den bør ikke flyttes på mens den er i bruk.
- Denne grillen er kun beregnet til bruk én gang.
- La ikke barn eller husdyr være alene nær grillen mens den er tent.
- Frossen mat skal tines før grilling.
- Kontroller at grillen er helt slokket etter bruk. Bruk eventuelt vann til slokking.
- Grillen skal ikke brukes innendørs eller på plasser som inneholder farlige stoffer/gasser.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kertakäyttögrilli

Tuotenro 34-104 Malli 2531

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteyks myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja aseta grilli metalliangolille.
2. Aseta grilli palamattomalle alustalle. Älä aseta grilliä palaville pinnoille tai pinnoille, jotka voivat vahingoittaa kuumuudesta.
3. Grilli sisältää brikettejä ja sytytyspaperia. Sytytä paperi yhdestä kulmasta. Älä käytä sytyttämiseen sytytysnesteitä.
4. Odota noin 15–20 minuuttia, kunnes grilliin on muodostunut hiillos.

Ota huomioon

- Kertakäyttögrilli kuumenee erittäin kuumaksi. Älä siirrä grilliä käytön aikana.
- Grilli on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Älä käytä grilliä uudelleen.
- Pidä lapset ja eläimet riittävän kaukana grillistä.
- Pakasteet tulee sulattaa ennen grillaamista.
- Varmista että grilli on täysin sammunut, ennen kun laitat grillin jäteastiaan käytön jälkeen. Käytä sammuttamiseen vettä tai muuta sammutusainetta.
- Älä käytä grilliä sisätiloissa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteuuvonnasta.

Einweggrill

Art.Nr. 34-104 Modell 2531

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Verwendung

1. Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen und den Grill im Drahtgestell platzieren.
2. Den Grill auf einen feuerfesten Untergrund stellen und nicht auf brennbare Oberflächen oder Oberflächen, die beschädigt werden könnten.
3. Der Grill enthält Kohlebriketts und Anzündpapier. Das Anzündpapier an einer Ecke anzünden. Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
4. Etwa 15–20 Minuten warten, bis sich eine Glut oder eine Ascheschicht gebildet hat.

Bitte beachten

- Den Einweggrill während des Gebrauchs nicht bewegen, da er sehr heiß wird.
- Dieser Grill ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Keine Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt in die Nähe des Grills lassen.
- Gefrorenes Grillgut vor dem Grillen immer auftauen.
- Nach dem Gebrauch sicherstellen, dass der Grill vollständig erloschen ist. Gegebenenfalls mit Wasser löschen.
- Den Grill nicht in geschlossenen Räumen oder in Bereichen verwenden, die gefährliche Stoffe enthalten.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.