

Lint Remover

Art.no 34-8409 Model TC-168

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

- Never use the product for anything other than its intended use.
- Never place the product where it might be knocked into liquids.
- Never use the product if it is damaged or does not function correctly.
- Keep the product away from sources of heat.
- This product is intended for domestic use only.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge if they have not been instructed in its use by someone who will take full responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.
- Never mix old and new batteries.
- Remove the batteries from the product if it is not to be used for an extended period.

Specifications

Batteries 2 x AA/LR6

Use

1. Remove the protective cover and turn the product on using the on/off switch. Brush the lint remover lightly across the surface of the fabric. Do not apply a lot of pressure.
2. Turn off the product and clean the cutting blades using the brush provided.
3. Pills of fluff and lint collect in the front collector. Slide the collector downwards to remove and empty it.

Note! This product is not suitable for delicate fabrics.



Only for use on smooth fabrics.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft dry cloth.
Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Noppborttagare

Art.nr 34-8409 Modell TC-168

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd endast apparaten till vad den är avsedd för.
- Placera inte apparaten där den kan falla ned i vätska.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Håll apparaten från värmekällor.
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna ur apparaten om den inte ska användas på en längre tid

Specifikationer

Batterier 2 x AA/LR6

Användning

1. Ta bort skyddslocket och starta apparaten med strömbrytaren. För noppborttagaren lätt fram och tillbaka över plagget. Använd inte hårt tryck.
2. Stäng av apparaten och rengör skärbladet med medföljande borste.
3. Nopper och ludd samlas upp i behållaren på framsidan. Skjut behållaren nedåt för att lossa den och tömma.

Obs! Apparaten är inte avsedd att användas för ömtåliga plagg.



Använd apparaten endast på släta textilier.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr mjuk trasa.
Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Nuppefjerner

Art.nr. 34-8409 Modell TC-168

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk aldri apparatet til annet enn det det er beregnet til.
- Plasser ikke apparatet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Apparatet må ikke brukes dersom det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Hold apparatet unna varmekilder.
- Apparatet er kun beregnet til hjemmebruk.
- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.


Spesifikasjoner

2 stk. LR6/AA-batterier

Bruk

1. Ta av beskyttelseslocket og start apparatet med strömbrytaren. For nuppefjerner lette fram og tilbake over plagget. Ikke legg trykk på apparatet.
2. Skru av apparatet og rengjør skjærebildet med medfølgende børste.
3. Nupper og lo samlas i beholderen på fram-siden. Skyv beholderen nedover for å løsne og tømme den.

Obs! Produktet må ikke benyttes på sarte materialer.



Apparatet bør kun brukes på slette tekstiler.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en torr, myk klut.
Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter.
Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Nukanpoistaja

Tuotenumero 34-8409 Malli TC-168

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta muihin kuin sille tarkoitettuihin tehtäviin.
- Älä pidä laitetta paikoissa, joista se voi tippua nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, mikäli se on vioittunut tai mikäli se ei toimi asianmukaisesti.
- Pidä laite etäällä kuumista lämmönlähteistä.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl AA/LR6

Käyttö

1. Irrota suojus ja käynnistä laite virtakytkimestä. Liikuta nukanpoistajaa vaateen päällä kevyesti edestakaisin liikkein. Älä paina kovasti.
2. Sammuta laite ja puhdista leikkuuterä pakkaukseen sisältyvällä harjalla.
3. Nukka kerääntynyt laitteen etupuolella olevaan säiliöön. Irrota säiliö työntämällä sitä alaspäin. Tyhjennä kerääntynyt nukka säiliöstä.

Huom.! Ei sovellu herkille neuleille ja kankaille.



Käytä laitetta vain sileiden tekstiilien siistimiseen.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hiovia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Fusselentferner

Art.Nr. 34-8409 Modell TC-168

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.
- Das Gerät nie so aufstellen, dass es in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht wie vorgesehen funktioniert.
- Das Gerät von Wärmequellen fernhalten.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Haushalt vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Von Personen mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen darf es nur benutzt werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Handhabung des Geräts eingeführt worden sind.
- Kein Kinderspielzeug.
- Niemals Batterien unterschiedlichen Alters kombinieren.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, die Batterien entnehmen.

Technische Daten

Batterien 2 x AA/LR6

Betrieb

1. Abdeckung entfernen und das Gerät am Ein-/Ausschalter einschalten. Mit dem Fusselentferner leicht über das Kleidungsstück hin- und herfahren. Nicht fest aufdrücken.
2. Das Gerät abschalten und die Schneide mit der mitgelieferten Bürste reinigen.
3. Fusseln und Knötchen sammeln sich im Behälter an der Vorderseite. Zum Entleeren den Behälter nach unten schieben und abnehmen.

Achtung: Das Gerät ist nicht für empfindliche Kleidungsstücke vorgesehen.



Das Gerät nur an glatten Textilien anwenden.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem weichen trockenen Tuch abwischen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.