

Köksvåg Artikelnummer: 34-6045 • Modell: M317

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Säkerhet

Tänk på att plastpåsar kan vara farliga för barn. För att förhindra kvävningrisk, håll emballagepåsarna utom räckhåll för barn.

Beskrivning

- Mekanisk köksvåg i plast. Löstagbar skål.
- Den löstagbara skålens volym: 2 l
- Kapacitet: 3 kg
- Gradering: 25 g

Användning

Placera den löstagbara skålen på vågen och sätt viktindikeringen på noll genom att vrida på graderingsringen.

Skötsel och rengöring

- Får ej användas i mikrovågsugn.
- Får ej diskas i diskmaskin.
- Vid rengöring, använd ej lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Utsätt inte vågen för stötar, direkt solljus, värme, hett vatten eller kemiska produkter.
- Överbelasta inte vågen.
- Endast för hushållsbruk.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

CLAS OHLSON

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

Keittiövaaka, tuotenumero 34-6045 • Malli: M317

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus

Ota huomioon, että muovipussit voivat olla vaarallisia lapsille. Vältä tukehtumisvaara ja pidä pakkauspussit lasten ulottumattomissa.

Kuvaus

- Mekaaninen, muovinen keittiövaaka. Irrotettava kulho.
- Irrotettavan kulhon tilavuus on 2 litraa.
- Kapasiteetti 3 kg.
- Asteikko 25 g.

Käyttö

Aseta irrotettava kulho vaa'alle ja säädä painoasetus nollassi kääntämällä asteikkorengasta.

Hoito ja puhdistus

- Ei saa käyttää mikroaaltouunissa.
- Ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä puhdistamiseen liuotusaineita tai hiovia puhdistusaineita.
- Älä altista vaakaa iskuille, suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, kuumalle vedelle tai kemikaaleille.
- Älä ylikuormita vaakaa.
- Vain kotitalouskäyttöön.

CLAS OHLSON

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi