

Leifheit perfect roll sushi maker

Sushimaskin Perfect Roll Leifheit • Sushiruller Leifheit Perfect Roll • Sushi-kone Perfect Roll Leifheit

Art.no 34-9353

Quick and easy!

1. Fill a sushi roll.
2. Attach the ends of the band in the centre.
3. Fold over clip with loop toward middle.
4. Hold clip and pull together band at top.
5. Remove clip and take out finished roll.

Includes cutting template.

Enkelt och snabbt!

1. Fyll en perfekt sushirulle.
2. Sätt fast änden på bandet i mitten.
3. Fäll över bygeln med clip och placera i mitten.
4. Håll fast bygeln och dra ihop bandet.
5. Ta bort bygeln och den färdiga sushirullen.

Skärmall medföljer.

Enkelt og rasktt!

1. Fyll en perfekt sushirulle.
2. Fest enden midt på båndet.
3. Slå bøylene med klips ned og plasser i midten.
4. Hold bøylene fast og trekk båndet sammen.
5. Ta bøylene bort og ta ut den ferdige sushirullen.

Leveres med skjæremal.

Helppoa ja nopeaa!

1. Aseta täytteet kuoren päälle.
2. Taivuta hinnan pää keskellä oleviin loviin.
3. Laske pidike ja kahva keskelle.
4. Pidä kiinni pidikkeestä ja vedä hihna ulos kahvasta vetämällä.
5. Nosta pidike ja kahva takaisin aloitusasentoon. Rulla on valmis.

Mukana leikkausmalli.



GREAT BRITAIN • for consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09, e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80, e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222, sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

clas ohlson