

Battery-Operated LED Christmas Star

Art.no 36-6086 Model WX-LED44-20WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Never mix old and new batteries.
- Use alkaline batteries only.
- Batteries should only be replaced by an adult.
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not leave discharged batteries inside the product.
- Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time.
- The batteries can leak or explode if used incorrectly.

Product description

For indoor or outdoor use. Power/timer switch. 6-hour timer.

Inserting batteries

1. Remove the battery cover and insert 4 × AA/LR6 batteries according to the polarity markings in the compartment.
2. Close the battery cover.

Use

The power button located on the battery cover has 3 settings, which are changed by pressing it once, twice or three times (see fig.).

- Press once to run the lights in timer mode. The lights will come on for 6 hours and then be off and revert to standby mode for 18 hours. After 18 hours, the lights will come on again automatically and continuously cycle through a 6 h on and 18 h off pattern.
- Press twice to set the lights to be continuously on.
- Press three times to turn the lights off.

Care and maintenance

Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. These could possibly damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Diam 30 cm
Batteries 4 × AA/LR6 (sold separately)

Batteridreven LED-stjärna

Art.nr 36-6086 Modell WX-LED44-20WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Observera batteriernas polaritet vid isättning.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Använd endast alkaliska batterier.
- Batterier bör enbart bytas av en vuxen person.
- Ladda aldrig icke laddbara batterier.
- Låt inte urladdade batterier sitta kvar i stjärnan.
- Ta alltid ut batterierna ur stjärnan om den inte ska användas under en längre period.
- Batterierna kan läcka eller explodera vid fel användning.

Produktbeskrivning

För inom- och utomhusbruk. Omkopplare för på/av och timer som släcker stjärnan efter 6 tim.

Sätt i batterier

1. Öppna batterilocket och sätt in 4 × AA/LR6-batterier enligt märkningen i batterifacket.
2. Stäng batterilocket.

Användning

Strömbrytaren på batterilocket har tre olika funktioner beroende på om du trycker en, två eller tre gånger (se bild).

- Tryck en gång för att slå på belysningen. Den lyser då i 6 timmar och stängs sedan av automatiskt och går in i standbyläge i 18 timmar. Efter 18 timmar tänds belysningen automatiskt igen o.s.v.
- Tryck två gånger för att stjärnan ska vara tänd hela tiden.
- Tryck tre gånger för att stänga av stjärnan.

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Ø 30 cm
Drivs med 4 × AA/LR6-batterier (säljs separat)

Batteridrevet LED-stjerne

Art.nr. 36-6086 Modell WX-LED44-20WW-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Vær oppmerksom på batterienes polaritet ved innsetting.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Bruk kun alkaliske batterier.
- Batterier bør kun skiftes av en voksen person.
- Lad aldri ikke-ladbare batterier.
- La ikke batterier som er oppbrukte sitte igjen i produktet.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Batteriene kan lekkke eller eksplodere ved feil bruk.

Produktbeskrivelse

Til både innendørs- og utendørsbruk. Bryter for på/av og timer som slukker belysningen etter 6 timer.

Sette i batterier

1. Ta av batterilokket og plasser 4 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Følg merkingen for batteripolene.
2. Steng batterilokket.

Bruk

Strömbryteren på batterilokket har tre forskjellige innstillinger, avhengig av om du trykker en, to eller tre ganger (se bilde).

- Trykk en gang for å slå på lyset. Den vil da lyse i 6 timer for så å slukkes automatisk og gå over til standbymodus i 18 timer. Etter 18 timer tennes belysningen automatisk igjen.
- Trykk to ganger for at stjernen skal være tent hele tiden.
- Trykk tre ganger for å skru av stjernen.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Ø 30 cm
Drives med 4 × AA/LR6-batterier (selges separat)

Paristokäyttöinen LED-tähti

Tuotenumero 36-6086 Malli WX-LED44-20WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Huomioi paristojen napaisuus.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Käytä ainoastaan alkaliparistoja.
- Paristot saa vaihtaa vain aikuinen.
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja.
- Älä jätä tyhjiä paristoja tähteen.
- Poista paristot tähdestä, jos se on pitkään käyttämättä.
- Paristot voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käytetään väärin.

Tuotekuvaus

Sisä- ja ulkokäyttöön. On/off-kytkin ja ajastin, joka sammuttaa tähden kuuden tunnin jälkeen.

Paristojen asennus

1. Avaa paristolokero ja aseta paristolokeroon neljä AA/LR6-paristoa napaisuusmerkkintöjen mukaisesti.
2. Sulje paristolokero.

Käyttö

Paristolokeron kannen virtakytkimessä on kolme eri toimintoa (ks. kuvaa).

- Paina kerran, niin tähti palaa kuuden tunnin ajan, ja sammuu sitten automaattisesti ja menee valmiustilaan 18 tunniksi. Tähti syttyy jälleen 18 tunnin kuluttua automaattisesti.
- Paina kaksi kertaa, niin tähti on päällä jatkuvasti.
- Paina kolme kertaa, niin tähti sammuu.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi laite kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Halkaisija 30 cm

Paristot 4 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

Batteriebetriebener LED-Stern

Art.Nr. 36-6086 Modell WX-LED44-20WW-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Beim Einsetzen der Batterien die Polarität beachten.
- Niemals Batterien unterschiedlichen Alters kombinieren.
- Nur alkalische Batterien verwenden.
- Batterien nur von erwachsenen Personen wechseln lassen.
- Niemals nicht aufladbare Batterien laden.
- Entladene Batterien nicht im Gerät belassen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.
- Bei falschem Gebrauch können die Batterien auslaufen oder explodieren.

Produktbeschreibung

Für den Innen- und Außenbereich. Schalter für Ein-/Ausschaltung und Timer für Abschaltung der Beleuchtung nach 6 Stunden.

Batterien einsetzen

1. Die Batterieabdeckung abnehmen und 4 x AA/LR6-Batterien gemäß der Markierung in das Batteriefach einlegen.
2. Die Batterieabdeckung schließen.

Benutzung

Der Schalter an der Batterieabdeckung hat drei Funktionen, je nachdem wie oft darauf gedrückt wird, ein, zwei oder drei Mal (siehe Abb.).

- Einmal drücken, um die Beleuchtung einzuschalten. Die Kette leuchtet 6 Stunden lang, schaltet dann automatisch ab und stellt sich für 18 Stunden auf Standby. Nach 18 Stunden schaltet die Beleuchtung automatisch wieder ein usw.
- Zweimal drücken, damit die Beleuchtung konstant eingeschaltet ist.
- Dreimal drücken, um das Gerät auszuschalten.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden. Dies kann das Produkt beschädigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Ø 30 cm

Batterien Betrieb über 4 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich)

