

GB

Digital indoor thermometer and hygrometer

Display

The upper display indicates temperature and the lower displays humidity.

Celsius/Fahrenheit

Switch from Celsius to Fahrenheit using the button on the back side of the thermometer.

Max./Min. Temperature Memory

Read max./min. temperature and max./min. humidity by repeatedly pressing the MAX/MIN button. Wait until digits are visible on both displays before pressing once more.

The display indicates the highest/lowest temperature and the highest/lowest humidity since the memory was last reset. To reset the memory, press the HYGRO or THERMO button once.

Temperature Ranges

Thermometer -10°C to +50°C
Hygrometer 25 % RH to 98 % RH

Battery

The thermometer runs on 1 x R3/AAA battery (not supplied).

S

Digital inomhustermometer med hygrometer

Display

Den övre displayen visar temperaturen och den undre luftfuktigheten.

Celsius/Fahrenheit

Växla mellan Celsius och Fahrenheit med knappen på termometerns baksida.

Minne för max- och mintemperatur

Läs av max- och mintemperatur samt max- och min luftfuktighet genom att trycka upprepade gånger på MAX-/MIN-knappen. Vänta tills siffrorna syns på båda displayerna innan du trycker en gång till. Displayen visar högsta/lägsta temperatur samt högsta/lägsta luftfuktighet under den period som gått sedan minnet senast återställdes.

För att återställa minnet, tryck en gång på HYGRO- eller THERMO-knappen.

Mätområden

Thermometer -10 °C till +50 °C
Hygrometer 25 % RH till 98 % RH

Batteri

Termometern drivs av 1 st batteri av typ R03/AAA (medföljer ej).

NO

Digitalt termometer med hygrometer for innendørs bruk

Display

Det øvre displayet viser temperaturen og det nederste viser luftfuktigheten.

Celsius/Fahrenheit

Skift mellom Celsius og Fahrenheit med knappen på termometerets bakside.

Minne for maks.- og min. temperatur

Les av maks.- og min.-temperaturer og maks.- og min. luftfuktighet ved å trykke gjentatte ganger på MAX-/MIN-knappen. Vent til tallene syns i begge displayene før du trykker en gang til. Displayet viser høyeste/laveste temperatur og luftfuktighet som har vært i løpet av den perioden som har gått siden minnet sist ble stilt tilbake. For å stille minnet tilbake, trykk en gang på HYGRO- eller THERMO-knappen.

Måleområde

Thermometer -10 °C til +50 °C
Hygrometer 25 % RH til 98 % RH

Batteri

Termometeret drives av 1 stk. batteri av typen R03/AAA (følger ikke med).

FI

Digitaalinen sisälämpötila- ja kosteusmittari

Näyttö

Ylempi näyttö näyttää lämpötilan ja alempi ilmakehän kosteuden.

Celsius/Fahrenheit

Vaihda Celsius- ja Fahrenheit-näyttötapojen välillä mittarin takapuolella olevan valitsimen avulla.

Ääriarvojen muisti

Lue lämpötilan ja ilmakehän kosteuden ääriarvot painamalla MAX-/MIN-painiketta monta kertaa. Odota, että molempiin näyttöihin ilmestyy numerot ennen toista painallusta. Näytöllä näkyy tällöin viimeisimmän muistin tyhjennyksen jälkeen saavutetut ääriarvot. Tyhjennä muisti painamalla HYGRO- tai THERMO-painiketta kerran.

Mittausalueet

Lämpömittari -10 °C ... +50 °C
Kosteusmittari 25 % RH–98 % RH

Paristo

Paristo toimii yhdellä R3/AAA-paristolla (ei sisälly pakkaukseen).

36-1264



CLAS OHLSON



7 393173 075962