

Digital Window Thermometer

Art.no 36-1270

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Digital Window Thermometer

- Temperature Range:
 - Indoors: -10°C to 50°C
 - Outdoors: -50°C to 70°C
- Mount the thermometer on a wall using a screw.
- Show the maximum/minimum temperature and humidity by pushing **MAX/MIN**. The display shows the highest or lowest temperature/humidity since the memory was last erased time. Wait until the digits are shown on both displays before you push again.
- Erase the indoors/outdoors temperatures which have been stored in the memory by pushing **RESET IN** or **RESET OUT** once.
- Switch between $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ with the control on the back.
- Battery: 1 $\times$ R03 (AAA) battery.

Note: If the display does not work properly the thermometer need to be reset again: Remove the battery for a few seconds and then replace it again.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Digital termometer

Art.nr 36-1270

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Digital inom- och utomhustermometer

- Temperaturområde:
 - Inomhus: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Utomhus: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Fäst termometern på en vägg med en skruv.
- Visa maximum/minimum temperatur och luftfuktighet genom att trycka på **MAX/MIN**. Displayen visar den högsta eller lägsta temperaturen/luftfuktigheten sedan minnet raderades senaste gången. Vänta till siffrorna syns på båda displayerna innan du trycker en gång till.
- Radera inne/ute temperaturen som har lagrats i minnet, genom att trycka på **RESET IN** eller **RESET OUT** en gång.
- Växla mellan visning med $^{\circ}\text{C}$ eller $^{\circ}\text{F}$ med reglaget på baksidan.
- Batteri: 1 st. R03 (AAA) batteri.

Obs! Om displayen inte fungerar rätt behöver termometern nollställas: Ta ur batteriet i några sekunder och sätt sedan tillbaka det.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Digitalt termometer

Art.nr. 36-1270

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Digitalt innen- og utendørstermometer

- Temperaturområde:
 - Innendørs: -10°C til 50°C
 - Utendørs: -50°C til 70°C
- Fest termometeret til veggen med en skrue.
- Viser maks./min. temperatur og luftfuktighet ved å trykke på **MAX/MIN**. Displayet viser den høyeste eller laveste temperaturen/luftfuktigheten som har vært siden minnet ble slettet sist. Vent til tallene syns i begge displayene før du trykker en gang til.
- Slett inne/ute temperaturen som er blitt lagret i minnet ved å trykke på **RESET IN** eller **RESET OUT** en gang.
- Skift mellom vising i $^{\circ}\text{C}$ eller $^{\circ}\text{F}$ med justerskruen på baksiden.
- Batteri: 1 stk. R03 (AAA) batterier.

Obs! Dersom displayet ikke fungerer riktig må termometeret nullstilles: Ta da ut batteriene i noen sekunder og sett dem på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Digitaalinen lämpömittari

Tuotenro 36-1270

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Digitaalinen sisä- ja ulkolämpömittari

- Lämpötila-alue:
 - Sisällä: $-10\text{ °C} \dots 50\text{ °C}$
 - Ulkona: $-50\text{ °C} \dots 70\text{ °C}$
- Kiinnitä lämpömittari seinään ruuvilla.
- Lämpötilan ja ilmastokosteuden raja-arvojen näyttö **MAX/MIN**-painikkeella. Näytöllä näkyy edellisen nollauksen jälkeinen korkein tai matalin lämpötila/ilmastokosteus. Odota, että molempiin näyttöihin ilmestyy numerot ennen toista painallusta.
- Poista tallennetut sisä- tai ulkolämpötilan raja-arvot painamalla **RESET IN** tai **RESET OUT** -painiketta kerran.
- Valitse asteikko ($^{\circ}\text{C}$ tai $^{\circ}\text{F}$) mittarin takana olevalla kytkimellä.
- Paristo: 1 kpl. R03 (AAA).

Huom.! Mikäli näyttö ei toimi oikein, tulee lämpömittari nollata: Poista paristo muutamaksi sekunniksi, ja aseta se sitten takaisin.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Digitales Thermometer

Art.Nr. 36-1270

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Digitales Innen- und Außenthermometer

- Temperaturbereich:
 - Innen: -10 bis 50 °C
 - Außen: -50 bis 70 °C
- Das Thermometer mit einer Schraube an einer Wand befestigen.
- Durch Drücken auf **MAX/MIN** lassen sich Höchst- und Tiefsttemperaturen sowie die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Das Display zeigt dann die Höchst- oder Tiefstwerte für Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit seit dem letzten Löschen des Speichers an. Vor nochmaligem Drücken abwarten, bis die Ziffern auf beiden Displays angezeigt werden.
- Die Innen-/Außentemperatur im Speicher lässt sich durch einmaliges Drücken auf **RESET IN** oder **RESET OUT** löschen.
- Die Temperatureinheit °C bzw. °F lässt sich über den Regler auf der Rückseite einstellen.
- Batterie: 1 R03 (AAA)-Batterie.

Hinweis: Sollte das Display nicht korrekt funktionieren, ist eine Nullstellung des Thermometers erforderlich: Dafür einfach die Batterie herausnehmen und nach ein paar Sekunden wieder einsetzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Ver. 20131021