

12/24 V USB Charger

Art.no 36-4445 Model CAS-5USB

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Do not open the casing. Certain components within the product's casing carry dangerous currents. Contact with these may give you an electric shock.
- The product should not be taken apart or modified.
- Never use the charger if it has been damaged in any way.
- The product is intended for indoor use only.
- Do not place the charger where it can fall into water or other liquids. Do not place any objects containing liquid on top of the charger, e.g. vases or drinks.
- Always unplug the charger from the wall socket before cleaning it. Wipe the charger with a soft dry cloth.
- Only recharge rechargeable batteries, NEVER attempt to recharge other types of batteries.

Product description

Battery charger/adaptor which works on an input voltage of 12 V or 24 V. Two USB ports (type A, female). For USB operated or charged devices. Output voltage: 5 V/2 A or 2 x 5 V/1 A. Connects to a 12 V or 24 V cigarette outlet.

Charging

1. Make sure that the rated voltage of the USB device corresponds to the output voltage of the charger.
2. Plug the charger into your car's 12 V (or lorry 24 V) cigarette socket.
3. Plug the charger cable of the device that needs charging into the charger's USB port, making sure that the connector is the right way up. Push the connector all the way in for a good connection, but not so far as to damage it.
4. The LED on the charger will light up when it is plugged into a 12 V or 24 V cigarette outlet.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft dry cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Input voltage	12/24 V DC
Output voltage	1 x 5 V DC, 2 A 2 x 5 V DC, 1 A

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

**clas
ohlson**

12 V-laddare med USB-uttag

Art.nr 36-4445 Modell CAS-5USB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Laddaren får inte demonteras eller ändras.
- Använd inte laddaren om den är skadad på något sätt.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte laddaren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska nära produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.
- Ta ur laddaren ur eluttaget innan rengöring, använd endast en torr tvättduk för att torka av produkten vid behov.
- Ladda endast uppladdningsbara batterier, försök ALDRIG att ladda andra typer av batterier.

Produktbeskrivning

USB-laddare 12/24 V.

2 st. USB-utgångar (typ A hona). Lämplig för produkter som laddas eller drivs via USB. Utspänning 5 V/2 A eller 2 x 5 V/1 A. Ansluts till 12/24 V-cigguttag.

Laddning

1. Kontrollera att USB-enhetens märkspänning överrensstämmer med laddarens utspänning.
2. Anslut laddaren till bilens 12 V-uttag.
3. Anslut din apparats laddkabel till laddarens USB-uttag, se till att kontakten vänds rätt. Tryck ihop men tryck inte för hårt om det inte passar, då kan kontakterna förstöras.
4. Lysdioden på batterieliminatorn lyser när man ansluter den till 12/24 V-cigguttag.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Ingångsspänning	12/24 V DC
Utspänning	1 x 5 V DC 2 A 2 x 5 V DC 1 A

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

clas
ohlson

12 V-lader med USB-uttak

Art.nr. 36-4445 Modell CAS-5USB

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Bruk ikke laderen hvis den er skadet.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Plasser ikke produktet slik at den kan falle ned i vann eller annen væske. Still ikke gjenstander som kan søle væske, som f.eks. blomstervase eller leskedrikk, oppå eller i produktets umiddelbare nærhet.
- Ta laderen ut av strømuttaket før rengjøring. Bruk kun en tørr klut for å tørke av produktet ved behov.
- Lad kun ladbare batterier. Prøv ALDRI å lade andre typer batterier.

Produktbeskrivelse

USB-lader 12/24 V.

2 stk. USB-utganger (type A hun). Passende for produkter som lades eller drives via usb.

Utspenning 5 V/2 A eller 2 x 5 V/1 A. Kobles til 12/24 V-sigaretteneruttak.

Lading

1. Kontroller at usb-enhetens spenning stemmer overens med laderens utspenning.
2. Koble laderen til et 12 V-uttak.
3. Apparatets ladekabel kobles til laderens usb-uttak. Påse at kontakten vendes riktig vei. Press sammen, men ikke trykk for hardt.
4. Lysdioden på batterieliminatoren lyser når man kobler den til 12/24 V-sigaretteneruttak.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.

Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning inn	12/24 V DC
Spenning ut	1 x 5 V DC, 2 A 2 x 5 V DC, 1 A

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

12 V:n laturi, USB-liitäntä

Tuotenro 36-4445

Malli CAS-5USB

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä käytä laturia, mikäli se on vioittunut.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä aseta tuotteen läheisyyteen nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Poista laturi pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista laturi tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Lataa ainoastaan ladattavia akkuparistoja, ÄLÄ lataa muuntajattomia paristoja.

Tuotekuvaus

USB-laturi 12/24 V.

Kaksi USB-liitäntää (tyyppi A, naaras). Sopii laitteille, jotka ladataan tai jotka saavat virran USB-liitäntän kautta. Lähtöjännite 5 V/2 A tai 2 kpl 5 V/1 A. Liitetään 12/24 voltin savukkeensytytinkiitäntään.

Lataaminen

1. Varmista, että USB-yksikön nimellisjännite vastaa laturin lähtöjännitettä.
2. Liitä laturi auton 12 V:n liitäntään.
3. Liitä laitteen latauskaapeli laturin USB-liitäntään. Liitä oikein päin. Paina kiinni kunnolla mutta älä liian kovaa, jos liitin ei sovi. Liittimet voivat hajota.
4. Muuntajan merkkivalo syttyy, kun muuntaja liitetään 12/24 voltin savukkeensytytinkiitäntään.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pyyhkimällä se pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Sisääntulojännite	12/24 V DC
Lähtöjännite	1 x 5 V DC 2 A 2 x 5 V DC 1 A