

Alarm Clock

Art.no 36-4684 Model X9068 White
36-4685 X9068 Black

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Use

1. Remove the battery cover and insert 2 × AA/LR6 batteries following the polarity markings in the battery compartment. Refit the cover.
2. Turn the clock setting knob to set the clock.
3. Turn the alarm setting knob to set the alarm time.
4. Slide the switch on the side of the clock upwards to activate or downwards to deactivate the alarm function.
5. Press [SNOOZE/LIGHT] to activate the blue light and snooze functions.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your local authorities.

Väckarklocka

Art.nr 36-4684 Modell X9068 White
36-4685 X9068 Black

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Ta bort locket och sätt i 2 × AA/LR6-batterier enligt märkningen i batterifacket. Sätt tillbaka locket.
2. Vrid knappen för tidsinställning för att ställa in klockan.
3. Vrid knappen för alarminställning för att ställa in önskad alarmtid.
4. Skjut knappen på sidan av klockan uppåt för att aktivera och nedåt för att avaktivera alarmfunktionen.
5. Tryck [SNOOZE/LIGHT] för att slå på belysningen och aktivera snoozefunktionen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Vekkerur

Art.nr. 36-4684 Modell X9068 White
36-4685 X9068 Black

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Ta bort lokket og sett inn 2 × AA/LR6-batterier som merkingen i batterilokket viser. Sett lokket tilbake.
2. Vri knappen for tidsinnstilling for å stille inn klokken.
3. Vri knappen for alarminnstilling for å stille inn ønsket alarmtid.
4. Skyv knappen på siden av klokken oppover for å aktivere og nedover for å deaktivere alarmfunksjonen.
5. Trykk [SNOOZE/LIGHT] for å slå på belysningen og aktivere snooze-funksjonen.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Herätyskello

Tuotenro 36-4684 Malli X9068 White
36-4685 X9068 Black

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Irrota paristolokeron kansi ja aseta lokeroon paristot (2 kpl AA/LR6) merkintöjen mukaisesti. Laita kansi takaisin paikalleen.
2. Aseta kellonaika kääntämällä kellonajan säätöpainiketta.
3. Aseta haluamasi herätysaika kääntämällä herätysajan säätöpainiketta.
4. Aktivoi herätys työntämällä kellon sivulla olevaa painiketta ylöspäin ja ota herätys pois päältä työntämällä painiketta alaspäin.
5. Sytytä valo ja aktivoi torkkutoiminto painamalla [SNOOZE/LIGHT].

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätenevontaan, mikäli olet epävarma.

Wecker

Art.Nr. 36-4684 Modell X9068 White
36-4685 X9068 Black

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Bedienung

1. Die Batterieabdeckung abnehmen und 2 × AA/LR6-Batterien in das Batteriefach einlegen. Den Deckel wieder schließen.
2. Knopf zur Zeiteinstellung zum Stellen des Weckers drehen.
3. Knopf zur Alarmeinstellung zum Stellen der gewünschten Weckzeit drehen.
4. Taste an der Seite des Weckers nach oben schieben, um die Alarmfunktion zu aktivieren, nach unten schieben, um die Alarmfunktion zu deaktivieren.
5. Auf [SNOOZE/LIGHT] drücken, um die Beleuchtung einzuschalten und die Snooze-Funktion zu aktivieren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 08545 300 9799

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

internet: www.clasohlson.com/uk

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09

e-post: kundservice@clasohlson.se

internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80

e-post: kundesenter@clasohlson.no

internett: www.clasohlson.no

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 III 2222

sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

rotisivu: www.clasohlson.fi

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.