

TV aerial

Art.no 38-3678
Model AV-36F

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Note: The TV aerial must have a power supply to work!

Some TVs and satellite receiver boxes have an active aerial supply (check the instruction manual for your appliance for more information). If this is not the case the aerial must have power supplied to it from an external device called a Power Inserter (not included).

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

TV-antenn

Art.nr 38-3678
Modell AV-36F

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Obs! TV-antennen måste strömförsörjas för att fungera!

Vissa TV-apparater och de flesta digitalboxar har en funktion för att strömförsörja en aktiv antenn (se respektive apparats bruksanvisning för information). Om så inte är fallet måste antennen strömförsörjas från en extern enhet, en så kallad Power Inserter (medföljer ej).

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

TV-antenne

Art.nr 38-3678
Modell AV-36F

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Obs! TV-antennen må ha strøm for å fungere!

Enkelte TV-apparater og de fleste digitalbokser har en funksjon for å forsyne den aktive antennen med strøm (se apparatets bruksanvisning for ytterligere informasjon). Hvis det ikke er tilfelle må antennen forsynes med strøm fra en ekstern enhet, en såkalt Power Inserter (medfølger ikke).

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

TV-antenni

Tuotenro 38-3678
Malli AV-36F

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huom.! TV-antenni vaatii virransyötön toimiakseen!

Joissakin televisioissa ja useimmissa digitaaliokseissa on aktiiviantennin virransyöttötoiminto (katso lisää laitteen käyttöohjeesta). Mikäli näin ei ole, antenni vaatii virransyötön erillisestä virtälähteestä (Power Inserter, ei sisälly).

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

TV-Antenne

Art.Nr. 38-3678
Modell AV-36F

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Achtung: Die TV-Antenne muss mit Strom versorgt werden!

Einige TV-Geräte und die meisten Digitalreceiver sind für die Stromversorgung einer aktiven Antenne vorgesehen (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Antenne über eine externe Einheit mit Strom versorgt werden, einen sog. Power Inserter (separat erhältlich).

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

