

T-Shirt Transfer Paper for Dark Coloured Fabrics

Art.no 38-6234

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Things to consider:

- This transfer paper is primarily designed for dark coloured fabrics, but may also be used on light coloured fabrics as well.
- This type of paper is only designed to be used with inkjet printers.
- The best results are achieved when used on 100 % cotton fabric.
- The picture should not be reversed before printing, it should be printed as it is (the normal way round).

Printing a transfer image

1. Many printers have special settings for handling T-shirt transfer paper. Follow your printer's instruction manual regarding the paper and quality settings recommended for your specific printer.

Manufacturer	Transfer paper settings	Quality
Canon	Photo Paper Plus Glossy	High
Dell	Plain Paper	Best or Photo
Epson	Plain Paper	Photo
Hewlett-Packard (HP)	Iron on T-shirt Transfer	Best
Kodak All-In-One series	T-Shirt Transfer Paper	Auto
Lexmark	Plain Paper	Best or Photo

2. Print out a trial test print on plain photo paper to ensure that the design and colours are to your satisfaction before proceeding.
3. Once satisfied, print out your design on a piece of transfer paper. Let the paper dry for about 5 min after printing.
4. Then cut out the image leaving a slight border around the picture during cutting.
5. Remove the transfer paper (the back of the T-shirt paper with squares on it).

Application

1. Set your iron to its maximum heat setting and wait until the maximum temperature has been reached. This normally takes about 3 min.
Note: Do not use the steam function when ironing.
2. For the best results use a hard, heat-resistant base and place a neatly folded pillow case under the T-shirt for proper support. An ironing board may also be used, provided its padding is not too soft.
3. Iron the area where you wish to transfer the image so that it is completely smooth.
4. Place the T-shirt paper with the printed image facing upwards, onto the T-shirt.
5. Cover the image with the supplied sheet of grease-proof paper.
6. Iron over the grease-proof paper using light pressure. Heat the entire surface using small circular motions, making sure that the entire surface is evenly heated. Don't forget to iron the edges and corners as well.

Ironing time

- A whole sheet: 3 min
 - A half sheet: 1–2 min
 - A quarter sheet: 1 min
1. Let the T-shirt cool properly for about 1 min.
 2. Carefully remove the grease-proof cover sheet using a slow, gentle motion.
 3. The grease-proof cover sheet can be reused several times if it has not been contaminated by any ink residue.

Machine wash

- Washing instructions
- Never use any type of bleaching agents.
- Never let the T-shirt lie in the washing machine after cleaning. Remove it from the wash immediately.
- Always iron with the T-shirt turned inside out when ironing. Never iron directly onto the transfer.
- Always use the lowest setting when drying.

Storage

Store any unused transfer paper flat and in a cool dry environment.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

T-shirtpaper för mörk textil

Art.nr 38-6234

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Tänk på att:

- Papperet är avsett för mörka textilier, men går även att applicera på ljusa textilier.
- Papperet är anpassat för att endast användas i bläckstråleskrivare.
- Använd papperet på produkter i 100 % bomull för bästa resultat.
- Bilden ska inte spegelvändas, den ska vara rättvänd vid utskrivning.

Utskrift

1. Många skrivare har inställningar för T-shirtpaper. Läs bruksanvisningen till din skrivare och se vilken pappersinställning och kvalitet som rekommenderas.

Tillverkare	Pappersinställning	Kvalitet
Canon	Photo Paper Plus Glossy	High
Dell	Plain Paper	Best eller Photo
Epson	Plain Paper	Photo
Hewlett-Packard (HP)	Iron on T-shirt Transfer	Best
Kodak All-In-One series	T-shirt Transfer Paper	Auto
Lexmark	Plain Paper	Best eller Photo

2. Gör en testutskrift på vanligt fotopapper för att se att motivet och färgerna är de rätta innan du fortsätter.
3. Skriv ut ditt motiv på T-shirtpaperet. Låt det torka i ca 5 min.
4. Klipp ut motivet utan att lämna någon marginal kvar.
5. Ta bort bärarpapperet (T-shirtpaperets baksida som har ett ruttmönster).

Applicering

1. Ställ in strykjärnet på maxvärme och vänta till maxtemperaturen uppnåtts. Detta tar ca 3 min. **Obs!** Använd inte ångfunktion.
2. För bästa resultat: använd ett hårt, värmeståligt underlag med ett dubbelvikt örngott under T-shirten. En strykbräda kan också fungera om den inte har alltför mjuk stoppning.
3. Stryk T-shirten så att den är helt slät.
4. Placera den utskrivna bilden på T-shirten med bilden uppåt, mot dig.
5. Täck bilden med strykpapperet.
6. Stryk över strykpapperet med lätt tryck. Värm upp hela ytan med långsamma cirkulerande rörelser, försäkra dig om att hela ytan värms upp. Glöm inte kanter och hörn.

Stryktider

- Utskrift på hela papperet: 3 min
 - Utskrift på halva papperet: 1–2 min
 - Utskrift på en fjärdedel av papperet: 1 min
1. När du är klar, låt plagget och papperet svalna i 1 min.
 2. Dra försiktigt bort strykpapperet i en jämn, mjuk rörelse.
 3. Du kan använda strykpapperet flera gånger om det inte är några bläckrester kvar på det.

Tvätt

- Vänd plagget ut och in och tvätta i 30°.
- Använd inte någon typ av blekningsmedel.
- Låt inte plagget ligga kvar i tvättmaskinen efter tvätt utan ta ut det direkt.
- Stryk alltid plagget på avigsidan.
- Om du torktumlar, använd lägsta värme.

Förvaring

Förvara papperet liggande helt plant på en sval och torr plats.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

T-shirtpapir for mørke tekstiler

Art. nr. 38-6234

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Husk:

- Papiret er beregnet på mørke tekstiler, men kan også brukes til applisering på lyse tekstiler.
- Papiret er kun beregnet til å brukes i blekkskrivere.
- Bruk av papiret på produkter i 100 % bomull gir best resultat.
- Bildet skal ikke speilvendes. Det skal være vendt riktig vei ved utskriving.

Utskrift

1. Mange skrivere har innstillinger for T-shirtpapir. Les bruksanvisningen til skriveren og se hvilken innstilling og kvalitet som anbefales.

Produsent	Papirinnstilling	Kvalitet
Canon	Photo Paper Plus Glossy	High
Dell	Plain Paper	Best eller Photo
Epson	Plain Paper	Photo
Hewlett-Packard (HP)	Iron on T-shirt Transfer	Best
Kodak All-In-One series	T-shirt Transfer Paper	Auto
Lexmark	Plain Paper	Best eller Photo

2. Ta en utskriftstest på vanlig fotopapir for å se at motivet og fargene er riktige.
3. Skriv ut motivet du ønsker på T-shirtpapiret. La det tørke i ca. 5 minutter.
4. Klipp ut motivet. Det skal ikke være noen marg rundt motivet.
5. Ta bort bærepapiret (T-shirtpapirets bakside som har et rutemønster).

Applisering

1. Still inn strykejernnet på maks varme og vent til jernet er oppvarmet. Det tar ca. 3 minutter.
Obs! Dampfunksjonen på jernet må ikke brukes.
2. For best resultat: bruk et hardt, varmebestandig underlag med et dobbeltbrettet putevar under T-shirten. Det kan også fungere med et strykebrett hvis det ikke har for myk stopp.
3. Stryk T-shirten så den er helt slett.
4. Plasser bildeutskriften på T-shirten slik at bildet vender oppover, mot deg.
5. Dekk til bildet med strykepapiret.
6. Stryk over strykepapiret med lette trykk. Varm opp hele flaten med sakte sirkulerende bevegelser. Pass på at hele flaten varmes opp. Ikke glem kanter og hjørner.

Stryketider

- Utskrift på hele papiret: 3 min
 - Utskrift på halve papiret: 1–2 min
 - Utskrift på en fjerdedel av papiret: 1 min
1. Når du er ferdig skal både plagget og papiret avkjøles i 1 minutt.
 2. Trekk strykepapiret forsiktig av med en jevn, myk bevegelse.
 3. Du kan bruke strykepapiret flere ganger hvis det ikke er noen blekkrester igjen på det.

Vasking

- Vreng plagget og vask på 30 °C.
- Det må ikke brukes blekemiddel på plagget.
- La ikke plagget bli liggende igjen i vaskemaskinen etter vasking, men tøm maskinen umiddelbart etter vasking.
- Stryk alltid plagget på vrangen.
- Bruk den laveste varmen ved trommeltøking.

Oppbevaring

Papiret skal oppbevares flatt og på et kjølig, tørt sted.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Siirtokuvapaperi tummille teksteille

Tuotenumero 38-6234

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Ota huomioon seuraavat asiat:

- Siirtokuvapaperi on tarkoitettu tummille teksteille, mutta sitä voidaan käyttää myös vaaleille teksteille.
- Siirtokuvapaperi sopii käytettäväksi ainoastaan mustesuihkutulostimessa.
- Parhaan tuloksen saat, kun käytät siirtokuvapaperia teksteille, jotka ovat 100 % puuvillaa.
- Kuva ei saa olla peilikuvana, vaan sen tulee olla oikein päin tulostuksen aikana.

Tulostus

1. Useissa tulostimissa on erilliset asetukset siirtokuvapaperille. Katso suositellut paperia ja laatua koskevat asetukset tulostimen käyttöohjeesta.

Valmistaja	Paperiasetukset	Laatu
Canon	Photo Paper Plus Glossy	High
Dell	Plain Paper	Best tai Photo
Epson	Plain Paper	Photo
Hewlett-Packard (HP)	Iron on T-shirt Transfer	Best
Kodak All-In-One series	T-shirt Transfer Paper	Auto
Lexmark	Plain Paper	Best tai Photo

2. Tulosta ensin koetuloste tavalliselle valokuvapaperille, jotta näet, ovatko kuva ja värit oikeanlaiset.
3. Tulosta kuva siirtokuvapaperille. Anna tulosteen kuivua noin 5 minuutin ajan.
4. Leikkaa kuva irti kuvan reunoja pitkin.
5. Irrota taustapaperi (siirtokuvapaperin ruutukuviainen puoli).

Kuvan siirtäminen tekstiiliin

1. Säädä silitysrauta suurimmalle teholle ja odota, kunnes se on lämmennyt. Lämpeneminen kestää noin 3 minuuttia. **Huom.!** Älä käytä silitysraudan höyrytystoimintoa.
2. Parhaan tuloksen saamiseksi: Parhaan tuloksen saat, kun käytät tekstiiliin alla kovaa, lämmönkestävää alustaa, jonka päällä on kaksinkerroin taitettu kangas. Voit myös käyttää silityslautaa, jos sen päällinen ei ole liian pehmeä.
3. Silitä tekstiili täysin sileäksi.
4. Aseta siirtokuvapaperi tekstiiliin päälle kuvapuoli ylöspäin itseäsi päin.
5. Peitä kuva silityspaperilla.
6. Silitä silityspaperin päältä kevyesti painaen. Silitä koko pinta lämpimäksi hitain pyörivin liikkein. Varmista, että pinta lämpenee kauttaaltaan. Muista silitää myös kulmien ja reunojen päältä.

Silitysaika

- Koko paperin kokoinen kuva: 3 min.
- Kuvan koko puolet paperista: 1–2 min.
- Kuvan koko neljäsosa paperista: 1 min.

1. Anna tekstiiliin ja paperin jäähtyä 1 minuutin ajan.
2. Irrota silityspaperi vetämällä se varovasti irti kuvasta tasaisella liikkeellä.
3. Voit käyttää silityspaperia useita kertoja, jos siihen ei ole tarttunut mustetta.

Pesu

- Käännä tekstiili nurinpäin ja pese 30 asteessa.
- Älä käytä valkaisuaineita.
- Ota tekstiili pois pyykkikoneesta heti pesuohjelman päätyttyä.
- Silitä tekstiili nurjalta puolelta.
- Jos kuivaat tekstiiliin kuivausrummussa, käytä matalinta lämpötilaa.

Säilytys

Säilytä siirtokuvapaperi tasaisena viileässä ja kuivassa paikassa.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

T-Shirt-Papier für dunkle Textilien

Art.Nr. 38-6234

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Bitte beachten:

- Das Papier ist für dunkle Textilien vorgesehen, kann aber auch auf hellen Stoffen angebracht werden.
- Das Papier ist speziell und ausschließlich an Tintenstrahldrucker angepasst.
- Für das beste Ergebnis das Papier auf Produkten aus 100 % Baumwolle benutzen.
- Das Bild nicht spiegelverkehrt wenden, es soll beim Ausdrucken richtig herum liegen.

Ausdruck

1. Viele Drucker haben Einstellungen für T-Shirt-Papier (Transferpapier bzw. Transferfolie). Die Bedienungsanleitung des Druckers durchlesen um die richtige Papiereinstellung und -qualität auszuwählen.

Hersteller	Papiereinstellung	Qualität
Canon	Photo Paper Plus Glossy	High
Dell	Plain Paper	Best oder Photo
Epson	Plain Paper	Photo
Hewlett-Packard (HP)	Iron On T-Shirt Transfer	Best
Kodak All-In-One Series	T-Shirt Transfer Paper	Auto
Lexmark	Plain Paper	Best oder Photo

2. Um sicherstellen, dass die Farbwiedergabe korrekt ist, zunächst einen Testausdruck auf normalem Papier durchführen.
3. Das Motiv auf T-Shirt-Papier ausdrucken. Ca. 5 min trocknen lassen.
4. Das Motiv ausschneiden und etwas Rand stehen lassen.
5. Das Transferpapier (die karierte Rückseite des T-Shirt-Papiers) entfernen.

Auftragen

1. Das Bügeleisen auf höchste Stufe einstellen und warten bis die Höchsttemperatur erreicht wurde. Dies dauert ca. 3 min. **Hinweis:** Die Dampffunktion nicht benutzen.
2. Für das beste Ergebnis: eine harte, hitzeresistente Unterlage und einen doppelt gefalteten Kopfkissenbezug unter das T-Shirt legen. Ist das Bügelbrett nicht zu sehr gepolstert, funktioniert auch das.
3. Das T-Shirt bügeln bis es völlig glatt ist.
4. Das T-Shirt-Papier mit dem ausgedruckten Bild nach oben gewendet auf den T-Shirt-Stoff legen.
5. Das Bild mit dem Bügelpapier abdecken.
6. Mit leichtem Druck über das Bügelpapier bügeln. Die komplette Fläche mit langsamen, kreisenden Bewegungen aufwärmen und dabei sicherstellen, dass die gesamte Fläche aufgewärmt wird. Kanten und Ecken dabei nicht vergessen.

Bügeldauer

- Ausdruck auf einer kompletten Seite: 3 min
 - Ausdruck auf einer halben Seite: 1–2 min
 - Ausdruck auf einer viertel Seite: 1 min
1. Nach Beendigung des Bügelns den Stoff und das Papier 1 min abkühlen lassen.
 2. Das Bügelpapier vorsichtig in einer gleichmäßigen, weichen Bewegung abziehen.
 3. Das Bügelpapier kann mehrfach benutzt werden, solange keine Tintenreste darauf zu sehen sind.

Wäsche

- Das T-Shirt auf links drehen und bei 30 °C waschen.
- Kein Bleichmittel verwenden.
- Das T-Shirt nach dem Waschen nicht in der Waschmaschine liegen lassen, sondern direkt entnehmen.
- Den Stoff immer auf links bügeln.
- Bei Benutzung eines Trockners, diesen auf die niedrigste Wärmestufe schalten.

Aufbewahrung

Das Papier flach liegend an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.