

Wii Fit Accessory Pack

Art. no 38-3468 Model W1300A

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Contents of pack



Silicone Cover

Attach the silicone cover to the Wii balance board by pulling the corners over the feet of the board and pushing the silicone plugs into the holes (see fig.).



Fitness Mat



Travel Case

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

clas
ohlson

Tillbehörspaket för Wii

Art. nr 38-3468 Modell W1300A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Förpackningsinnehåll



Silikonhölje

Fixera silikonhöljet på Wii Fit-plattan genom att trycka in silikonpiggarna ordentligt i respektive hål under plattan (se bild).



Fitnessmatta



Förvaringsväska

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE

Kundtjänst Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, Internet: www.clasohlson.se

clas
ohlson

Tilbehørspakke for Wii

Art.nr. 38-3468 Modell: W1300A

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Forpakkingsinnhold



Silikonbeskyttelse

Festes på Wii- Fit-platen ved å trykke silikonpiggene godt fast i hullene på platens underside (se fig.).



Fitnessmatte



Oppbevaringsveske

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.

NORGE

Kundesenter Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no, Internett: www.clasohlson.no

clas
ohlson

Wii-varustesarja

Tuotenumero 38-3468 Malli W1300A

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Pakkauksen sisältö



Silikonisuoja

Kiinnitä silikonisuoja Wii Fit -levyyn painamalla silikonipiikit kunnolla levyn alla oleviin reikiin (katso kuvaa).



Fitnessmatto



Säilytyslaukku

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

SUOMI

Asiakaspalvelu Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi, Kotisivu: www.clasohlson.fi

clas
ohlson