

Remote Controlled LED Pillar Candle 3-pack

Art.no 44-2002

Model CBI525-3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The candles are made of wax and could start to melt if exposed to temperatures of around 50–60 °C. Never place the candles close to a source of heat such as a heater, stove or fireplace.
- Bear in mind that the temperature inside conservatories during the summer can also be very high and could cause the candle to soften or melt.

Batteries

Pillar Candle

Open the battery compartment on the bottom of each of the pillar candles and insert 3 × AAA/LR03 batteries (sold separately). **Note:** Note the polarity markings on the bottom of the battery compartment to ensure correct insertion.

Remote control

- Remove the plastic tab from the battery compartment on the back of the remote control to activate the battery inside.
- To change the battery, open the battery compartment by pressing in the spring catch and remove the battery holder. Insert a new battery (CR2025). Follow the markings in the battery holder to ensure correct polarity.

ON, OFF and REMOTE

The switch on the bottom of each candle has three settings:

- **ON:** Always on.
- **OFF:** Off.
- **REMOTE:** The pillar candles can be switched on and off using the ON and OFF buttons on the remote control.

Care and maintenance

- Clean the exterior of the pillar candles by wiping them with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery from the remote control and pillar candles if they are not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries

Pillar Candle

3 × AAA/LR03 batteries for each candle (sold separately)

Remote control

1 × CR2025 (included)

UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

Tel. 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk Internet: www.clasohlson.co.uk Postal: 10 – 13 Market Place, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Blockljus LED 3-pack med fjärrkontroll

Art.nr 44-2002

Modell CBI525-3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Blockljusen är tillverkade av vax och kan börja smälta om de utsätts för temperaturer runt 50–60 °C. Placera dem aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar och kaminer.
- Tänk på att det kan bli mycket varmt i inglasade uteplatser på sommaren vilket också kan göra att ljusen blir mjuka och börjar smälta.

Batterier

Blockljus

Öppna batteriluckan på blockljusens undersida och sätt i 3 × AAA/LR03-batterier (säljs separat). **Obs!** Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.

Fjärrkontroll

- Dra bort plastfliken från batterihållaren på fjärrkontrollens baksida för att aktivera det medföljande batteriet.
- Om du behöver byta batteriet, för batterihållarens snäpplös åt sidan och dra ut batterihållaren. Sätt i ett nytt batteri, 1 × CR2025. Se märkningen på batterihållaren så att polariteten blir rätt.

På, av och fjärrkontroll (remote)

Omkopplaren på blockljusens undersida har 3 lägen:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **REMOTE:** Blockljusen slås på och av med knapparna på fjärrkontrollen, ON (på), OFF (av).

Skötsel och underhåll

- Rengör blockljusen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontroll och blockljus om de inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier

Blockljus

3 × AAA/LR03 (3 i varje blockljus, säljs separat)

Fjärrkontroll

1 × CR2025 (ingår)

LED kubbelys med fjernkontroll, 3-pack

Art.nr. 44-2002

Modell CBI525-3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Kubbelyset er produsert av voks og kan smelte hvis det blir utsatt for temperaturer over ca. 50 °C. Det må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer og kaminer.
- Husk at innglasserte uteplasser kan bli svært varme og gjøre at lyset smelter.

Batterier

Kubbelys

Batterilokket på klokken underside åpnes og 3 × AAA/LR03-batterier (selges separat) plasseres i holderen. **Obs!** Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.

Fjernkontroll

- Fjern plastfliken fra batteriholderen på baksiden av fjernkontrollen for å aktivere det medfølgende batteriet.
- Hvis man skal skifte batteri må snepertlåsen på lokket trekkes til siden og holderen trekkes ut. Sett i et nytt CR2025-batteri. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.

På, av og fjernkontroll (remote)

Bryteren på undersiden av kubbelyset har 3 innstillinger:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **REMOTE:** Kubbelyset skrur på og av med knappene på fjernkontrollen, ON (på), OFF (av).

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta alltid ut batteriene dersom kubbelyset og fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier

Kubbelys

3 × AAA/LR03-batterier (3 i hvert kubbelys, selges separat)

Fjernkontroll

1 × CR2025 (medfølger)

LED-kynttilä 3 kpl ja kaukosäädin

Tuotenro 44-2002 Malli CB1525-3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Kynttilät on valmistettu vahasta. Kynttilät voivat alkaa sulaa, jos ne altistetaan noin 50–60 °C:n lämpötilalle. Älä sijoita kynttilöitä lämmönlähteiden, kuten liedien tai takan, läheisyyteen.
- Kesällä lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi lasitetuilla terasseilla ym., mikä voi aiheuttaa kynttilöiden pehmenemistä ja sulamista.

Paristot

Kynttilät

Avaa kynttilän pohjassa olevan paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme AAA/LR03-paristoa (paristot myydään erikseen). **Huom.!** Noudata paristolokeron pohjassa olevia napaisuusmerkintöjä.

Kaukosäädin

- Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla muoviliuska kaukosäätimen takana olevasta paristolokerosta.
- Vaihda paristo työntämällä paristopidikkeen napsautuslukkoa sivulle ja vetämällä paristopidike kaukosäätimestä. Aseta uusi CR2025-paristo. Noudata paristopidikkeessä olevia napaisuusmerkintöjä.

Päälle, pois päältä ja kaukosäädin (remote)

Kynttilän pohjassa on valintakytkin, jossa on kolme tilaa:

- ON:** Aina päällä.
- OFF:** Pois päältä.
- REMOTE:** Kynttilä kytketään päälle ja pois päältä kaukosäätimen painikkeilla ON (päälle) ja OFF (pois päältä).

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilät kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot kaukosäätimestä ja kynttilöistä, jos kaukosäädin ja kynttilät ovat pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätät tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot

Kynttilät

3 kpl AAA/LR03 (kolme paristoa jokaisessa kynttilässä, paristot myydään erikseen)

Kaukosäädin

1 kpl CR2025 (paristo mukana)

LED-Blockkerze 3er-Pack mit Fernbedienung

Art.Nr. 44-2002 Modell CB1525-3

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Die Blockkerzen bestehen aus Wachs und können schmelzen, wenn sie Temperaturen um die 50–60 °C ausgesetzt werden. Niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Bitte beachten, dass es auch in Wintergärten im Sommer sehr warm werden kann, wodurch die Kerze weich wird und zu schmelzen beginnt.

Batterien

Blockkerze

Die Batterieabdeckung auf der Unterseite des Produktes öffnen und 3 × AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich) einlegen. **Hinweis:** Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.

Fernbedienung

- Zum Aktivieren der mitgelieferten Batterie den Kunststoffstreifen von der Batteriehalterung an der Rückseite der Fernbedienung entfernen.
- Zum Wechseln der Batterie die Sperre der Batteriehalterung zur Seite drücken und gleichzeitig die Batteriehalterung herausziehen. Eine neue Batterie (1 × CR2025) einlegen. Die Abbildung auf der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Akkus an.

Ein, aus und Fernbedienung (Remote)

Der Umschalter an der Produktunterseite hat 3 Stellungen:

- ON:** Immer eingeschaltet.
- OFF:** Aus.
- REMOTE:** Die Blockkerze wird mit den Tasten auf der Fernbedienung, ON (ein) und OFF (aus), ein- bzw. ausgeschaltet.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Blockkerze und Fernbedienung entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien

Blockkerze

3 × AAA/LR03-Batterien (3 in jeder Blockkerze, separat erhältlich)

Fernbedienung

1 × CR2025 (inklusive)

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de Homepage: www.clasohlson.de Postanschrift: Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg