

# Water-Filled Lantern with Glitter

Art.no 36-7715 Modell WX-W-LED20-1WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- Do not expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Remove the batteries before using the product with a mains adapter.



The product is intended for indoor use only.

## Mains operation (mains adapter sold separately)

1. Take the batteries out of the product.
2. Connect the mains adapter to the power socket on the product and to an available power point.

## Battery operation (batteries sold separately)

1. Remove the cover from the battery compartment on the bottom of the product and insert 3 x AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
2. Refit the battery compartment cover.

## Switching on/off

Set the power switch to either [ON] to switch the light and water motion on, or [OFF] to switch the light and water motion off.

## Timer function

When the power switch is set to [ON] the timer is activated. The lantern will stay on for 8 hours and then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle. This operating cycle will continue until the batteries are discharged or until the power switch is set to [OFF].

## Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Dimensions</b>	9,5 x 14 x 33 cm
<b>Weight</b>	1258 g
<b>Batteries</b>	3 x AA/LR6 (sold separately)

# Vattenfylld lykta med glitter

Art.nr 36-7715 Modell WX-W-LED20-1WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska
- Ta ur batterierna innan du använder produkten tillsammans med en nätadapter.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Driv produkten med nätadapter (säljs separat)

1. Ta ut batterierna ur produkten.
2. Anslut nätadaptern till anslutningen på produkten och till ett vägguttag.

## Driv produkten med batterier (säljs separat)

1. Ta bort locket över batterihållaren på produktens undersida och sätt i batterier, 3 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
2. Sätt tillbaka locket över batterihållaren.

## På/av

Ställ strömbrytaren i läge [ON] för att slå på belysning och rörelse resp. [OFF] för att stänga av belysning och rörelse.

## Timerfunktion

När strömbrytaren ställs i läge [ON] startas timerfunktionen. Lyktan lyser nu i 8 tim, släcks sedan i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släcks i 16 tim osv. Lyktan fortsätter så tills batterierna tar slut eller till strömbrytaren ställs i läge [OFF].

## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>Mått</b>	9,5 x 14 x 33 cm
<b>Vikt</b>	1258 g
<b>Batterier</b>	3 x AA/LR6 (säljs separat)

# Vannfylt lykt med glitter

Art.nr. 36-7715 Modell WX-W-LED20-1WW-1

Les gjennom bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag, stot, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Ta ut batteriene av lykten hvis den skal brukes med nettadapter.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

## Å drive produktet med nettadapter (selges separat)

1. Ta ut batteriene av produktet.
2. Nettadapteret kobles til produktet og til et strømnett.

## Å drive produktet med batterier (selges separat)

1. Batterilokket på undersiden fjernes og 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke-ladbare batterier.
2. Sett tilbake locket igjen.

## På/av

Stil inn strömbryteren på [ON] for å slå på lyset og lage bevegelse, og [OFF] for å slukke lyset og bevegelsene.

## Timerfunksjon

När strömbryteren stils inn på [ON] starter timerfunksjonen. Lykten lyser nå i 8 timer, er deretter slukket i 16 timer, for så å tennes automatisk igjen og lyse i 8 timer osv. Dette vil fortsette helt til batteriene er oppbrukt, eller til strömbryteren stiles på [OFF].

## Vedlikehold

Rengör produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengöringsmiddel, aldri lösemidler eller etsende kjemikalier.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med övrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EÖS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som föolge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. När produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljömessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

<b>Mål</b>	9,5 x 14 x 33 cm
<b>Vekt</b>	1258 g
<b>Batterier</b>	3 x AA/LR6 (selges separat)

# Vedellä täytetty koristelyhty, jossa glitteriä

Tuotenumro 36-7715 Malli WX-W-LED20-1WWW-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä altista tuotetta iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Poista paristot, ennen kuin käytät tuotetta muuntajan kanssa.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Käyttö muuntajalla (myydään erikseen)

1. Poista paristot tuotteesta.
2. Liitä muuntaja tuotteen liitäntään ja pistorasiaan.

## Käyttö paristoilla (myydään erikseen)

1. Irrota tuotteen pohjassa olevan paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Aseta paristot paristolokeron pohjassa olevien merkintöiden mukaisesti. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
2. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

## Päälle/pois päältä

Sytytä valo ja käynnistä liike asettamalla virtakytkin asentoon [ON]. Sammuta valo ja pysäytä liike asettamalla virtakytkin asentoon [OFF].

## Ajastintointiminto

Ajastintointiminto käynnistyy, kun virtakytkin asetetaan asentoon [ON]. Lyhty palaa nyt 8 tuntia, sammuu 16 tunniksi, syttyy taas automaattisesti 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne. Tämä jatkuu, kunnes paristot tyhjenevät tai virtakytkin asetetaan asentoon [OFF].

## Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Mitat</b>	9,5 × 14 × 33 cm
<b>Paino</b>	1258 g
<b>Paristot</b>	3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

# Glitzerleuchte mit Wasser

Art.Nr. 36-7715 Modell WX-W-LED20-1WWW-1

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheit

- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt stets so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Die Batterien entnehmen, bevor das Produkt zusammen mit einem Netzteil verwendet wird.



Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

## Betrieb mit Netzteil (separat erhältlich)

1. Die Batterien aus dem Gerät nehmen.
2. Das Netzteil an eine Steckdose und an den Anschluss des Produktes anschließen.

## Betrieb mit Batterien (separat erhältlich)

1. Das Batteriefach an der Unterseite des Produktes öffnen und 3 × AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Markierungen unten im Batteriefach zeigen die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte und unbenutzte Batterien kombinieren. Niemals Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien kombinieren.
2. Den Deckel wieder auf das Batteriefach aufsetzen.

## Ein/Aus

Zum Einschalten der Beleuchtung und Bewegung den Schalter auf [ON] stellen und zum Ausschalten auf [OFF].

## Kurzzeitschaltuhr (Timer)

Wird der Stromschalter auf [ON] gestellt, startet der Timer. Die Laterne leuchtet jetzt acht Stunden lang, ist dann 16 Stunden ausgeschaltet und schaltet sich danach wieder für 8 Stunden ein usw. Das Produkt leuchtet bis die Batterien leer sind oder bis der Schalter auf [OFF] gestellt wird.

## Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	9,5 × 14 × 33 cm
<b>Gewicht</b>	1258 g
<b>Batterien</b>	3 × AA/LR6 (separat erhältlich)

