

LED Pillar Candle with Lifelike Flame

Art.no 44-2199-1, 44-2199-2, 44-2639-1, 44-2640-1

Model LCS5T-CW, LCS7T-CW, LCS5T-SG, LCS5T-B

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other types of liquid.
- The candles are made of wax and could start to melt if exposed to temperatures of around 50–60 °C. Never place the candles close to a source of heat such as a heater, stove or fireplace.
- Bear in mind that the temperature inside conservatories during the summer can also be very high and could cause the candle to soften or melt.
- The product is intended for indoor use only.

Batteries

- Remove the battery compartment cover on the bottom of the candle. Insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings by the battery compartment to ensure correct polarity.
- Replace the battery compartment cover.
- The candle's LEDs will start to flash when the batteries need changing.

Operating instructions

The candle's LEDs have 3 different modes which can be selected using the switch on the bottom of the candle.

- OFF:** The LED lights are off.
- TIMER:** The LED lights will come on and light for 8 hours. After 8 hours the lights will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again, and so on in a continuous cycle.
- ON:** The LED lights will be on all the time.

Care and maintenance

- Wipe the lamp with a dry cloth when needed.
- Remove the batteries and stored the lamp in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)
Burn time ≥ 400 hours

44-2199-1, 44-2639-1, 44-2640-1

Diameter 80 mm
Height 128 mm
Weight 280 g (without batteries)

44-2199-2

Diameter 80 mm
Height 178 mm
Weight 320 g (without batteries)

Blockljus LED med flammande låga

Art.nr 44-2199-1, 44-2199-2, 44-2639-1, 44-2640-1

Modell LCS5T-CW, LCS7T-CW, LCS5T-SG, LCS5T-B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Blockljusen är tillverkade av vax och kan börja smälta om de utsätts för temperaturer runt 50–60 °C. Placera dem aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar och kaminer.
- Tänk på att det kan bli mycket varmt i inglasade uteplatser på sommaren vilket också kan göra att ljusen blir mjuka och börjar smälta.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Batterier

- Öppna luckan över batterihållaren på ljusets undersida. Sätt i batterier, 2 × C/LR14 (säljs separat). Se märkningen vid batterihållaren så att polariteten blir rätt.
- Sätt tillbaka luckan över batterihållaren.
- LED-ljuset börjar blinka när batterierna behöver bytas.

Användning

Ljusets LED-belysning har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren på ljusets undersida i önskat läge.

- OFF:** LED-belysningen är släckt.
- TIMER:** LED-belysningen tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
- ON:** LED-belysningen lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

- Torka av ljuset med en torr trasa vid behov.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torr och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × C/LR14 (säljs separat)
Brenntid ≥ 400 timmar

44-2199-1, 44-2639-1, 44-2640-1

Diameter 80 mm
Höjd 128 mm
Vikt 280 g (utan batterier)

44-2199-2

Diameter 80 mm
Höjd 178 mm
Vikt 320 g (utan batterier)

LED-kubbelys med naturtro flamme

Art.nr. 44-2199-1, 44-2199-2, 44-2639-1, 44-2640-1

Modell LCS5T-CW, LCS7T-CW, LCS5T-SG, LCS5T-B

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Kubbelysene er produsert av voks og kan smelte hvis de blir utsatt for temperaturer over ca. 50 °C. De må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer og kaminer.
- Husk at innglasserte uteplasser kan bli svært varme og gjøre at lyset smelter.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Batterier

- Åpne lokket til batteriholderen, som sitter på undersiden av lyset. Sett i batterier, 2 × C/LR14 (selges separat). Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
- Sett tilbake lokket over batteriholderen.
- LED-lyset begynner å blinke når kubbelyset trenger nye batterier.

Bruk

LED-belysningen har 3 forskjellige innstillinger. Still inn strömbryteren på undersiden av kubbelyset i ønsket posisjon:

- OFF:** LED-belysningen er slukket.
- TIMER:** LED-belysningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
- ON:** LED-belysningen lyser hele tiden.

Stell og vedlikehold

- Tørk av lyset med en torr klut, ved behov.
- Når lyset ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 × C/LR14-batterier (selges separat)
Brenntid ≥ 400 timer

44-2199-1, 44-2639-1, 44-2640-1

Diameter 80 mm
Høyde 128 mm
Vekt 280 g (uten batterier)

44-2199-2

Diameter 80 mm
Høyde 178 mm
Vekt 320 g (uten batterier)

LED-kynttilä

Tuoteno 44-2199-1, 44-2199-2, 44-2639-1, 44-2640-1
Malli LCS5T-CW, LCS7T-CW, LCS5T-SG, LCS5T-B

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidättämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluum.

Turvallisuus

- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kynttilät on valmistettu vahasta. Kynttilät voivat alkaa sulaa, jos ne altistetaan noin 50–60 °C:n lämpötilalle. Älä sijoita kynttilöitä lämmönlähteiden, kuten liedien tai takan läheisyyteen.
- Kesällä lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi esim. lasitetuilla terasseilla, mikä voi aiheuttaa kynttilöiden pehmenemistä ja sulamista.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Paristot

1. Avaa kynttilän alla oleva paristolokeron kansi. Aseta lokeroon kaksi C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
2. Sulje paristolokeron kansi.
3. LED-valo vilkkuu, kun paristot pitää vaihtaa.

Käyttö

LED-kynttilässä on 3 eri tilaa. Valitse haluamasi tila kynttilän alla olevasta katkaisijasta.

- **OFF:** LED-valaisin on sammutettu.
- **TIMER:** LED-valaisin palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.
- **ON:** LED-valaisin on päällä, kunnes sammutat sen.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi kynttilä tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Paloaika ≥ 400 tuntia

44-2199-1, 44-2639-1, 44-2640-1

Halkaisija 80 mm
Korkeus 128 mm
Paino 280 g (ilman paristoja)

44-2199-2

Halkaisija 80 mm
Korkeus 178 mm
Paino 320 g (ilman paristoja)

LED-Blockkerze mit flackernder Flamme

Art.Nr. 44-2199-1, 44-2199-2, 44-2639-1, 44-2640-1
Modell LCS5T-CW, LCS7T-CW, LCS5T-SG, LCS5T-B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Die Blockkerze besteht aus Wachs und kann schmelzen, wenn sie Temperaturen um die 50–60 °C ausgesetzt wird. Niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Bitte beachten, dass es auch in Wintergärten im Sommer sehr warm werden kann, wodurch die Kerze weich werden und zu schmelzen beginnen kann.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Batterien

1. Die Abdeckung über der Batteriehalterung an der Unterseite der Kerze öffnen.
2 × C/LR14-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Abbildung an der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Akkus an.
2. Den Deckel wieder auf die Batteriehalterung aufsetzen.
3. Das Produkt fängt an zu blinken, wenn die Batterien gewechselt werden müssen.

Benutzung

Die LED-Beleuchtung des Produkts hat 3 verschiedene Stufen, die mit dem Stromschalter an der Unterseite des Produkts ausgewählt werden.

- **OFF:** Die LED-Beleuchtung ist ausgeschaltet.
- **TIMER:** Die LED-Beleuchtung schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach schaltet sie 16 Std. lang aus, schaltet dann wieder ein, um 8 Stunden zu leuchten usw.
- **ON:** Die LED-Beleuchtung leuchtet konstant.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie herausnehmen und das Gerät trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 2 × C/LR14 (separat erhältlich)
Brenndauer ≥ 400 Stunden

44-2199-1, 44-2639-1, 44-2640-1

Durchmesser 80 mm
Höhe 128 mm
Gewicht 280 g (ohne Batterien)

44-2199-2

Durchmesser 80 mm
Höhe 178 mm
Gewicht 320 g (ohne Batterien)