

Outdoor LED Pillar Candle with Timer

Art.no 44-5654, -1, -2, -3, -4, -5

Modell LSP-B3040WT, LSP-B3060WT, LSP-B4080WT, LS-B3040, LS-B3060, LS-B4080

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Instructions for use

Batteries

1. Unscrew the moisture protection on the underside of the block light.
2. Remove the battery cover from the bottom of the pillar candle.
3. Insert batteries (sold separately). Follow the markings on the battery cover to ensure correct polarity.
4. Refit the battery cover and moisture protection.

On, off and timer

- **ON:** The candle turns on and shines constantly.
- **OFF:** The candle turns off.
- **Timer:** The candle turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Care and maintenance

- Clean the candle using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the candle in water or other liquid.
- Remove the batteries and store the candle in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Size

44-5654-0, -3 ø 7.5 × h 10 cm

44-5654-1, -4 ø 7.5 × h 15 cm

44-5654-2, -5 ø 10.2 × h 20 cm

IP rating IP44

Blockljus LED med timer, utomhus

Art.nr 44-5654, -1, -2, -3, -4, -5

Modell LSP-B3040WT, LSP-B3060WT, LSP-B4080WT, LS-B3040, LS-B3060, LS-B4080

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Batterier

1. Skruva loss fuktskyddet på blockljusets undersida.
2. Ta bort batteriluckan i botten på blockljuset.
3. Sätt i batterier (såls separat). Se märkningen på luckan så att polariteten blir rätt.
4. Sätt tillbaka luckan och fuktskyddet.

På, av och timer

- **ON:** Blockljuset tänds och lyser hela tiden.
- **OFF:** Blockljuset stängs av.
- **Timer:** Blockljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör ljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Sänk aldrig ner ljuset i vatten eller annan vätska.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × C/LR14 (sold separately)

Mått

44-5654-0, -3 ø 7.5 × h 10 cm

44-5654-1, -4 ø 7.5 × h 15 cm

44-5654-2, -5 ø 10.2 × h 20 cm

Kapplingsklass IP44

LED-kubbelys med timer, utendørs

Art.nr. 44-5654, -1, -2, -3, -4, -5

Modell LSP-B3040WT, LSP-B3060WT, LSP-B4080WT, LS-B3040, LS-B3060, LS-B4080

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Bruk

Batterier

1. Skru av fuktbeskyttelsen på undersiden av kubbelyset.
2. Ta av batterilokket i bunnen av kubbelyset.
3. Sett i batterier (selges separat). Følg merking for polaritet i batteriholderen.
4. Sett lokket og fuktbeskyttelsen på plass igjen.

På, av og timer

- **ON:** Kubbelyset tennes og lyser hele tiden.
- **OFF:** Lyset skrur av.
- **Timer:** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Senk aldri lyset ned i vann eller annen væske.
- Når kubbelyset ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utlilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x C/LR14 (sold separately)

Mått

44-5654-0, -3 ø 7.5 x h 10 cm
44-5654-1, -4 ø 7.5 x h 15 cm
44-5654-2, -5 ø 10.2 x h 20 cm

Kapslingsklasse IP44

LED-kynttilä ajastimella, ulkokäyttöön

Tuotenro 44-5654, -1, -2, -3, -4, -5

Mallit LSP-B3040WT, LSP-B3060WT, LSP-B4080WT, LS-B3040, LS-B3060, LS-B4080

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Paristot

1. Irrota kynttilän pohjassa oleva kosteussuoja.
2. Irrota kynttilän pohjassa olevan paristolokeron luukku.
3. Aseta lokeroon paristot (myydään erikseen). Noudata luukussa olevia napaisuusmerkintöjä.
4. Aseta luukku ja kosteussuoja takaisin.

Päälle, pois päältä ja ajastin

- **ON:** Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- **OFF:** Kynttilä sammuu.
- **Timer:** Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilä kevyesti kotutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaaleja.
- Älä upota kynttilää veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 x C/LR14 (sold separately)

Mitat

44-5654-0, -3 ø 7.5 x h 10 cm
44-5654-1, -4 ø 7.5 x h 15 cm
44-5654-2, -5 ø 10.2 x h 20 cm

Kotelointiluokka IP44

NORGE • KUNDESENTER tf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI • ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI