

Solar garden light

Art.no 46-1566 Model OCL-1423S FSB1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar cell and ensuring that it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by authorised service personnel and only using genuine spare parts.
- The battery must only be replaced with a rechargeable battery.
- Never let children play with the product.

Care and maintenance

Clean the lantern using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Assembly

Assemble the lamp according to the picture.

A possible order could be:

1. Screw the light source onto the bent tube.
2. Screw the remaining tubes together.
3. Screw the ground spike onto the bracket if you want to place the lamp in the ground.

Alternatively, you can screw the bracket for both the lamp and the solar panel onto a wooden deck or similar surface.

Use a fastening method suitable for the surface.

Place the solar panel outdoors where it will receive maximum sunlight and will not be affected by other light sources, such as street lighting.

4. Connect the lamp to the solar panel output (the connector only fits one way) and tighten the locking nut.
5. There is a switch on the solar panel. Set the switch to the ON position to activate the product. The product will automatically turn on at dusk and off at dawn.

Troubleshooting

If the lamp does not shine:

- Check that the power switch is in the **ON** position.
- The battery is discharged. Make sure the lantern is exposed to sunlight.
- The solar cell is dirty. Clean it by wiping with a damp cloth.
- If the product is not used for a longer period, the battery may be so discharged that the LED light does not turn on. Charge the product in continuous sunlight.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rechargeable battery	1 × 18650, 3.7 V, 2000 mAh Li-ion
Charging time	Approx. 8 hours (in continuous sunlight)
Operating time	Approx. 6 hours (when fully charged)
Operating temperature	−10 to 50 °C

Solcellslampa för trädgård

Art.nr 46-1566 Modell OCL-1423S FSB1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Hantera produkten varsamt, se till att solcellens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Montering

Montera lampan enligt bilden. En möjlig ordning kan vara:

1. Skruva fast ljuskällan på det böjda röret.
2. Skruva ihop de resterande rören med varandra.
3. Skruva fast markspjuset mot fästet om du vill placera lampan i marken. Alternativt kan du skruva fast fästet för både lampan och solcellen i ett trädäck eller liknande. Använd en fästmetod som är lämplig för underlaget.
Placera solpanelen utomhus så att den utsätts för maximalt solljus och inte påverkas av andra ljuskällor som t.ex. gatubelysning.
4. Anslut belysningen till solpanelens utgång (kontakten passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
5. På solcellen finns en strömbrytare. Sätt strömbrytaren i läge ON för att aktivera produkten. Produkten tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning.

Felsökning

Om lampan inte lyser:

- Kontrollera att strömbrytaren är ställd i läge **ON**.
- Batteriet är inte laddat. Placera lyktan så att solcellen exponeras för solljus.
- Solcellen är smutsig. Rengör den med en lätt fuktad trasa.
- Om produkten inte används under en längre tid kan batteriet vara så urladdat att LED-lampan inte tänds. Ladda då produkten i ihållande solsken.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddbart batteri	1 × 18650, 3.7 V, 2000 mAh Li-ion
Laddtid	Ca 8 tim (i ihållande solljus)
Lystid	Ca 6 tim (fulladdad)
Användningstemp.	-10 till 50 °C

Solcellelampe for hage

Art.nr. 46-1566

Modell OCL-1423S FSB1

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må behandles varsomt. Pass på at ikke solcellens overflate skades eller, dekkes med støv eller andre forurensninger.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner og kun med originale reservedeler.
- La aldri barn leke med produktet.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Montering

Monter lampen i henhold til bildet. En mulig rekkefølge kan være:

1. Skru fast lyskilden på det bøyde røret.
2. Skru sammen de resterende rørene.
3. Skru fast jordspydet på festet hvis du vil plassere lampen i bakken. Alternativt kan du skru festet for både lampen og solcellepanelet fast i en treplating eller lignende.
Bruk en festemetode som passer til underlaget.
Plasser solcellepanelet utendørs der det får maksimalt sollys og ikke påvirkes av andre lyskilder, for eksempel gatebelysning.
4. Koble lampen til solcellepanelets utgang (kontakten passer bare på én måte) og stram låsemutteren.
5. På solcellepanelet finnes en bryter. Sett bryteren i ON-posisjon for å aktivere produktet. Produktet tennes automatisk ved skumring og slukkes ved daggry.

Feilsøking

Hvis lampen ikke lyser:

- Kontroller at strømbryteren står innstilt på **ON**.
- Batteriet er utladet. Plasser lykten sånn at solcellene eksponeres for sollyset.
- Solcellene er skittene Rengjør dem med en lett fuktet klut.
- Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, kan batteriet være så utladet at LED-lampen ikke tennes. Lad da produktet i vedvarende sollys.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Oppladbart batteri	1 × 18650, 3.7 V, 2000 mAh Li-ion
Ladetid	Ca. 8 timer (i vedvarende sollys)
Lystid	Ca. 6 timer (med fulladet batteri)
Brukstemp.	−10 til +50 °C

Aurinkokennovalaisin puutarhaan

Tuotenro 46-1566

Malli OCL-1423S FSB1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käsittele laitetta varoen. Varmista, että aurinkokennon pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kokoaminen

Kokoa valaisin kuvan mukaisesti. Mahdollinen järjestys voisi olla:

1. Kiinnitä valaisin kaarevaan putkeen.
2. Kiinnitä loput putket toisiinsa.
3. Kiinnitä maapiikki kiinnikkeeseen, jos haluat asettaa valaisimen maahan. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää sekä valaisimen että aurinkopaneelin kiinnikkeen puuterassiin tai vastaavaan. Käytä kiinnitystapaa, joka sopii alustaan. Sijoita aurinkopaneeli ulos paikkaan, jossa se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa eikä altistu muille valonlähteille, kuten katuvaloille.
4. Liitä valaisin aurinkopaneelin liittimeen (liitin sopii vain yhteen asentoon) ja kiristä lukkomutteri.
5. Aurinkopaneelissa on kytkin. Aseta kytkin ON-asentoon aktivoiaksesi laitteen. Laite syttyy automaattisesti illan hämärtyessä ja sammuu aamunkoitteessa.

Vianetsintä

Jos lamppu ei pala:

- Varmista, että virtakytkin on asennossa **ON**.
- Akku on tyhjä. Aseta valaisin paikkaan, jossa aurinkokenno saa auringonvaloa.
- Aurinkokenno on likainen. Puhdista se kevyesti kostutetulla liinalla.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, akku voi olla niin tyhjentynyt, että LED-lamppu ei syty. Lataa tuote tällöin jatkuvassa auringonvalossa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	1 × 18650, 3.7 V, 2000 mAh Li-ion
Latausaika	Noin 8 tuntia (suorassa auringonvalossa)
Valaisuaika	Noin 6 tuntia (täydellä akulla)
Käyttö-lämpötila	-10 °C...50 °C

