

LED Christmas tree

Art.no 44-7048 Model LS202510009
Art.no 44-7048-1 Model LS202510011

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

 The product is suitable for indoor use.

- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Do not place the product near heat sources such as fireplaces, fan heaters, stoves, direct sunlight, etc.
- Do not mix old and new batteries.

Instructions for use

1. Open the battery holder and insert 2 × AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the cover.
3. Set the switch to **ON** or **TIMER**.
In timer mode, the product is on for 8 hours and off for 16 hours. The cycle repeats automatically.

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the product is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × AA/LR6 (sells separat)

44-7048

Size Ø 9 × 15 cm
Weight 170 g

44-7048-1

Size Ø 7.5 × 12.5 cm
Weight 130 g

Julgran LED

Art.nr 44-7048 Modell LS202510009
Art.nr 44-7048-1 Modell LS202510011

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

 Produkten är avsedd för inomhusbruk.

- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin, direkt soljus etc.
- Blanda inte gamla och nya batterier.

Användning

1. Öppna batterihållaren och sätt i batterier, 2 × AA/LR6 (sells separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Stäng locket.
3. Ställ brytaren i läge **ON** eller **TIMER**.
I timerläget är produkten tänd i 8 timmar och släckt i 16 timmar. Cykeln upprepas automatiskt.

Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara produkten torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × AA/LR6 (sells separat)

44-7048

Mått Ø 9 cm × 15 cm
Vikt 170 g

44-7048-1

Mått Ø 7,5 × 12,5 cm
Vikt 130 g

LED-juletre

Art.nr 44-7048 Modell LS202510009
Art.nr 44-7048-1 Modell LS202510011

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

 Produktet er egnet kun for innendørs bruk.

- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrues ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet i nærheten av varmekilder som åpen peis, varmevifte, ovn, direkte sollys osv.
- Bland aldri gamle og nye batterier

Bruk

1. Åpne batteriholderens og sett inn batteriene, 2 × AA/LR6 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Steng locket.
3. Still bryteren i posisjon **ON** eller **TIMER**.
I timer-modus er produktet tent i 8 timer og slukket i 16 timer. Syklusen gjentas automatisk.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 × AA/LR6 (selges separat)

44-7048

Mål Ø 9 × 15 cm

Vekt 170 g

44-7048-1

Mål Ø 7,5 × 12,5 cm

Vekt 130 g

LED-joulukuusi

Tuoteno 44-7048 **Modell** LS202510009

Tuoteno 44-7048-1 **Modell** LS202510011

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.

- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden, kuten avotakan, lämpöpuhaltimen, kamiinan, suoran auringonvalon jne. lähelle.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Käyttö

1. Avaa paristolokero ja aseta lokeroon neljä 2 × AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
2. Sulje kansi.
3. Aseta kytkin asentoon **ON** tai **TIMER**. Ajustintilassa tuote on päällä 8 tuntia ja pois päältä 16 tuntia. Jakso toistuu automaattisesti.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä koskaan liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 × AA/LR6 (myydään erikseen)

44-7048

Mitat Ø 9 cm × 15 cm

Paino 170 g

44-7048-1

Mitat Ø 7,5 × 12,5 cm

Paino 130 g

LED-juletræ

Art.nr 44-7048 **Model** LS202510009

Art.nr 44-7048-1 **Model** LS202510011

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den til fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Sikkerhed



Produktet er beregnet til indendørs brug.

- Lyskilderne kan ikke udskiftes.
- Placér ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder som åben pejs, varmeblæser, brændeovn, direkte sollys osv.
- Bland ikke gamle og nye batterier.

Brug

1. Åbn batteriholderen og isæt batterier, 2 × AA/LR6 (selges separat). Se mærkningen i bunden af batteriholderen, så polariteten bliver korrekt.
2. Luk låget.
3. Sæt kontakten i position **ON** eller **TIMER**. I timerfunktionen er produktet tændt i 8 timer og slukket i 16 timer. Cyklussen gentages automatisk.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør med en let fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Tag batterierne ud og opbevar produktet tørt og støvfrit, uden for børns rækkevidde, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed, forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de retursystemer, der findes der, hvor du befinder dig, eller kontakte indkøbsstedet. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Batterier 2 × AA/LR6 (sælges separat)

44-7048

Mål Ø 9 cm × 15 cm

Vægt 170 g

44-7048-1

Mål Ø 7,5 cm × 12,5 cm

Vægt 130 g