

Heating pad with powerbank

Art. no. 10-1-100 Model US-S1

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- The heating product must not be used by people who are insensitive to heat or by other people who are very vulnerable because they cannot react to overheating (for example diabetics, people with skin changes caused by medical conditions, people with scars in the treatment area or people who have taken medication or drunk alcohol).
- The product and the powerbank can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been given instruction in using the product and the powerbank safely and understand the potential risks. Never let children play with the product. Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are being supervised by an adult.
- The heating product and the powerbank are intended for private domestic use.
- Do not use the heating product when it is folded or rolled up.
- **Warning:** Do not use the heating product and the powerbank near baths, showers, washbasins or other containers that hold water or other liquids.
- Consult a doctor if you have a pacemaker or a skin disease or have similar symptoms.
- Never use the heating product and the powerbank if they are damaged or not functioning normally.
- **It is highly recommended to use the included powerbanks as they are tested for the environment in which they will be used in terms of humidity and temperature. They are also sold separately.**

- Do not use the heating product with other heat sources, such as hot water bottles, heated cushions or similar items.
- Check the heating product and the powerbank regularly for any signs of wear and tear or damage. If they are damaged in any way, they must not be used.
- The heating product is not intended for medical use in hospitals.
- Keep the powerbank in its pocket when you are using it. Keep the powerbank somewhere warm, because the capacity of lithium ion batteries drops at low temperatures.
- Do not allow the powerbank to come into contact with water. If it has come into contact with water or other liquids, you must unplug it immediately.
- Do not use the powerbank if it is deformed or has overheated or if there is dirt or oxidation on the contacts.
- Start with a low heat setting. Disconnect the power bank if it becomes too hot.
- If the heat does not start after a longer period of connection (over 3 hours), disconnect and reconnect the power bank.
- Do not use a high heat setting for extended periods as it may irritate the skin.



The product shall not be used by young children (0–3 yrs)



Do not insert pins!

Charging the powerbank

1. Connect a USB-C cable to the port of the powerbank and to any USB charger.
2. Monitor the charging status by checking the LED indicators on the powerbank. The powerbank is fully charged when all four LED indicators are steadily lit.
3. Disconnect the USB cable from the charger.

Using the product

1. Remove the USB-C cable from the battery pocket of the heating product and connect it to the powerbank.
2. Press and hold [O] for 3 seconds to switch on the heating product. The product will start at a high heat and [O] will pulse red.
Note: If you do not select a heat level, the heat will remain at the highest level for 5 minutes before automatically switching to the medium level.
3. Press [O] repeatedly to select one of the following heat levels:
High (red) → Medium (orange) → Low (white) ➡
Note: After having cycled through all the heat levels once, [O] will show a steady red light when it returns to the high heat level. The heating product will then stay at the highest heat level until you select a different level.
4. Press and hold [O] for 3 seconds to switch the heat off.

Cleaning and maintenance

Note: Let the product cool down completely before storing it away or cleaning it.

Storage

- Store both the heating product and the powerbank in a dry, dust-free environment out of the reach of children if you are not going to use them for a long period.
- Do not put anything on top of the heating product while it is stored away.

Cleaning

- Disconnect the powerbank and remove it from the pocket of the heating product. Wash the product with a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Ensure that the heating product is completely dry before using it again. If there is moisture remaining in the USB-C connector when the product is connected to the power bank, the button on the product will flash.



Wash by hand



Do not tumble dry



Do not bleach



Do not iron



Do not dry clean



Air dry

Disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Heating pad

Input	USB-C, 5 V, max. 2.6 A
Op. time	High: around 1.2 hours Medium: around 1.5 hours Low: around 2.5 hours

Powerbank (US-H003A)

Capacity	5,000 mAh/19.25 Wh
USB-C input	5.0V/3.0A max.
USB-C output	5.0V/3.0A max.
Dimensions	71 × 57 × 15 mm
Weight	90 g
Temp.range	0–45°C

Värmedyna med powerbank

Art.nr 10-1-100 Modell US-S1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Värmeprodukten får inte användas av värmeökänsliga eller andra mycket skyddsbehövande personer, eftersom dessa inte kan reagera på överhettning (till exempel diabetiker, personer med sjukdomsframkallade hudförändringar, personer med ärr i behandlingsområdet eller personer som har tagit läkemedel eller druckit alkohol).
- Värmeprodukten och powerbanken får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur både värmeprodukten och powerbanken på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Värmeprodukten och powerbanken är avsedda för privat bruk i hemmet.
- Använd inte värmeprodukten när den är hopvikt eller hoprullad.
- **Varning:** Använd inte värmeprodukten och powerbanken i närheten av badkar, dusch, bassäng eller annan behållare som innehåller vatten eller annan vätska.
- Rådgör med läkare om du har pacemaker, hudsjukdom eller liknande symptom.
- Använd aldrig värmeprodukten eller powerbanken om de på något sätt är skadade eller fungerar onormalt.
- **Det rekommenderas starkt att använda de medföljande powerbankerna, då dessa har testats i de miljöer de kommer att användas och är anpassade till både luftfuktighet och temperatur. Powerbankerna säljs även separat.**
- Använd inte värmeprodukten tillsammans med andra värmekällor som t.ex. värmeflaskor, värmekuddar eller liknande.

- Undersök både värmeprodukten och powerbanken regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador. Om de på något sätt är skadade får de inte användas.
- Värmeprodukten är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus.
- Förvara powerbanken i den därför avsedda fickan vid användning. Eftersom kapaciteten hos litiumjonbatterier minskar vid lägre temperaturer bör powerbanken hållas någorlunda varm.
- Låt inte powerbanken komma i kontakt med vatten. Om vatten eller andra vätskor kommer i kontakt med powerbanken, koppla ur den omedelbart.
- Använd inte powerbanken om den är deformerad, överhettad eller om det finns smuts eller oxidation på kontakterna.
- Börja med låg värmenivå. Koppla bort powerbanken om det blir för varmt.
- Om värmen inte startar efter en längre tids anslutning (över 3 timmar), koppla från och anslut powerbanken igen.
- Använd inte hög värmenivå under längre tid då det kan irritera huden.



Produkten får inte användas av små barn (0–3 år).



Stick inte in nålar!

Ladda powerbanken

1. Anslut en USB-C-kabel till porten på powerbanken och till en USB-laddare.
2. Följ laddningsstatus via LED-indikatorerna på powerbanken. När alla fyra lysdioder lyser konstant är powerbanken fulladdad.
3. Koppla bort USB-kabeln från laddaren.

Användning

1. Ta ut USB-C kabeln från värmeproduktens batterificka och anslut den till powerbanken.
2. Håll in [O] i 3 sekunder för att slå på värmen. Värmeprodukten startar med hög värme och [O] pulserar rött.
Obs! Om inget val görs kommer värmen att vara på det högsta läget i 5 minuter för att sedan automatiskt byta till medelvärme.
3. Tryck [O] upprepade gånger för att välja värmeläge enligt följande: **Hög (röd) → Medel (orange) → Låg (vit)** ☺
Obs! Efter att ha cyklats genom alla värmelägen en gång kommer [O] att lysa med ett fast rött sken vid återkomst till hög värme. Den höga värmen kommer nu att vara på kontinuerligt tills ett annat val görs.
4. Håll in [O] i 3 sekunder för att stänga av värmen.

Skötsel och underhåll

Obs! Låt värmeprodukten svalna helt innan den ska förvaras eller rengöras.

Förvaring

- Förvara både värmeprodukten och powerbanken torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.
- Placera inte föremål ovanpå värmeprodukten under förvaringen.

Rengöring

- Koppla ifrån powerbanken och ta ut den ur fickan. Tvätta värmeprodukten med ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Se till att värmeprodukten är helt torr innan du använder den igen. Om det finns fukt kvar i USB-C-kontakten när produkten ansluts till powerbanken kommer knappen på produkten att blinka.



Handtvätt



Får ej torktumlas



Tål ej blekning



Får ej strykas



Ej kemtvätt



Hängtorkas

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om-hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Värmedyna

In	USB-C, 5 V, max 2,6 A
Driftstid	Hög: ca 1,2 tim Medel: ca 1,5 tim Låg: ca 2,5 tim

Powerbank (US-H003A)

Kapacitet	5 000 mAh / 19,25 Wh
USB-C In	5.0V/3.0A max
USB-C ut	5.0V/3.0A max
Mått	71 × 57 × 15 mm
Vikt	90 g
Anv.temp.	0–45 °C

Varmepute med powerbank

Art. nr. 10-1-100 Modell US-S1

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet skal ikke brukes av personer som ikke er følsomme for varme eller som er sterkt pleietrengende, ettersom de ikke kan reagere på overoppheting. Dette omfatter bl.a. diabetikere, personer med sykdomsfremkalte hudforandringer eller arr i behandlingsområdet samt personer som har inntatt legemidler eller drukket alkohol.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med funksjonshemming, manglende erfaring eller kunnskap som skulle påvirke sikkerheten om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår farene som kan oppstå ved bruk. La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk i hjemmet.
- Ikke bruk produktet mens det er brettet eller rullet sammen.
- **Advarsel:** Bruk ikke produktet nær badekar, dusj, basseng eller andre beholdere som inneholder vann eller annen væske.
- Forhør deg med lege dersom du har pacemaker, hudsykdommer eller lignende symptomer.
- Bruk ikke varmeproduktet eller powerbanken dersom de er skadet eller ikke virker som de skal.
- **Det anbefales på det sterkeste å bruke de medfølgende powerbankene, da disse er testet for de miljøforholdene de skal brukes under, med tanke på fuktighet og temperatur. De selges også separat.**
- Produktet må ikke brukes sammen med andre varmekilder som f.eks. varmeflasker, varmeputer eller lignende.
- Kontroller både varmeproduktet og powerbanken regelmessig for å oppdage eventuelle tegn på slitasje eller skader. Hvis de på noen måte er skadet, må de ikke brukes.
- Produktet er ikke beregnet for bruk på sykehus.

- Oppbevar powerbanken i den tiltenkte lommen under bruk. Siden kapasiteten til litiumionbatterier reduseres ved lavere temperaturer, bør powerbanken holdes noenlunde varm.
- La ikke produktet komme i kontakt med vann. Hvis vann eller andre væsker kommer i kontakt med powerbanken, koble den fra umiddelbart.
- Bruk ikke powerbanken hvis den er deformert, overopphetet eller hvis det finnes smuss eller oksidasjon på kontaktene.
- Start med lavt varmenivå. Koble fra powerbanken hvis det blir for varmt.
- Hvis varmen ikke starter etter lengre tids tilkobling (over 3 timer), koble fra og koble til powerbanken igjen.
- Ikke bruk høyt varmenivå over lengre tid, da det kan irritere huden.



Produktet må ikke brukes av små barn (0–3 år)



Ikke stikk inn nåler!

Lade powerbanken

1. Koble en USB-C-kabel til porten på powerbanken og til en USB-lader.
2. Følg ladestatus via LED-indikatorene på powerbanken. Når alle fire lysdiodene lyser konstant, er powerbanken fulladet.
3. Koble USB-kabelen fra laderen.

Bruk

1. Ta ut USB-C-kabelen fra varmeproduktets batterilomme og koble den til powerbanken.
2. Hold [O] inne i 3 sekunder for å slå på varmen. Varmeproduktet starter med høy varme og [O] pulserer rødt. **Obs!** Hvis ingen innstilling velges, vil varmen være på høyeste nivå i 5 minutter før den automatisk går over til middels varme.
3. Trykk gjentatte ganger på [O] for å velge varmenivå som følger: **Høyt (rød) → Middels (oransje) → Lavt (hvit)** ➞
Obs! Etter å ha gått gjennom alle varmenivåene én gang, vil [O] lyse med fast rødt lys når det går tilbake til høy varme. Den høye varmen vil nå være kontinuerlig til et annet valg gjøres.
4. Hold [O] inne i 3 sekunder for å slå av varmen.

Vedlikehold

Obs! La produktet avkjøles helt før det lagres eller rengjøres.

Oppbevaring

- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet under oppbevaring.

Rengjøring

- Koble fra powerbanken og ta den ut av lommen. Vask varmeproduktet med et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Sørg for at varmeproduktet er helt tørt før du bruker det igjen. Hvis det er fukt igjen i USB-C-kontakten når produktet kobles til powerbanken, vil knappen på produktet blinke.



Håndvask



Må ikke tørkes i tørketrommel



Tåler ikke bleking



Må ikke strykes



Må ikke renses kjemisk



Tørkes hengende

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Varmepute

Inn	USB-C, 5 V, maks 2,6 A
Driftstid	Høy: ca. 1,2 timer Middels: ca. 1,5 timer Lav: ca. 2,5 timer

Powerbank (US-H003A)

Kapasitet	5 000 mAh, 19,25 Wh
USB-C inn	5,0V/3,0A maks
USB-C ut	5,0V/3,0A maks
Mål	71 × 57 × 15 mm
Vekt	90 g
Brukstemp.	0–45 °C

Varavirtalähteellä varustetty lämpötyyny

Tuotenro 10-1-100 Malli US-S1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Lämpötuotetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka aistivat lämpöä heikosti tai joita tulee suojella kuumuudelta (esimerkiksi henkilöt, joilla on diabetes tai joilla on sairauden aiheuttamia ihomuutoksia tai arpia käsiteltävällä alueella tai jotka ovat lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisia).
- Laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotiaat. Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Lämpötuote ja varavirtalähde on tarkoitettu yksityiskäyttöön kotona.
- Älä käytä lämpötuotetta, kun se on viikattuna tai rullalla.
- **Varoitus:** Älä käytä lämpötuotetta ja varavirtalähdettä kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tai muun märän kohteen läheisyydessä.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos sinulla on sydämentahdistin, ihosairaus tai vastaava.
- Älä käytä lämpötuotetta tai varavirtalähdettä, jos ne ovat vioittuneita tai eivät toimi normaalisti.
- **On erittäin suositeltavaa käyttää mukana toimitettuja varavirtalähteitä, sillä ne on testattu kosteuden ja lämpötilan suhteen juuri siinä ympäristössä, jossa niitä tullaan käyttämään. Niitä myydään myös erikseen.**
- Älä käytä lämpötuotetta yhdessä muiden lämmönlähteiden, kuten kuumavesipullojen tai lämpötyynyjen kanssa.

- Tarkasta sekä lämpötuote että varavirtalähde säännöllisesti kulumien tai vaurioiden varalta. Älä käytä tuotteita, jos ne ovat vioittuneita.
- Lämpötuote ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön sairaaloissa.
- Säilytä varavirtalähde sille tarkoitetussa taskussa käytön aikana. Pidä varavirtalähde jokseenkin lämpimänä, sillä litiumioniakkujen kapasiteetti laskee alhaisissa lämpötiloissa.
- Älä päästä varavirtalähdettä kosketuksiin veden kanssa. Jos varavirtalähde pääsee kosketuksiin veden tai muiden nest-eiden kanssa, kytke se irti välittömästi.
- Älä käytä varavirtalähdettä, jos se on vääntynyt tai ylikuumen-tunut tai sen liittimissä on likaa tai hapettumia.
- Aloita matalalla lämpötasolla. Irrota varavirtalähde, jos se kuu-menee liikaa.
- Jos lämpö ei käynnisty pitkän kytkennän jälkeen (yli 3 tuntia), irrota ja liitä varavirtalähde uudelleen.
- Älä käytä korkeaa lämpötasoa pitkään, sillä se voi ärsyttää ihoa.



Tuotetta eivät saa käyttää alle 3-vuotiaat lapset.



Älä työnä neuloja!

Varavirtalähteen lataaminen

1. Liitä USB-C-kaapeli varavirtalähteen porttiin ja USB-laturiin.
2. Näet latauksen tilan varavirtalähteen LED-merkkivaloista. Kun kaikki neljä merkkivaloa palavat jatkuvasti, varavirtalähde on täyteen ladattu.
3. Irrota USB-kaapeli laturista.

Käyttö

- Ota USB-kaapeli esiin lämpötuotteen akkutaskusta ja liitä se varavirtalähteeseen.
- Kytke lämpö pitämällä [O] painettuna kolmen sekunnin ajan. Lämpötuote käynnistyy täydellä teholla, ja [O] vilkkuu punaisena.
Huom.! Jos muuta valintaa ei tehdä, lämpö pysyy täydessä tehossaan viiden minuutin ajan, minkä jälkeen se vaihtuu automaattisesti keskilämmöksi.
- Painamalla toistuvasti [O] voit valita lämmitystilan seuraavasti:
Korkea (punainen) → Keskilämpö (oranssi) → Matala (valkoinen) ➞
Huom.! Kun kaikki lämpötasot on käyty läpi, [O] palaa tasaisesti punaisena korkeaan lämpötilaan palaamisen merkiksi. Korkeaa lämpötila jatkuu nyt pysyvästi, jos muuta valintaa ei tehdä.
- Painamalla [O] kolmen sekunnin ajan voit katkaista lämmön.

Hoito ja kunnossapito

Huom.! Anna lämpötuotteen jäähtyä kokonaan ennen säilytystä tai puhdistusta.

Säilytys

- Jos lämpötuotetta tai varavirtalähdettä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä niitä kuivassa ja pölyltä suojatussa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Älä aseta lämpötuotteen päälle muita esineitä säilytyksen aikana.

Puhdistus

- Irrota varavirtalähde ja poista se taskusta. Puhdista lämpötuote miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Varmista, että lämpötuote on täysin kuiva ennen kuin käytät sitä uudelleen. Jos USB-C-liittimeen jää kosteutta, kun tuote liitetään varavirtalähteeseen, tuotteen painike vilkkuu.



Käsinpesu



Tuotetta ei saa rumpukuivata



Ei kestä valkaisua



Ei saa silittää



Ei kemiallista pesua



Ripustetaan kuivumaan

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Hävitettävä tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta sen sisältämät materiaalit voidaan käsitellä vastuullisesti ja aiheuttamatta ympäristö- ja terveyshaittoja. Kierätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Lämpötyyny

Tulo	USB-C, 5 V, enint. 2,6 A
Käyttöaika	Korkea: n. 1,2 h Keskilämpö: n. 1,5 h Matala: n. 2,5 h

Varavirtalähde (US-H003A)

Kapasiteetti	5 000 mAh / 19,25 Wh
USB-C-tulo	Enintään 5,0 V/3,0 A
USB-C-lähtö	Enintään 5,0 V/3,0 A
Mitat	71 × 57 × 15 mm
Paino	90 g
Käyttölämpötila	0–45 °C

Varmedyne med powerbank

Art.nr. 10-1-100 Modell US-S1

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Varmeproduktet må ikke anvendes af varmeufølsomme eller andre meget beskyttelseskrævende personer, da de ikke kan reagere på overophedning (f.eks. diabetikere, personer med sygdomsfremkaldte hudforandringer, personer med ar i behandlingsområdet eller personer, som har indtaget lægemidler eller drukket alkohol).
- Varmeproduktet og powerbanken kan anvendes af børn på 8 år og derover og af personer med en eller anden form for funktionsnedsættelse, manglende erfaring eller viden, der vil kunne bringe sikkerheden i fare, hvis de har fået instruktioner i, hvordan både varmemproduktet og powerbanken anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, der kan forekomme. Lad aldrig børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilstedeværelse af en voksen.
- Varmeproduktet og powerbanken er beregnet til privat brug i hjemmet.
- Anvend ikke varmemproduktet, hvis det er foldet eller rullet sammen.
- **Advarsel:** Anvend ikke varmemproduktet og powerbanken i nærheden af badekar, bruser, bassin eller andre beholdere, som indeholder vand eller anden væske.
- Rådfør med læge, hvis du har pacemaker, hudsygdom eller lignende symptomer.
- Anvend aldrig varmemproduktet eller powerbanken, hvis de på nogen måde er beskadiget eller fungerer unormalt.
- **Det anbefales på det kraftigste at bruge de medfølgende powerbanks, da de er testet med hensyn til fugtighed og temperatur i det miljø, hvor de skal bruges. De sælges også separat.**

- Anvend ikke varmemproduktet sammen med andre varmekilder som f.eks. varmedunke, varmeguder eller lignende.
- Undersøg regelmæssigt både varmemproduktet og powerbanken for at opdage eventuelle tegn på slitage eller skader. Hvis de på nogen måde er beskadigede, må de ikke anvendes.
- Varmeproduktet er ikke beregnet til medicinsk anvendelse på sygehus.
- Opbevar powerbanken i den til formålet beregnede lomme ved anvendelse. Da kapaciteten i lithium-ion-batterier mindskes ved lave temperaturer, bør powerbanken holdes rimelig varm.
- Lad ikke powerbanken komme i kontakt med vand. Hvis vand eller andre væsker kommer i kontakt med powerbanken, skal den straks frakobles.
- Anvend ikke powerbanken, hvis den er deformeret eller overophedet, eller hvis der er snavs eller oxidering på kontakterne.
- Start med lavt varmeniveau. Afbryd powerbanken, hvis det bliver for varmt.
- Hvis varmen ikke starter efter længere tids tilslutning (over 3 timer), afbryd og tilslut powerbanken igen.
- Brug ikke højt varmeniveau i længere tid, da det kan irritere huden.



Produktet må ikke anvendes af små børn (0–3 år).



Brug ikke nåle!

Oplad powerbanken

1. Tilslut et USB-C-kabel til porten på powerbanken og til en USB-oplader.
2. Følg opladningsstatus via LED-indikatorerne på powerbanken. Når alle fire lysdioder lyser konstant, er powerbanken fuldt opladet.
3. Kobl USB-kablet fra opladeren.

Anvendelse

1. Tag USB-C-kablet ud af varmemproduktets batterilomme, og slut det til powerbanken.
2. Hold **[O]** nede i 3 sekunder for at slå varmen til. Varmeproduktet starter med høj varme, og **[O]** pulserer rødt.
OBS! Hvis der ikke vælges noget, vil varmen være på det højeste niveau i 5 minutter og derefter automatisk skifte til middelvarme.
3. Tryk flere gange på **[O]** for at vælge varmetilstand ud fra følgende: **Høj (rød) → Middel (orange) → Lav (hvid)** ➞
Obs! Når der er skiftet mellem alle varmetilstande én gang, vil **[O]** lyse med et fast rødt lys, når der vendes tilbage til høj varme. Den høje varme vil nu kontinuerligt være aktiv, indtil der foretages et andet valg.
4. Hold **[O]** nede i 3 sekunder for at slukke for varmen.

Service og vedligeholdelse

OBS! Lad varmemproduktet køle helt af, inden det opbevares eller rengøres.

Opbevaring

- Opbevar både varmemproduktet og powerbanken tørt og fugtfrit uden for børns rækkevidde, hvis de ikke skal bruges i en længere periode.
- Placer ikke genstande oven på varmemproduktet under opbevaringen.

Rengøring

- Frakobl powerbanken, og tag den ud af lommen. Vask varmemproduktet med et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Sørg for, at varmemproduktet er helt tørt, før du bruger det igen. Hvis der er fugt tilbage i USB-C-stikket, når produktet tilsluttes powerbanken, vil knappen på produktet blinke.



Håndvask



Må ikke tørretumles



Tåler ikke blejning



Må ikke stryges



Må ikke renses kemisk



Lufttørres

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.



Specifikationer

Varmedyne

Indgang USB-C, 5 V, maks. 2,6 A

Driftstid Høj: ca. 1,2 timer
Middel: ca. 1,5 timer
Lav: ca. 2,5 timer

Powerbank (US-H003A)

Kapacitet 5000 mAh/19,25 Wh

USB-C ind 5,0 V/3,0 A maks.

USB-C ud 5,0 V/3,0 A maks.

Mål 71 × 57 × 15 mm

Vægt 90 g

Anv.temp. 0-45 °C