

Rechargeable night light

Art.no 46-1937 Model FXA034

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Indoor use only



Class III product

- This product is not a toy.
- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance

Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.


Charging

Note! Please charge the lamp fully before first use.

Connect the charging cable supplied to the charging socket on the light source and to a USB charger.

The charging indicator shines with a red light when the battery is being charged and with a green light when charging is completed.

Use

1. Set the power switch to **☼** to turn on the light. It starts with 30% brightness. Tap the squids head to change the brightness as follows:
30% → 60% → 100% → Off 
2. Set the power switch to **30'** to turn on the light in **timer mode**. The night light is on for 30 min before it goes out. The brightness is adjusted as described above.
3. Set the power switch to **OFF** when the light is not being used. It is very touch sensitive and turns on easily.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	500 mAh
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 2 h
Operating time	Approx. 2,5 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	10 lm at 30%, 20 lm at 60 %, 35 lm at 100%
Light temperature	2000 K
Size	Ø 123 mm, height 78 mm

Laddbar nattlampa

Art.nr 46-1937 Modell FXA034

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.



Klass III produkt

- Produkten är inte en leksak.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Laddning

Obs! Ladda lampan fullt innan första användning.


Anslut den medföljande laddkabeln till ingången på nattlampan och till en valfri USB-laddare.

Laddindikatorn lyser rött när batteriet laddas och grönt när laddningen är slutförd.

Användning

1. Ställ strömbrytaren i läge **☼** för att slå på belysningen. Den startar med 30% ljusstyrka. Rör vid bläckfisken för att växla ljusstyrka enligt följande:
30% → 60% → 100% → Av ↻
2. Ställ strömbrytaren i läge **30** för att slå på belysningen i timerläge. Nattlampan lyser i 30 min för att sedan slockna. Ljusstykan justeras enligt ovan.
3. Ställ strömbrytaren i läge **OFF** när lampan inte används. Den är rörelsekänslig och tänds väldigt lätt.

30' ☼ OFF



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A (adapter säljs separat)
Batteri	500 mAh
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 2 h
Användningstid	ca 2,5 tim vid 100%
Ljusstyrka	10 lm vid 30%, 20 lm vid 60 %, 35 lm vid 100%
Ljustemperatur	2000 K
Mått	Ø 123 mm, höjd 78 mm

Oppladbar nattlampe

Art.nr 46-1937 Modell FXA034

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klass III produkt

- Produktet er ingen leke.
- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Opplading

Obs! Lad lampen helt opp før første gangs bruk.


Koble den medfølgende ladekabel til USB-porten på lysekilden og til valgfri USB-lader.

Batterinivåindikatoren lyser røtt når batteriet lades, og grønt når ladingen er fullført.

Bruk

1. Sett bryteren i posisjon **☼** for å slå på lyset. Den starter med 30 % lysstyrke. Berør blekkspruten for å endre lysstyrken som følger: **30% → 60% → 100% → Av** ☾
2. Sett bryteren i posisjon **30** for å slå på belysningen i timer-modus. Nattlampen lyser i 30 minutter før den slukkes. Lysstyrken justeres som beskrevet ovenfor.
3. Sett bryteren i posisjon **OFF** når lampen ikke er i bruk. Den er bevegelsessensitiv og tennes veldig lett.

30' ☼ OFF



Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	500 mAh
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 2 timer
Brukstid	ca 2,5 timer ved 100%
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	10 lm ved 30%, 20 lm ved 60 %, 35 lm ved 100%
Lystemperatur	2000 K
Mål	Ø 123 mm, høyde 78 mm

Ladattava yövalo

Tuotenro 46-1937 Malli FXA034

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III tuote

- Laite ei ole lelu.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Lataaminen


Huom.! Lataa lamppu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään ja USB-laturiin.

Akun varaustason ilmaisin palaa punainen, kun akku latautuu ja vihreänä, kun lataus on valmis.

Käyttö

1. Aseta kytkin asentoon  kytkeäksesi valon päälle. Se käynnistyy 30 %:n valovoimalla. Kosketa mustekalaa vaihtaaksesi valovoimaa seuraavasti: **30% → 60% → 100% → Pois päältä** .



2. Aseta kytkin asentoon **30**, jotta valo syttyy ajastintilassa. Yövalo palaa 30 minuuttia ja sammuu sitten. Valovoimaa säädetään yllä kuvatulla tavalla.
3. Aseta kytkin asentoon **OFF**, kun valoa ei käytetä. Se on liiketunnistava ja syttyy erittäin helposti.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A (sovitin myydään erikseen)
Akku	500 mAh
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 2 h
Käyttöaika	noin 2,5 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	10 lm 30%:ssa; 20 lm 60 %:ssa; 35 lm 100%:ssa
Värilämpötila	2000 K
Mitat	Ø 123 mm, korkeus 78 mm

Genopladelig natlys

Art.nr 46-1937 Model FXA034

Læs hele brugsanvisningen før produktet tages i brug, og gem den derefter til fremtidig reference. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl i tekst eller billeder og forbeholder os retten til at foretage nødvendige ændringer i de tekniske data. Hvis du har tekniske problemer eller andre spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.



Klass III produkt

- Produktet er ikke et legetøj.
- Lad ikke børn lege med produktet.
- Produktet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.
- Oplad aldrig produktet i brandfarlige omgivelser eller på brandfarlige overflader.
- Brug aldrig et defekt ladekabel.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller åben ild.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk lampen og rengør den med en blød, tør klud.

Opladning


Obs! Oplad lampen fuldt ud inden første brug.

Tilslut det medfølgende ladekabel til opladningsstikket i bunden og til en USB-oplader.

Indikatoren for batteriets opladningsstatus lyser rødt, når batteriet oplades, og grønt, når opladningen er færdig.

Brug

1. Sæt afbryderen i position **☼** for at tænde belysningen. Den starter med 30 % lysstyrke. Berør blæksprutten for at skifte lysstyrke som følger: **30% → 60% → 100%**
→ **Sluk** ➔
2. Sæt afbryderen i position **30** for at tænde belysningen i timer-tilstand. Natlampen lyser i 30 minutter og slukkes derefter. Lysstyrken justeres som ovenfor.
3. Sæt afbryderen i position **OFF**, når lampen ikke er i brug. Den er bevægelsesfølsom og tændes meget let.



Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan bortskaffes på en ansvarlig måde. For at genanvende produktet skal du aflevere det på din lokale genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en måde, der ikke skader miljøet.



Specifikationer

Opladningsspænding	5 V DC, 1 A (adapter sælges separat)
Batteri	500 mAh
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (medfølger)
Opladningstid	ca 2 timer
Driftstid	ca 2,5 timer ved 100%
Lysstrøm	10 lm ved 30%, 20 lm ved 60 %, 35 lm ved 100%
Lystemperatur	2000 K
Størrelse	Ø 123 mm, højde 78 mm