

Potted Pre-Lit Christmas Tree

Art.no 44-4836 Model 9680921

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never use the product if the power cord or any of the lights is damaged in any way.
- This product is not intended as a source of lighting, it is only a decoration.
- The product can be used indoors or outdoors.
- The product is only intended for normal domestic use and only in the manner described in this instruction manual.
- The product must not be changed or modified in any way.

Assembly

1. Unpack the tree and place it on a firm, flat surface.
2. Fold out the branches.

Batteries

1. Open the battery holder and insert three AA/LR6 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the battery holder.

Instructions for use

The tree lights only operate for 6 hours on a timer. You cannot choose to have the lights on continuously. Press the button on the battery holder the required number of times to choose the desired light effect.



Care and maintenance

- Vacuum clean the product carefully.
- Whenever the product is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	3 × AA/LR6
IP rating	IP44
Height	90 cm



Julgran i kruka

Art.nr 44-4836 Modell 9680921

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd aldrig produkten om kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.
- Produkten är inte en belysning, den är endast för dekoration.
- Produkten kan användas inom- och utomhus.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.

Montering

1. Packa upp granen ur sin förpackning och placera den på ett plant stabilt underlag.
2. Vik ut och justera grenarna.

Batterier

1. Öppna batterihållaren och sätt i batterier, 3 × AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Stäng batterihållaren.

Användning

Granens belysning har endast timerfunktion 6 tim.

Du kan inte välja att den ska lysa kontinuerligt.

Tryck upprepade gånger på knappen på batterihållaren för att välja önskad belysningseffekt.



Skötsel och underhåll

- Dammsug produkten försiktigt vid behov.
- Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara produkten torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier	3 × AA/LR6
Kapslingsklass	IP44
Höjd	90 cm



Juletre i krukke

Art.nr. 44-4836 Modell 9680921

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk ikke produktet dersom strømkabelen, støpselet eller noen av lyskildene er skadet.
- Produktet er ikke ment som belysning, men er kun en dekorasjonsgjenstand.
- Produktet kan brukes både innen- og utendørs.
- Produktet er kun beregnet til vanlig bruk i hjemmet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.

Montering

1. Pakk ut juletreet og plasser det på et plant og stabilt underlag.
2. Brett ut grenene og juster dem.

Batterier

1. Åpne batteriholderen og sett inn batteriene, 3 x AA/LR6 (selges separat). Følg merking for polaritet på innsiden av batteriholderen.
2. Lukk batteriholderen.

Bruk

Treet's belysning har kun timer-funksjon på 6 timer. Du kan ikke velge at den skal lyse kontinuerlig.

Trykk gjentatte ganger på knappen på batteriholderen for å velge ønsket effekt på belysningen.



Vedlikehold

- Støvsug produktet forsiktig ved behov.
- Ta batteriene ut av batteriholderen og oppbevar produktet tørt og støvfritt, utenfor barns rekkevidde, hvis produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier	3 x AA/LR6
Kapslingsklasse	IP44
Høyde	90 cm



Joulukuusi ruukussa

Tuotenro 44-4836 Malli 9680921

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä tuotetta, jos johto tai jokin lamppuista on vioittunut.
- Tuote on koriste, sitä ei ole tarkoitettu valaisimeksi.
- Tuotetta voi käyttää sisällä ja ulkona.
- Tuote on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.

Asennus

1. Poista kuusi pakkauksesta ja aseta se tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. Taita oksat auki.

Paristot

1. Avaa paristolokero ja aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
2. Sulje paristolokero.

Käyttö

Kuusessa on ainoastaan 6 tunnin ajastintoiminto. Kuusen valot eivät voi palaa jatkuvasti.

Valitse tehosteista haluamasi painamalla paristolokeron painiketta useita kertoja.



Huolto ja kunnossapito

- Imuroi tuote tarvittaessa varovasti.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot paristolokerosta ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	3 × AA/LR6
Kotelointiluokka	IP44
Korkeus	90 cm

