

Dimmer for string lights

Art.no 10-1-898 Modell W0689

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team

Safety

Never use the product if it or the cable is damaged in any way.

Use

1. Connect the dimmer between the string of lights and the mains adapter, and tighten the locking nuts. **Note:** It can only be fitted one way.
2. Plug the mains adapter into a wall socket.
3. Press the button repeatedly to select one of four brightness levels as follows (4 represents the highest brightness): **4 → 3 → 2 → 1 → Off**.
Note: Depending on the type of fairy lights, the dimmer may reduce the brightness as soon as it is switched on. The four different settings will then represent a reduction in the already dimmed brightness.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input 12-31V DC, max 500 mA
Output 12-31V DC, max 500 mA
IP class IP44

Dimmer för ljusslingor

Art.nr 10-1-898 Modell W0689

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Använd aldrig produkten om den eller kabeln på något sätt är skadade.

Användning

1. Anslut dimmern mellan ljusslingan och nätadaptern och dra åt låsmuttrarna. **Obs!** Den passar bara på ett sätt.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
3. Tryck upprepade gånger på knappen för att välja ljusstyrka i fyra olika steg enligt följande (4 representerar högsta ljusstyrkan): **4 → 3 → 2 → 1 → Av**.
Obs! Beroende på typ av ljusslinga kan dimmer dämpa ljusstyrkan redan vid inkoppling. De fyra olika stegen blir då en reduktion på den redan dämpade ljusstyrkan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input 12-31V DC, max 500 mA
Output 12-31V DC, max 500 mA
IP-klass IP44

Dimmer for lyslynger

Art.nr 10-1-898 Modell W0689

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt

Sikkerhet

Bruk ikke produktet dersom det eller strømkabelen er skadet.

Bruk

1. Koble dimmeren mellom lyskjeden og strømadapteren, og stram til låsemutterne. **Obs!** Den passer bare på én måte.
2. Koble strømadapteren til en stikkontakt.
3. Trykk gjentatte ganger på knappen for å velge lysstyrke i fire ulike trinn som følger (4 representerer høyeste lysstyrke): **4 → 3 → 2 → 1 → Av**.
Obs! Avhengig av typen lyskjede kan dimmeren dempe lysstyrken allerede ved tilkobling. De fire ulike trinnene blir da en reduksjon av den allerede dempede lysstyrken.

Himmennin valosarjoille

Tuotenro 10-1-898 Malli W0689

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Input	12-31V DC, maks 500 mA
Output	12-31V DC, maks 500 mA
IP-klasse	IP44

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun

Turvallisuus

Älä käytä tuotetta, jos tuote tai sen virtajohto on vioittunut.

Käyttö

1. Liitä himmennin valosarjan ja verkkovirtalaitteen väliin ja kiristä lukkomutterit. **Huom.!** Se sopii paikalleen vain yhdellä tavalla.
2. Liitä verkkovirtalaite pistorasiaan.
3. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi valon voimakkuuden neljästä eri tasosta seuraavasti (4 tarkoittaa suurinta valon voimakkuutta): **4 → 3 → 2 → 1 → Pois päälle** ➤. **Huom.!** Valosarjan tyypistä riippuen himmennin voi himmentää valon voimakkuutta jo kytkettäessä. Neljä eri tasoa merkitsevät tällöin jo himmennettyyn valon voimakkuuteen tehtävää lisähimmennystä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote asianmukaisesti tai vie se takaisin ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Tulo	12-31V DC, enin 500 mA
Lähtö	12-31V DC, enin 500 mA
IP-luokka	IP44

Dæmper til lyskæder

Art.nr 10-1-898 Model W0689

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice

Sikkerhed

Brug aldrig produktet, hvis det eller ledningen på nogen måde er beskadiget.

Användning

1. Tilslut lysdæmperen mellem lyskæden og strømadapteren, og stram låsemøtrikkerne. **Obs!** Den kan kun monteres på én måde.
2. Tilslut strømadapteren til en stikkontakt.
3. Tryk gentagne gange på knappen for at vælge lysstyrke i fire forskellige trin som følger (4 angiver den højeste lysstyrke): **4 → 3 → 2 → 1 → Fra** ➤. **Obs!** Afhængigt af lyskædens type kan lysdæmperen dæmpe lysstyrken allerede ved tilslutning. De fire forskellige trin udgør i så fald en reduktion af den allerede dæmpede lysstyrke.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må borts-kaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.



Specifikationer

Indgang	12-31V DC, maks. 500 mA
Udgang	12-31V DC, maks. 500 mA
IP-klasse	IP44