

Christmas LED Village

Art.no	36-9218	Model	JLX23066
	36-9219		JLX23051
	36-9220		JLX22068
	36-9221		JLX23052

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not expose the product to knocks, impacts, moisture or water.
- Do not put the product anywhere where it could fall into water or other liquid.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- The product contains button cell batteries.
 - Never put batteries in your mouth and always handle them with care. Risk of serious injury.
 - Keep new and used batteries out of the reach of children.



This product is intended for indoor use only.

Replacing the batteries

- Activate the batteries by pulling the plastic tab out of the battery holder.
- If you need to change the batteries: unscrew the screw, remove the cover from the battery compartment on the base of the product and insert 3 x LR44 batteries. Follow the markings in the bottom of the battery compartment to ensure the correct polarity. Replace the battery cover and tighten the screw.

On/off switch

Turn the lighting on using the power switch. The power switch has two settings:

- [ON]: lighting
- [OFF]: off

Cleaning and care

- Vacuum clean the product carefully. Set the vacuum cleaner to a low suction power setting.
- Whenever the light is not going to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free place, out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries 3 x LR44

Dimensions

36-9218	5 x 5 x 8 cm
36-9219	5 x 5 x 8 cm
36-9220	6.5 x 6 x 9 cm
36-9221	5 x 5 x 8 cm

Julby LED

Art.nr	36-9218	Modell	JLX23066
	36-9219		JLX23051
	36-9220		JLX22068
	36-9221		JLX23052

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
- Produkten innehåller knappcells-batterier.
 - Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada.
 - Förvara nya och förbrukade batterier otåtomliga för barn.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Batteribyte

- Dra bort plastfilken från batterihållaren för att aktivera batterierna.
- Om du behöver byta batterierna: skruva ur skruven, ta bort locket över batterihållaren på produktens undersida och byt ut 3 x LR44-batterier. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Sätt tillbaka locket över batterihållaren och skruva fast skruven.

På/av

Slå på belysning med strömbrytaren. Strömbrytaren har 2 lägen:

- [ON]: belysning på
- [OFF]: belysning av

Skötsel och underhåll

- Dammsug produkten försiktigt vid behov. Ställ dammsugaren på låg effekt.
- Ta ut batterierna och förvara produkten torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 x LR44

Mått

36-9218	5 x 5 x 8 cm
36-9219	5 x 5 x 8 cm
36-9220	6.5 x 6 x 9 cm
36-9221	5 x 5 x 8 cm

Juledekorasjon LED

Art.nr.	36-9218	Modell	JXLX23066
	36-9219		JXLX23051
	36-9220		JXLX22068
	36-9221		JXLX23052

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Bland heller ikke oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Produktet inneholder knappcellebatterier.
 - Batteriene må behandles med forsiktighet, putt dem for eksempel aldri i munnen. Fare for alvorlige skader.
 - Nye og utbrukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Batteribytte

- Fjern plastfilen fra batteriholderen for å aktivere batteriene.
- Irrota batteriene skal skiftes ut: skru ut skruen på batterilokket for fjern lokket. Det sitter på produktets underside. Skift ut de 3 x LR44-batteriene. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Sett batterilokket tilbake igjen og fest skruen.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

På/av

Skru på belysning med strømbryteren.
Strømbryteren har 2 nivåer:

- [ON]: belysning
- [OFF]: av

Vedlikehold

- Støvsug produktet forsiktig ved behov. Still inn støvsugeren på lav effekt.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 3 x LR44

Mål

36-9218	5 × 5 × 8 cm
36-9219	5 × 5 × 8 cm
36-9220	6,5 × 6 × 9 cm
36-9221	5 × 5 × 8 cm

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Jouluinen kylä LED

Tuotenumro	36-9218	Malli	JXLX23066
	36-9219		JXLX23051
	36-9220		JXLX22068
	36-9221		JXLX23052

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista tuotetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Njoi tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
- Tuotteessa on nappiparistoja.
 - Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara.
 - Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Paristojen vaihtaminen

- Aktivoi paristot vetämällä muoviliuska paristolokerosta.
- Näin vaihdat paristot: Ruuvaa ruuvi irti, irrota tuotteen pohjassa olevan paristolokeron kansi ja vaihda paristot (3 kpl LR44). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja ruuvaa ruuvi kiinni.

Sytyttäminen/sammuttaminen

Käynnistä valaistus virtakytkimellä.
Virtakytkimessä on 2 asentoa:

- [ON]: valaistus
- [OFF]: pois päältä

Huolto ja kunnossapito

- Imuroi tuote tarvittaessa varovasti. Käytä imurin matalinta tehoa.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 x LR44

Mitat

36-9218	5 × 5 × 8 cm
36-9219	5 × 5 × 8 cm
36-9220	6,5 × 6 × 9 cm
36-9221	5 × 5 × 8 cm