

LED Tea Lights 3-pack

Art.no 44-3137-1, -2, -3

Model CB5214-3, CB5433-3, CB5433-3

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Important

- This product is made of plastic. Never place the product close to source of heat such as cookers, heaters or fireplaces.
- Do not subject the product to rough treatment, impacts, moisture, water, fire or high temperatures.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.

Activating the battery

Remove the strip of plastic protruding from the battery holder on the bottom of the tea light.

Specifications

Battery 1 × CR2032 (included)

Size 3,8 × 3,8 cm

Weight 11 g/tea light (including battery)

On, Off and Timer

The switch on the bottom of the tea light has three settings:

- **ON:** Always on.
- **OFF:** Off.
- **TIMER 8/16:** Set the switch to TIMER and the light will shine for 8 hours before switching off automatically. The light will then come on again after 16 hours, go off again after 8 hours and so on.

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if the product is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Värmeljus LED 3-pack

Art.nr 44-3137-1, -2, -3

Modell CB5214-3, CB5433-3, CB5433-3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Viktigt

- Produkten är tillverkad av plast. Placera den aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar, kaminer eller eldstäder.
- Utsätt inte produkten för ovarsam behandling, slag, fukt, vatten, eld eller höga temperaturer.
- Placera inte produkten så den kan ramla ner i vatten eller andra vätskor.

Aktivera batteriet

Dra bort plastremsan som sticker ut vid batterilocket på ljusets undersida.

Specifikationer

Batteri 1 × CR2032 (medföljer)

Mått 3,8 × 3,8 cm

Vikt 11 g/ljus (inkl. batterier)

På, av och timer

Omkopplaren på ljusets undersida har 3 lägen:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **TIMER 8/16:** Ställ omkopplaren i läge TIMER och ljuset är tänd i 8 tim för att sedan släckas automatiskt. Ljuset tänds sedan automatiskt efter 16 tim och släcks efter 8 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Telys LED 3-pack

Art.nr 44-3137-1, -2, -3
Modell CB5214-3, CB5433-3, CB5433-3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Viktig

- Produktet er produsert i plast. Det må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer, peiser, ovner etc.
- Telyset må behandles varsomt og ikke utsettes for slag, vann/fuktighet, åpen ild eller høye temperaturer.
- Produktet må ikke plasseres slik at det kan falle ned i vann eller andre væsker.

Aktivere batteriet

Fjern plastremsen som stikker ut av batterilokket på undersiden av lyset.

Spesifikasjoner

Batteri 1 x CR2032 (medfølger)
Mål 3,8 x 3,8 cm
Vekt 11 g/lys (inkl. batterier)

NORGE • KUNDESENTER

tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internet: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI • ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

På, av og timer

Bryteren på lysets underside har 3 innstillinger:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **TIMER 8/16:** Still bryteren på TIMER og lyset er tent i 8 timer, for deretter å slukke automatisk. Lyset tenes deretter automatisk etter 16 timer og slukkes etter 8 timer osv.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, men aldri løsningsmidler eller etsende væsker.
- Hvis produktet ikke skal brukes på en stund bør batteriene tas ut av batteriholderen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



LED-lämpökynttilä 3 kpl

Tuotenumro 44-3137-1, -2, -3
Malli CB5214-3, CB5433-3, CB5433-3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Tärkeää

- Tuote on valmistettu muovista. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden, kuten liedien tai takan, läheisyyteen.
- Älä altista tuotetta kosteudelle, iskuille, tulelle tai korkeille lämpötiloille.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Aktivoi paristo

Poista paristopidikkeessä oleva muoviliuska.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl CR2032 (sisältyy)
Mitat 3,8 x 3,8 cm
Paino 11 g/lämpökynttilä (pariston kanssa)

Päälle, pois päältä ja ajastin

Kynttilän pohjassa on valintakytkin, jossa on kolme tilaa:

- **ON:** Aina päällä.
- **OFF:** Pois päältä.
- **TIMER 8/16:** TIMER-tilassa kynttilä palaa 8 tuntia ja sammuu sen jälkeen automaattisesti. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunnin ajaksi ja syttyy sitten taas 8 tunnin ajaksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



north
LIGHT