

English

Pop-up Tent

Art.no 31-5773, 31-5773-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Caution:

1. The tent should be put up and taken down by an adult.
2. Keep the tent away from fire and sources of ignition.
3. Keep the tent away from your body while putting it up – it pops up quickly and forcefully.
4. Never subject the tent to loads.
5. The tent should be used under adult supervision.

Care and maintenance

Clean using a damp cloth.

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

United Kingdom · www.clasohlson.co.uk

Sverige · kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge · kundesenter, tlf: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi · asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Svenska

Pop up-tält

Art.nr 31-5773, 31-5773-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Varning!

1. Tältet ska fällas upp och ihop av en vuxen.
2. Håll undan tältet från eld och andra brandfarliga källor.
3. Håll undan tältet från kroppen när det fälls upp – det fälls upp snabbt och kraftfullt.
4. Belasta aldrig tältkonstruktionen/ metallramen.
5. Tältet ska användas i sällskap av vuxen.

Skötsel och underhåll

Rengör med fuktad trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Norsk

Pop up-telt

Art.nr. 31-5773, 31-5773-1

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Advarsel!

1. Teltet må settes opp og tas ned av en voksen.
2. Hold teltet unna ild og andre brannfarlige kilder.
3. Hold kroppen unna teltet når det åpnes – det åpnes raskt og kraftig.
4. Belast aldri teltkonstruksjonen/ metallrammen.
5. Teltet skal brukes under oppsyn av en voksen.

Vedlikehold

Rengjøres med fuktig klut.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Suomi

Pop up -telttä

Tuoteno 31-5773, 31-5773-1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Varoitus!

1. Aikuinen saa pystyttää ja purkaa teltan.
2. Pidä telttä loitolla tulesta ja helposti syttyvistä aineista.
3. Kun telttä avataan, pidä se loitolla varalosta – telttä avautuu nopeasti ja voimakkaasti.
4. Älä kuormita teltan rakennetta/ metallikehikkoa.
5. Telttä tulee käyttää aikuisen läsnä ollessa.

Huolto ja kunnossapito

Puhdistetaan kostealla liinalla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteuuvonnasta.



Folding the tent / Vik ihop tältet / Brett teltet sammen / Teltan pakkaaminen

