

# Glitter Lamp

Art.no 46-1427 Modell PL0010GC

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety



The lamp is for indoor use only.



Class III product.

- Never expose the lamp to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the lamp where it could fall into water or any other type of liquid.
- The lamp is not a toy.
- Never open the housing. Never drink the liquid inside the lamp under any circumstances.
- The lamp is intended as a decoration and is not suitable as the light source for e.g. a room.

## Use

1. Hang the lamp in the desired location.
2. Plug the lamp into a USB-adaptor (5V/1A).
3. Turn the light on/off with the in-line switch.

## Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Adaptor</b>      | USB A - 5 V DC, 1 A, 0,76 W (sold separately) |
| <b>Light source</b> | RGB LED (not replaceable)                     |
| <b>Cable length</b> | 2.5 m                                         |

# Glitterlampa

Art.nr 46-1427 Modell PL0010GC

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III-produkt.

- Utsätt inte lampan för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte lampan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Lampan är ingen leksak.
- Öppna aldrig behållaren. Vätskan får inte under några omständigheter drickas.
- Lampan är avsedd för dekorationssyfte och är inte lämplig för att lysa upp t.ex. ett rum.

## Användning

1. Häng upp lampan på önskad plats.
2. Anslut lampan till en USB-adaptor (5V/1A).
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på/av lampan.

## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Adapter</b>    | USB-A - 5 V DC, 1 A, 0,76 W (säljs separat) |
| <b>Ljuskälla</b>  | RGB LED (ej utbytbar)                       |
| <b>Kabellängd</b> | 2,5 m                                       |

## Glitterlampe

Art.nr 46-1427    Modell PL0010GC

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet



Kun beregnet for innendørs bruk.



Klasse III-produkt.

- Utsett ikke produktet for slag, stød, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Lampen er ingen leke.
- Dekselet må aldri åpnes. Væsken i lampen må ikke under noen omstendigheter drikkes.
- Lampen er ikke beregnet til å lyse opp et rom eller liknende, men kun som en innrednings-/dekorasjonsdetalj.

### Bruk

1. Heng opp armaturen på ønsket sted.
2. Koble lampen til en USB-adapter (5V/1A).
3. Trykk på strømknapen for å slå lampen på/av.

### Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt ren-gjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00  
internett: [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222  
kotisivu: [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

### Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



### Spesifikasjoner

**Adapter**    USB-A - 5 V DC, 1 A, 0,76 W  
(selges separat)

**Lyskilde**    RGB LED (kan ikke skiftes.)

**Kabellengde** 2,5 m

e-post: [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no)  
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo  
sähköposti: [asiakaspalvelu@clasohlson.fi](mailto:asiakaspalvelu@clasohlson.fi)  
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

## Glittervalaisin

Tuotenro 46-1427    Malli PL0010GC

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidättäme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### Turvallisuus



Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III tuote.

- Älä altista valaisinta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Valaisin ei ole lelu.
- Älä avaa säiliötä. Valaisimessa olevaa nestettä ei missään tapauksessa saa juoda.
- Valaisin on tarkoitettu koristeeksi, ei huoneen pääasialliseksi valonlähteeksi.

### Käyttö

1. Ripusta valaisin haluttuun paikkaan.
2. Liitä lamppu USB-sovittimeen (5V/1A).
3. Kytke lamppu päälle/pois päältä painamalla virtapainiketta.

### Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

### Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



### Tekniset tiedot

**Sovittimet**    USB-A - 5 V DC, 1 A, 0,76 W  
(myydään erikseen)

**Lamppu**    RGB LED (ei vaihdettava)

**Johdon pituus** 2,5 m