

Solar floor lamp

Art.no 46-1527 Model TN-8338

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar cell and ensuring that it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by authorised service personnel and only using genuine spare parts.
- Never let children play with the product.

Instructions for use

1. Screw the tubes together as shown in the picture.
2. Place the solar lamp in a location where the solar cell receives maximum sunlight and is not disturbed by other light sources, such as street lighting.
3. The solar panel has a button marked **ON/MODE/OFF**. Press 1–3 times to switch on and switch between 3 different light modes, then press once more to switch off. The product will automatically turn on at dusk and off at dawn when the switch is activated.

Care and maintenance

- Clean the lantern using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting

If the lamp does not shine:

- Make sure the switch is set to ON or in a light mode.
- The battery is discharged. Make sure the lantern is exposed to sunlight.
- The solar cell is dirty. Clean it by wiping with a damp cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rechargeable battery	1 × 3.7 V, 18650 1800 mAh Li-ion
Charging time	Approx. 6 – 8 hours (in continuous sunlight)
Operating time	Low 150mA 10-12h (when fully charged) Mid 300mA 6-8h (when fully charged) High 600mA 2-3h (when fully charged)
Operating temperature	–10 to 50 °C

Golvampa med solcell

Art.nr 46-1527 Modell TN-8338

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Hantera produkten varsamt, se till att solcellens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Användning

1. Skruva fast rören med varandra enligt bilden.
2. Placera solcellslampan på en plats där solcellen får maximalt solljus och inte störs av andra ljuskällor, t.ex. gatubelysning.
3. Solpanelen har en knapp märkt **ON/MODE/OFF**.
Tryck 1–3 gånger för att slå på och växla mellan 3 olika ljuslägen, och tryck en gång till för att stänga av.
Produkten tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning när strömbrytaren är aktiverad.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökning

Om lampan inte lyser:

- Kontrollera att strömbrytaren står i läge ON eller i ett ljusläge.
- Batteriet är inte laddat. Placera lyktan så att solcellen exponeras för solljus.
- Solcellen är smutsig. Rengör den med en lätt fuktad trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddbart batteri	1 × 3.7 V, 18650 1800 mAh Li-ion
Laddtid	Ca 6 – 8 tim (i ihållande solljus)
Lystid	Låg 150 mA: 10–12 timmar (när fulladdad) Medel 300 mA: 6–8 timmar (när fulladdad) Hög 600 mA: 2–3 timmar (när fulladdad)
Användningstemp.	–10 till 50 °C

Gulvlampe med solcelle

Art. nr. 46-1527 Modell TN-8338

Les gjennom hele bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må behandles varsomt. Pass på at ikke solcellens overflate blir skadet, eller dekket med støv eller andre forurensninger.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner og kun med originale reservedeler.
- La aldri barn leke med produktet.

Bruk

1. Skru rørene sammen som vist på bildet.
2. Plasser solcellelampen på et sted der solcellen får maksimalt sollys og ikke forstyrres av andre lyskilder, for eksempel gatelys.
3. Solcellepanelet har en knapp merket **ON/MODE/OFF**. Trykk 1–3 ganger for å slå på og velge mellom de 3 ulike lysmodusene, og trykk en gang til for å slå av. Produktet tennes automatisk ved skumring og slukkes ved daggry når bryteren er aktivert.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Hvis lampen ikke lyser:

- Kontroller at strømbryteren står i stilling ON eller i en lysmodus.
- Batteriet er utladet. Plasser lykten sånn at solcellene eksponeres for sollyset.
- Solcellene er skitne. Rengjør dem med en lett fuktet klut.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Ladbart batteri	1 × 3.7 V, 18650 1800 mAh Li-ion
Ladetid	Ca 6 – 8 timer (i vedvarende sollys)
Lystid	Lav 150 mA: 10–12 timer (når fulladet) Middels 300 mA: 6–8 timer (når fulladet) Høy 600 mA: 2–3 timer (når fulladet)
Brukertemp.	–10 til +50 °C

Lattiavalaisin aurinkokennolla

Tuotenro 46-1527 Malli TN-8338

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käsittele laitetta varoen. Varmista, että aurinkopaneelin pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Käyttö

1. Kierrä putket yhteen kuvan mukaisesti.
2. Sijoita aurinkokennovalaisin paikkaan, jossa aurinkopaneeli saa mahdollisimman paljon auringonvaloa eikä häiriinny muista valonlähteistä, kuten katuvaloista.
3. Aurinkopaneelissa on painike, jossa lukee **ON/MODE/OFF**. Paina 1–3 kertaa kytkeäksesi päälle ja vaihtaaksesi 3 eri valotilan välillä, ja paina vielä kerran sammuttaaksesi. Laite syttyy automaattisesti hämärässä ja sammuu aamunkoitteessa, kun kytkin on aktiivituna.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianetsintä

Jos lamppu ei pala:

- Varmista, että kytkin on asennossa ON tai jossakin valotilassa.
- Akku on tyhjä. Aseta valaisin paikkaan, jossa aurinkopaneeli saa auringonvaloa.
- Aurinkopaneeli on likainen. Puhdista se kevyesti kostutetulla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	1 kpl 3.7 V, 18650 1800 mAh Li-ion
Latausaika	Noin 6 – 8 tuntia (suorassa auringonvalossa)
Valaisuaika	Matala 150 mA: 10–12 tuntia (täyteen ladattuna) Keskitaso 300 mA: 6–8 tuntia (täyteen ladattuna) Korkea 600 mA: 2–3 tuntia (täyteen ladattuna)
Käyttölämpötila	–10 °C...50 °C

